



Thank you very much for purchasing our television; model HD-52G787, HD-56G787, HD-61G787, HD-52G887, HD-56G887 or HD-61G887.

There has been a misprint in your television instruction book.

Please refer to this sheet for the correct information.

Merci d'avoir acheté notre téléviseur, modèle HD-52G787, HD-56G787, HD-61G787, HD-52G887, HD-56G887 ou HD-61G887.

Il y a eu une erreur d'impression dans le manuel d'instructions de votre téléviseur.

Veuillez vous reporter à la présente feuille qui contient les informations correctes.

ENGLISH (Page 50)

[ERROR]

Presets Labels	Select when...
VCR	You have a VCR connected to the video input
DVD	You have a DVD connected to the video input
PVR	You have a Digital VCR connected to the video input
DVHS	You have a Set-top Box connected to the video input
STB	You have a Satellite Receiver connected to the video input
SAT	You have an Amplifier connected to the video input
AMP	You have a Video Game connected to the video input
GAME	You have a Video Camera connected to the video input
CAM	You have a Video Disc player connected to the video input
DISC	You have a Video Disc player connected to the video input



[CORRECTION]

Presets Labels	Select when...
VCR	You have a VCR connected to the video input
DVD	You have a DVD connected to the video input
PVR	You have a Personal Video recorder connected to the video input
D-VHS	You have a Digital VCR connected to the video input
STB	You have a Set-top Box connected to the video input
SAT	You have a Satellite Receiver connected to the video input
AMP	You have an Amplifier connected to the video input
GAME	You have a Video Game connected to the video input
CAM	You have a Video Camera connected to the video input
DISC	You have a Video Disc player connected to the video input

FRANÇAIS (Page 50)

[ERREUR]

Étiquettes préréglées	A choisir lorsque ...
VCR	vous avez connecté un magnétoscope à l'entrée vidéo
DVD	vous avez connecté un lecteur DVD à l'entrée vidéo
PVR	Vous avez un magnétoscope numérique raccordé à l'entrée vidéo
DVHS	vous avez connecté un magnétoscope numérique à l'entrée vidéo
STB	vous avez connecté un Set-top Box à l'entrée vidéo
SAT	vous avez connecté un récepteur satellite à l'entrée vidéo
AMP	vous avez connecté un amplificateur à l'entrée vidéo
GAME	vous avez connecté un appareil de jeux vidéo à l'entrée vidéo
CAM	vous avez connecté une caméra vidéo à l'entrée vidéo
DISC	vous avez connecté un lecteur de disques vidéo à l'entrée vidéo



[CORRECTION]

Étiquettes préréglées	A choisir lorsque ...
VCR	vous avez connecté un magnétoscope à l'entrée vidéo
DVD	vous avez connecté un lecteur DVD à l'entrée vidéo
PVR	Vous avez un enregistreur vidéo personnel raccordé à l'entrée vidéo
D-VHS	vous avez connecté un magnétoscope numérique à l'entrée vidéo
STB	vous avez connecté un Set-top Box à l'entrée vidéo
SAT	vous avez connecté un récepteur satellite à l'entrée vidéo
AMP	vous avez connecté un amplificateur à l'entrée vidéo
GAME	vous avez connecté un appareil de jeux vidéo à l'entrée vidéo
CAM	vous avez connecté une caméra vidéo à l'entrée vidéo
DISC	vous avez connecté un lecteur de disques vidéo à l'entrée vidéo