

1999 Model / Модель 1999 года

Model No. Модель №	CH-X1500 Compatibility Совместимость с CH-X1500	Remark Примечание
KS-FX240	NO/HET	—
KS-FX430R	NO/HET	—
KS-FX433R	NO/HET	—
KS-FX640R	NO/HET	—
KS-FX640REE	NO/HET	—
KS-FX740R	NO/HET	—
KS-FX840R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX940R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX940REE	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LX3R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX1500R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX858R	NO/HET	—
KD-SX959R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX855R	NO/HET	—
KD-SX1000R	YES/ДА	*2, *4
KD-MX3000R	YES/ДА	*2, *4
KD-MX2800R	YES/ДА	*2, *4

2000 Model / Модель 2000 года

Model No. Модель №	CH-X1500 Compatibility Совместимость с CH-X1500	Remark Примечание
KS-FX12/WT	NO/HET	—
KS-FX450R	NO/HET	—
KS-FX453R	NO/HET	—
KS-FX650R	YES/ДА	*1, *2, *3, *4
KS-FX8R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX815EE	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX820R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX834R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX835R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX850R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX915REE	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX950R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-LX200R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX878R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX909R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX924R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX925R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX979R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX999R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-MX2900R	YES/ДА	*2, *4
KD-LX10R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LX30R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LX50R	YES/ДА	*2, *3, *4

2001 Model / Модель 2001 года

Model No. Модель №	CH-X1500 Compatibility Совместимость с CH-X1500	Remark Примечание
KS-FX460R	NO/HET	—
KS-FX463R	NO/HET	—
KS-FX722R	YES/ДА	*1, *2, *3, *4
KS-FX822R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX922R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX911R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX991R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SH55R/RB	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SH77R/RB	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SH99R/RB	YES/ДА	*2, *4
KD-LX110R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LX330R	YES/ДА	*2, *3, *4

2002 Model / Модель 2002 года

Model No. Модель №	CH-X1500 Compatibility Совместимость с CH-X1500	Remark Примечание
KS-FX202	NO/HET	—
KS-FX470R	NO/HET	—
KS-FX473R	NO/HET	—
KS-FX725REE	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX732R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX772R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX832R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-FX925REE	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-LH4R	YES/ДА	*2, *3, *4
KS-LH6R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX921R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX927REE	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-SX992R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LH5R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LH7R	YES/ДА	*2, *4
KD-SH707R	YES/ДА	*2, *4
KD-SH909R/RB	YES/ДА	*2, *4
KD-LX111R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LX333R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LH1000R	YES/ДА	*2, *3, *4
KD-LH2000R	YES/ДА	*2, *3, *4

2003 Model / Модель 2003 года

Model No. Модель №	CH-X1500 Compatibility Совместимость с CH-X1500	Remark Примечание
KS-FX222	NO/HET	—
KS-FX480R	NO/HET	—
KS-FX483R	NO/HET	—
KS-FX43R	NO/HET	—
KS-FX742R	YES/ДА	*2
KS-FX842R	YES/ДА	*2
KS-FX845REE	YES/ДА	*2
KD-SX841R	YES/ДА	*2
KS-FX942R	YES/ДА	*5
KS-FX945REE	YES/ДА	*5
KS-LH60R	YES/ДА	*5
KD-SX997R	YES/ДА	*5
KD-SX998R	YES/ДА	*5
KD-SX947REE	YES/ДА	*5
KD-LH70R	YES/ДА	*5
KD-LH1101	YES/ДА	*5
KD-LH3101	YES/ДА	*5
KD-SH9101	YES/ДА	*5

CH-X1500 compatibility

YES: You CAN connect the receiver to CH-X1500; however, some functions may not be available (see "Remarks" below).

Remarks

- * 1: While playing a 100th track or over, track number and elapsed playing time disappear from the display. (KS-FX722R/KS-FX650R)
- * 2: It can only display the track (folder) numbers, but cannot show the text information such as track names for MP3 discs.
- * 3: It can only display 2-digit for track/folder numbers, but cannot display 3-digit numbers.
It will display only the last 2 digits for track/folder number 100 or over.
- * 4: Folder-skip is not available for MP3 discs.
- * 5: Full-control capability for display and operation.

NO: You CANNOT connect the receiver to CH-X1500.

Совместимость с CH-X1500

ДА: ВОЗМОЖНО подключить устройство к CH-X1500; однако, некоторые функции могут быть недоступны (см. "Примечания" ниже).

Примечания

- * 1: При проигрывании 100-го трека и последующих, номер трека и истекшее время проигрывания исчезают с дисплея. (KS-FX722R/KS-FX650R)
- * 2: Отображаются только номера треков (папок), а текстовая информация, например, названия треков на MP3 дисках, не выводится.
- * 3: Отображаются только 2-цифровые номера треков/папок, а 3-цифровые номера не отображаются. Для обозначения номера трека/папки 100 и последующих будут отображаться только 2 последние цифры.
- * 4: Функция прогона папки не доступна для MP3 дисков.
- * 5: Возможность полного контроля дисплея и операций.

НЕТ: НЕВОЗМОЖНО подключить устройство к CH-X1500.