



ENGLISH **ATTENTION**

This digital still camera contains a microprocessor. The operation of the microprocessor can be disrupted by electronic noise or interference. If this happens, turn off the camera, disconnect the power source (battery, AC adapter, etc.) from the camera, and then resume using the camera.

FRANÇAIS **ATTENTION**

Cet appareil photo numérique contient un microprocesseur. Le fonctionnement de ce microprocesseur peut être perturbé par des bruits électroniques ou d'autres interférences. Dans un tel cas, coupez l'alimentation de l'appareil, déconnectez la source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.) de l'appareil, puis essayez de réutiliser l'appareil.

ESPAÑOL **ATENCIÓN**

La cámara de imagen digital tiene un microprocesador. El funcionamiento del microprocesador puede alterarse debido al ruido electrónico o a las interferencias. Si pasa esto, desconecte la alimentación de la cámara, desconecte la fuente de alimentación (batería, adaptador de CA, etc.) de la cámara, y luego vuelva a utilizar la cámara.