

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



PORTABLE CART WARNING
(Symbol provided by RETAC)

Instructions importantes de sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Réalisez l'installation en respectant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un poêle ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. N'outreprenez pas les mesures de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Les fiches polarisées possèdent deux lames de taille différente, une plus large que l'autre. Les fiches avec mise à la terre ont deux lames plus une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont là pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas être insérée dans votre prise de courant, consultez un électricien pour la faire remplacer.
10. Empêchez le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des sorties des appareils.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une applique ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous déplacez en même temps le chariot et l'appareil qu'il ne se renverse pas et vous blesse.



AVERTISSEMENT SUR LES
CHARIOTS PORTABLES
(Symbole fourni par RETAC)

13. Débranchez cet appareil pendant un orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à du personnel de service qualifié. L'appareil doit être réparé s'il a été endommagé de telle façon que le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagée, si un liquide a coulé ou un objet est tombé à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.