

Ø EN. SP. FR © 2009 Victor Company of Japan, Limited

USA ONLY

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- $-\operatorname{Reorient}$ or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- 2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION: (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. (For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
INVISIBLE CLASS 1M	VISIBLE ET/OU Invisible de classe	de clase 1M Visiri e V/O invisiri e	OSYNLIG LASERSTRÅLNING	及び/または不可視 のクラス1M	INVISIBLE CLASS II
WHEN OPEN. DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTÁ	KLASS 1M, NÅR DENNA	レーザー放射が	WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO. NO MIRAR	del ar oppnad.	出ます。	DO NOT STARE
IEC60825-1:2001	DES INSTRUMENTS	CON INSTRUMENTAL	STRÅLEN MED OPTISKA	元子を置て置き	FDA 21 CFR (ENG)
(ENG)	optiques. (FRA)	óptico. (ESP)	Instrument. (SWE)	(JPN)	LV44603-003A



For safety...

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

Caution:

This product has a fluorescent lamp that contains mercury. Disposal of these materials may be regulated in your community due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or for USA, the Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org.>

Cautions on the monitor:

- The monitor built in this unit has been produced with high precision, but it may have some ineffective dots. This is inevitable and is not malfunction.
- Do not expose the monitor to direct sunlight.
- Do not operate the touch panel using a ball-point pen or similar tool with the sharp tip.
 Touch the buttons on the touch panel with your finger directly (if you are wearing a glove, take it off).
- When the temperature is very cold or very hot...
 - Chemical changes occur inside, causing malfunction.
 - Pictures may not appear clearly or may move slowly. Pictures may not be synchronized with the sound or picture quality may decline in such environments.

WARNINGS:

(To prevent accidents and damage)

- DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;
 - it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations.
 - it may obstruct the operation of safety devices such as air bags.
 - it may obstruct visibility.
- DO NOT operate the unit while driving.
 If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully.
- The driver must not watch the monitor while driving.

How to read this manual

- <> is used to indicate the variable screens/ menus/operations/settings that appear on the touch panel.
- [] is used to indicate the buttons on the touch panel.
- (page number) is used to indicate the reference page number of the related topics/ operations/settings.
- **Operation index:** To locate easily the desired operations/functions. (**G** 63)
- Indication language: English indications are used for the purpose of explanation. You can select the indication language from the <AV Menu>. (() 15)

How to reset your unit



• Your preset adjustments will also be erased (except the registered Bluetooth device). ((27, 38)

How to forcibly eject a disc



- You can forcibly eject the loaded disc even if the disc is locked. To lock/unlock the disc, 💽 30.
- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- If this does not work, reset your unit.

Playable disc type

Т	
Š)
Ŀ)
2	1
ш	

Disc type	Recording format, file type, etc	Playable	
DVD • DTS sound cannot be reproduced.	DVD-Video (Region Code: 1) *1	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	XNO	
DVD Recordable/Rewritable	DVD-Video		
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3) • DVD Video: UDF bridge • DVD-VR	DVD-VR		
	MPEG1/MPEG2	√ок	
• MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/	JPEG		
WMA/WAV: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	MP3/WMA/WAV	-	
	AAC/DivX/MPEG4/DVD+VR/DVD-RAM	XNO	
Dual Disc	DVD side	√ок	
	Non-DVD side	XNO	
CD/VCD	Audio CD/CD Text (CD-DA)	√ок	
	VCD (Video CD)		
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Recordable/Rewritable	CD-DA		
(CD-R/-RW)	VCD (Video CD)		
ISU 9660 level 1, level 2, Romeo, Ioliet	MPEG1/MPEG2	√ок	
	JPEG		
	MP3/WMA/WAV		
	AAC/DivX/MPEG4	XNO	

*1 If you insert a DVD Video disc of an incorrect Region Code, "Region code error" appears on the screen.

*2 DVD-R recorded in multi-border format is also playable (except for dual layer discs). DVD-RW dual layer discs are not playable.

*3 It is possible to play back finalized +R/+RW (Video format only) discs. "DVD" is selected as its disc type when a +R/+RW disc is loaded. +RW double layer discs are not playable.

Caution for DualDisc playback

The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

CONTENTS

How to read this manual	3
How to reset your unit	3
How to forcibly eject a disc	3
Playable disc type	4

INTRODUCTIONS

Basic operations	6
Using the monitor panel/touch panel	6
Using the remote controller (RM-RK252)	9
Preparation	12

AV MENU

	AV Menu operations		13
--	--------------------	--	----

OPERATIONS

Listening to the radio	2
Disc operations	3(
Operation buttons on the screen	3
Operations using the remote controller	
(RM-RK252)	3
USB operations	3

EXTERNAL DEVICES

Jsing the Bluetooth® devices	38
Connecting a new Bluetooth device	38
• Using the Bluetooth cellular phone	39
Using the Bluetooth audio player	41
istening to the CD changer	41
istening to the satellite radio	42
• Tuning in to a channel you want	43
istening to the HD Radio™ Broadcast	44
istening to the iPod/iPhone	45
• When connected with the USB cable	45
When connected with the interface	
adapter	46
Jsing other external components	47
• AV-INPUT	47
• EXT-INPUT	48

REFERENCES

More about this unit	48
Maintenance	55
Troubleshooting	56
Specifications	61
Operation index	63

Basic operations

ENGLISH



6

- 11 Displays <**Open/Tilt**> screen.*5
 - [Open] : Opens the monitor panel.
 - [Eject] : Ejects the disc.
 - [Close] : Closes the monitor panel.
 - [Tilt +] : Tilts open the monitor panel.
 - [Tilt –] : Tilts close the monitor panel.
 - Ejects the disc and display <**Open/Tilt**> screen. (Hold)
 - Closes the monitor panel when the panel is opened.
- 12 Monitor panel
- *1 Available display information varies among the playback sources. (S 53)
- *2 This adjustment does not affect the volume level of other sources.
- *3 Available sources depend on the external components you have connected, media you have attached, and the <Input> settings you have made. (17, 18)
- *4 Only when Bluetooth phone is connected.
- *5 Shaded items cannot be used.



You can also adjust the volume by moving your finger on the touch panel as illustrated.



When you drag your finger on the touch panel, it functions in the same way as touching $[\blacktriangle / \checkmark / \bowtie / \bowtie]$.

Caution on volume setting:

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by sudden increase of the output level.

<Source Menu> screen

You can also select the source using the touch panel.



Touch panel and button illumination

Dependable on the **<Illumination**> setting. (**Q** 18)

Turned off:

When no operation is done for about 10 seconds.

- Turned on again:
 - When you touch the touch panel or move your hand nearby.
 - When you use the remote controller.
 - When a call/SMS comes in (for Bluetooth cellular phone).
 - When the signal from the rear view camera comes in
- Always turned on:
 - When **<AV Menu**> screen is displayed.
 - When <Source Menu> screen is displayed.
 - When <**Open/Tilt**> screen is displayed.
 - When <**Illumination**> is set to <**Normal**>.

Short Cut icons

You can easily access some frequently used functions by using the Short Cut icons.

Exi



Short Cut window appears.

Motion Sensitiv. Initialize

The corresponding screen is displayed.

• To exit from the window, press the button again.



Available icons vary among the sources.

۴	Displays < Illumination > menu. (Q 18)
	Changes the sound mode. (19)
G	Turns on or off Track/Chapter Repeat. (💽 22)
↓	Displays < Aspect > menu. (💽 15)
٣	Activates <voice b="" dialing<="">> function. (Q 26)</voice>
	Displays < Redial > menu. (26)
	Displays < Sirius ID > menu. (17)
DÂ	Displays < Blend Hold > menu. (Q 21)

Using the remote controller (RM-RK252)

Installing the batteries



Insert the batteries into the remote controller by matching the polarity (+ and –) correctly.

Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the batteries.

Before using the remote controller:

- Aim the remote controller directly at the remote sensor on the unit.
- DO NOT expose the remote sensor to bright light (direct sunlight or artificial lighting).

The following describes all the available operations for all the sources.

• To easily locate the available operations between different type of files, **3**3, 34.



- 1 ප/I ATT button
 - Turns the power on if pressed briefly or attenuates the sound when the power is on.
 - Turns the power off if pressed and held.
- 2 ▲/▼ buttons
 - TUNER: Selects the preset stations.
 - HD Radio: Selects a multicast channel.
 - SAT: Selects the categories.

- ENGLISH
- DISC/USB:
 - DVD-Video: Selects the title.
 - DVD-VR: Selects the program/Playlist.
 - USB/CD-CH/MP3/WMA/WAV: Selects the folders if included.
- iPod:
 - **\bigstar** : Enters the main menu (then $\bigstar/ \checkmark/$

- ▲ : Returns to the previous menu.
- ▼: Confirms the selection.
- -▼: Pauses or resumes playback.

buttons

• TUNER/HD Radio:

- Searches for stations automatically if pressed briefly.
- Searches for stations manually if pressed and held.
- SAT:
 - Selects a channel if pressed briefly.
 - Selects a channel rapidly if pressed and held.

• DISC/USB/CD-CH:

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly.
- Reverse search/forward search if pressed and held.
- 🖞 iPod:
 - Reverse skip/forward skip if pressed briefly.
 - Reverse search/forward search if pressed and held.
- iPod:
 - Reverse skip/forward skip if pressed briefly.
 - Reverse search/forward search if pressed and held.

In menu selecting mode:

- Selects an item if pressed briefly. (Then, press
 ▼ to confirm the selection.)
- Skips 10 items at a time if pressed and held.
- Bluetooth AUDIO:
 - Reverse skip/forward skip if pressed briefly.

- 3 VOL (volume) + / buttons
 - Adjusts the volume level.
 - Bluetooth PHONE:
 - Adjusts the volume of the incoming calls.

2nd VOL (volume) buttons

Not applicable for this unit.

4 * ASPECT button

• Changes the aspect ratio of the playback pictures.

5 🥆 PHONE button

Applicable only when a Bluetooth phone is connected.

- Displays < Dial Menu > screen.
- Displays < **Redial** > menu if pressed and held.
- Answers incoming calls.

6* SETUP button

• Not applicable for this unit.

7* TOP M (menu) button

- DVD-Video: Shows the disc menu.
- DVD-VR: Shows the Original Program screen.
- VCD: Resumes PBC playback.

8 OSD (on-screen display) button

- Shows the on-screen bar.
- Does not function as "*."
- 9 SHIFT button
 - Functions with other buttons.
- 10 DISP (display) button
 - Changes the display information.
- 11 **44/ buttons**
 - MP3/WMA/WAV/USB/ iPod: Reverse search/ forward search.

12 SOURCE button

- · Selects the source.
- 13 ► (play) / II (pause) button
 - **DISC/USB/**¹/₂ **iPod**: Starts playback/pauses.
 - Bluetooth PHONE: Answers incoming calls.
 - Bluetooth AUDIO: Starts playback.
- 14 🚗 (end call) button
 - Bluetooth PHONE: Ends the call.

BAND button

- TUNER/HD Radio/SAT: Selects the bands.
- (stop) button
- DISC/USB/¥ iPod: Stops playback.
- Bluetooth AUDIO: Pauses.

15* RETURN button

• VCD: Returns to the PBC menu.

16* MENU button

- DVD-Video: Shows the disc menu.
- DVD-VR: Shows the Playlist screen.
- VCD: Resumes PBC playback.

$17^* \triangle / \nabla$ buttons

- DVD-Video: Makes selection/settings.
- CD-CH: Changes discs in the magazine.

⊲/⊳ buttons

- DVD-Video: Makes selection/settings.
- MPEG Video: Skips back or forward by about 5 minutes.

ENT (enter) button

Confirms selection.

18 DUAL button

- Not applicable for this unit.
- Does not function as "#."

19 DIRECT button

 DISC/USB: Enters direct search mode for chapter/title/program/playlist/folder/track when pressed with SHIFT button (34).

CLR (clear) button

• **DISC/USB**: Erases the misentry when pressed with SHIFT button.

SURROUND button

- Not applicable for this unit.
- * Functions as number buttons when pressed with SHIFT button.
 - DISC/USB: Enters chapter/title/program/playlist/ folder/track number after entering search mode by pressing SHIFT and DIRECT. (34)
 - TUNER/HD Radio/SAT: (Number 1 to 6) : Enters preset station/channel number.

This unit is equipped with the steering wheel remote control function.

- See the Installation/Connection Manual (separate volume) for connection.
- Some of the operations might be different with the steering wheel remote control function.

Preparation

Canceling the display demonstration and setting the clock



1 Turn on the power.

U/AT DISP



2 Display <AV Menu> screen.







3 Display <Setup> screen.



4 Cancel the demonstration.

Select [Off].



5 Set the clock.





6 Finish the procedure.



AV Menu operations

You can use the **<AV Menu>** for most of the operations and settings. The available menu items shown on the touch panel, depends on the selected source.

• Non-available items will be shaded.

The following steps are one of the fundamental procedures.

• You can perform the operations/change the settings by following these steps unless mentioned otherwise.

1 Turn on the power.





2 Display < AV Menu> screen.





or

Setup	:	Q 14 – 18
Equalizer	:	Q 19
Sound	:	Q 20
Mode	:	Q 21 – 23
List	:	Q 24 – 25
Bluetooth	:	Q 26 — 28

3 Press the desired icon/item to perform the desired operations/settings.

oves to the preceding enu page	Indicates the next hierarchy level/setting item exists
Setup	Off On Bright b Blue b Off Once Auto Auto
Back	Exit
Returns to the previous screen.	Indicates the remaining time before the current screen exit automatically.

Moves to the succeeding menu page

M

m

- Some of the settings do not open the sub-setting screen, but just selecting an option will change the setting.
- To exit from the setting, press [Exit].

1.1		
. W H	Sett	í.
100	0010	ú

Initial: Underlined

	Menu item		Selectable setting/item						
	Demonstration	◆ Off ◆ <u>On</u>	 Cancels. Activates the demonstration on the screen. To stop it temporarily, touch the screen. (212) 						
	Wall Paper	You can select th • <u>Bright</u> , Futu	<pre>/ou can select the background picture of the screen.</pre> Bright , Future, Horizon, Plain						
	Color	You can select th ◆ <u>Blue</u> , Light-I Dark-Green,	You can select the color of the background picture. ◆ <u>Blue</u> , Light-Blue, Red, Orange, Yellow, Green, Purple, Dark-Blue, Dark-Green, Brown, Light-Brown, Black						
	Scroll	 Off Once Auto Touching the 	: Cancels. : Scrolls the displayed information once. : Repeats scrolling (at 5-second intervals). information bar scrolls the text regardless of the setting.						
Display	Dimmer	 ◆ Off ◆ On ◆ <u>Auto</u> ◆ Dimmer Time 	 Cancels. Activates dimmer. Dims the monitor when you turn on the headlights. *1 2 Set : Activates the Dimmer Time setting (see below). 						
	Dimmer Time Set	Sets the Dimme	r On (🔰)/Off (🔛) times.						
	Dimmer Level	You can select th • 01 (bright), 0	ne brightness for dimmer. <u>2</u> (middle) , 03 (dark)						
	Bright	You can adjust t ◆ -15 to +15;	You can adjust the brightness of the screen. • -15 to +15; Initial 00						
	Picture Adjust *2	You can adjust the following to make the screen clear and legible for watching the playback picture. The setting will be stored—one for "DISC/USB/ ÿ iPod " (common) and the other for "AV-IN." Press [▲] or [▼] to adjust. (-15 to +15; Initial <u>00</u>) • <u>Bright</u> : Adjust if the picture is too bright or too dark. • Contrast : Adjust the contrast. • Color : Adjust the color of the picture—lighter or darker. • Adjust the tint if the human skin color is unpactural.							

*1 The ILLUMINATION CONTROL lead connection is required. (See the Installation/Connection Manual.)
 *2 Adjustable only when the source is "DISC/USB/\$ iPod" (the media must contain pictures or videos) or "AV-IN."

Menu item		Selectable setting/item						
	Aspect *3	You can change the aspect ratio of the picture.						
			Aspect ratio of th	e incoming signal				
			4:3	16:9				
		Regular: For 4:3 original pictures	ွို	စ္ပံံ္ပ်ိ				
		Full: For 16:9 original pictures	ို့	ို္				
Display		Panorama: For viewing 4:3 pictures naturally on the wide screen	ိုုိ	<u>00</u>				
		Auto:	 For "DISC": Aspect ratio is automatically selected to match the incoming signals. For the other video sources: Aspect ratio is fixed to <Regular>. 					
	Language *4	 Select the indication language shown on the screen. English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Português The characters you can enter for assigning the titles also change according to the language selected. (\$2) 						
	Time Set	Initial 1:00AM (Q 12)						
	Time Format	Select either 12-hour system of ◆ <u>12 Hours</u> , 24 Hours	r 24-hour system. (🔍 1	2)				
	OSD Clock	 ◆ <u>Off</u> : Cancels. ◆ On : The clock time is displayed on the playback picture. 						
Clock	Clock Adjust *5	 ◆ Off : Cancels. ◆ <u>Auto</u> : The built- time data 	in clock is automatically a provided via the satellite	adjusted using the clock e radio channel.				
	Time Zone * ^{5, *6}	Select your residential area fron adjustment. Alaska, Pacific, Mountain, C	m one of the following ti Central, <u>Eastern</u>, Atlan	me zones for clock tic, Newfoundland				
	DST (Daylight Saving Time) * ^{5, *6}	ng Activates this if your residential area is subject to DST. • Off : Cancels. • On : Activates daylight saving time.						

ENGLISH

*³ Not adjustable when no picture is shown.

*4 Turn off then on the power so that your setting takes effect.

*5 Appears only when SIRIUS Satellite Radio or XM Satellite Radio is connected.

*6 Appears only when <Clock Adjust> is set to <Auto>.

	Menu item		Selectable setting/item					
		Menu Language *7	Select the menu language; Initial English ((54)					
		Audio Language *7	Select the audio language; Initial English (C 54)					
J		Subtitle *7	Select the subtitle language or erase the subtitle <off< b="">>.; Initial <u>Off</u> (Q 54)</off<>					
		Monitor Type *7	Select the monitor type to watch a wide screen picture on the external monitor. • <u>16:9</u> : Select when the aspect ratio of the external monitor is 16:9. • 4:3LB : Select when the aspect ratio of the external (Letterbox)/ monitor is 4:3. 4:3PS (Pan Scan)					
		OSD Position *7 Position 1 Position 2	Select the position of the on-screen bar. (36) • 1 : Higher position. • 2 : Lower position.					
	Disc	File Type *7	Select the playback file type when a disc/USB contains different types of files. You can store this setting separately for each source— "DISC/USB." • Audio : Plays back audio files. • Still Picture : Plays back JPEG files. • Video : Plays back MPEG1/MPEG2 files. • Audio&Video : Plays back audio files and MPEG1/MPEG2 files.					
		iPod Artwork *8	While playing back a track (in "HEAD MODE"), Artwork recorded for the track is displayed on the monitor. • Off : Cancels. • On : Activates Artwork display. To display the artwork, press DISP repeatedly. • It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no operations are available while loading it.					
		D. (Digital) Audio Output *7	Select the signal format emitted through the DIGITAL OUT (optical) terminal. (53) • PCM : Select this when connecting an amplifier or a decoder incompatible with Dolby Digital or MPEG Audio, or when connecting to a recording device. • Dolby D : Select this when connecting an amplifier or a decoder compatible with Dolby Digital. • Stream : Select this when connecting an amplifier or a decoder compatible with Dolby Digital. : Select this when connecting an amplifier or a decoder compatible with Dolby Digital or MPEG Audio.					

*7 Selectable only for "DISC/USB." (Playback stops when you change the setting.)
*8 Skip the track so that your setting takes effect.

٨	lenu item	Selectable setting/item					
sc 🔕	Down Mix *9	When playing back reproduced through • Dolby Surr. • <u>Stereo</u>	a multi-channel disc, this setting affects the signals the LINE OUT jacks. Select this to enjoy multi-channel surround audio by connecting an amplifier compatible with Dolby Surround. Normally select this.				
Di	D. (Dynamic) Range Compres. (Compression) *9	You can enjoy a pov software. • Auto • <u>On</u>	 verful sound at a low volume level while playing Dolby Digital Select to apply the effect to multi-channel encoded software. Select to always use this function. 				
	IF Band Width	◆ <u>Auto</u> ◆ Wide	 Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) Subject to the interference from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain. 				
Tuner	Area Setting	+ <u>US</u> + Europe + SA	 When using in North/Central/South America. FM/AM intervals are set to 200 kHz/10 kHz. When using in any other areas. FM/AM intervals are set to 50 kHz (100 kHz during auto search)/9 kHz. When using in South American countries where FM interval is 100 kHz. AM interval is set to 10 kHz. 				
	Sirius ID *10	Your SIRIUS identifi	cation number appears on the monitor.				
	AV Input *11 You can determine the use of LINE IN and VIDEO IN jacks • Off : Select when no component is con skipped while selecting the source		the use of LINE IN and VIDEO IN jacks. (47) : Select when no component is connected ("AV-IN" is skipped while selecting the source).				
Input		 iPod (Off) <u>Audio&Video</u> Audio Camera *12 Navigation 	 Select when connecting the iPod/iPhone using the USB Audio and Video cable for iPod/iPhone. (45) Select when connecting an AV component such as a VCR. Select when connecting an audio component such as a portable audio player. Select when connecting a rear view camera to display the picture (as it is taken). 				
		 wavigation 	: Select when connecting a Navigation System. (

*9 Selectable only for "DISC/USB." (Playback stops when you change the setting.)

*10 Appears only when a SIRIUS Satellite Radio is connected.

*11 Not selectable when "AV-IN" is selected as the source.

*12 The REVERSE GEAR SIGNAL lead connection is required. See Installation/Connection Manual. The rear view through the camera appears on the screen in **<Full**> aspect ratio (regardless of the aspect ratio setting) when you shift the gear to the reverse (R) position. When you press DISP on the monitor panel, or when you shift the gear to another position other than the reverse (R) position, the rear view screen is cleared.

	Menu item	Selectable setting/item						
Input	External Input *13, *14	For connecting an external component to the CD changer jack on the rear. • Changer/iPod *15 : CD changer, (Q, 41), iPod, (Q, 45). • External : Any other than the above, (Q, 48).						
	Веер	+ Off : + <u>On</u> :	Cancels. Activates the key-touch	tone.				
	Telephone Muting * ¹⁶	◆ <u>Off</u> : ◆ Muting1, : Muting2	Cancels.Select either one which mutes the sounds while using the cellular phone.					
	Illumination	You can turn off the screen and the light of the buttons on the monitor panel while turning on the unit. (1 7)						
			Buttons on the monitor panel	Screen				
		Normal:	Always lights.	Always lights.				
Jers		Proximity/Motion:	Lights up when your hand moves close to the buttons.	Always lights.				
Otl		Proxi/Motion-LCD:	Lights up when your hand moves close to the buttons.	Lights up when your hand moves close to the buttons.				
		Touch Panel:	Lights up when your finger touches the buttons or touch panel.	Always lights.				
		Touch Panel-LCD:	Lights up when your finger touches the buttons or touch panel.	Lights up when your finger touches the buttons or touch panel.				
	Motion Sensitiv.	Change the sensitivity o • Low, <u>Mid</u> , High	f the sensor for < Illumina	tion> above.				
	Initialize	Initialize all settings you have made in AV Menu >. Press and hold [Enter] to initialize the settings, then reset the unit. (Q 3)						

*13 Not required for Bluetooth, Satellite radio interface, and XMDirect[™] Tuner Box. They are automatically detected.

*14 Not selectable when the component connected to the CD changer jack is selected as the source.

*15 The name of the component detected through the CD changer jack is shown.

*16 The TEL MUTING lead connection is required. See Installation/Connection Manual.

Equalizer

Selects a preset sound mode suitable to the music genre.

- Flat (Initial), Hard Rock, R&B, Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User1, User2, User3
- 1 Display <AV Menu> screen.



2 Display <Equalizer> screen.



3 Select a sound mode.



Moves to the other 6 sound modes.

Ex.: When <**Hard Rock**> is selected

Storing your own adjustments

You can store your adjustments into **<User1**>, **<User2**>, and **<User3**>.

1 Perform steps 1 and 2 above to enter the <Equalizer> screen. **2** Adjust the settings, then store.



Make adjustments by moving each bar directly.



Preset equalizing values

Sound mode	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.5 kHz	6.3 kHz	15 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
Dance	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classic	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1/2/3	00	00	00	00	00	00	00

Sound	Initial: Underlined					
Menu item	Selectable setting/item					
Fader/Balance	 Fader : Adjust the front and rear speaker output balance. When using a two-speaker system, set the fader level to "0." F6 to R6; Initial <u>0</u> Balance : Adjust the left and right speaker output balance. L6 to R6; Initial <u>0</u> Press [▲/▼/◄/►] to adjust. 					
	Fader/Balance Reset Fader O Balance					
Volume Adjust *1	Adjust and store the auto-adjustment volume level for each source, comparing to the FM volume level. The volume level will automatically increase or decrease when you change the source. • < Fix > appears if " TUNER/Bluetooth PHONE " is selected as the source. • − 12 to + 12 : Initial 00					
Subwoofer Level	Adjust the subwoofer output level. ◆ -06 to +08; Initial <u>00</u>					
High Pass Filter	 ◆ <u>Through</u> ★ On Celect when the subwoofer is not connected. Select when the subwoofer is connected. 					
Crossover	Select the crossover frequency between the front/rear speakers and the subwoofer. • 80Hz, <u>120Hz</u> , 150Hz					
Amplifier Gain *2	You can change the maximum volume level of this unit. • Off : Deactivates the built-in amplifier. • Low : VOL 00 to 30 (Select this if the maximum power of the speakers is less than 50 W.) • High : VOL 00 to 50					

*1 For "DISC/USB": You can make the adjustments separately depending on the audio format—Dolby digital, MPEG Audio, and the others.

*2 The volume level automatically changes to "VOL 30" if you change to <Low> with the volume level set higher than "VOL 30."

 \bigcirc



Selectable items when the source is:

- TUNER : Mono, SSM, Title Entry
 HD Radio : Mono, SSM, DX/Local, Blend Hold
- DISC, USB, CD-CH, iPod : Repeat, Random
- 🖞 iPod *1 : Repeat, Random, Audiobooks
- AV-IN, EXT-IN : Title Entry

Menu item	Selectable setting/item						
Mono *2	When an FM stereo broadcast is hard to receive, activate monaural mode for better reception. The MONO indicator lights up. • ON : Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost. The MONO indicator lights up. • OFF : Restore the stereo effect.						
DX/Local	Only for FM station of the HD Radio.						
	 Local : Activate to improve FM reception, but stereo effect will be lost. The LO indicator lights up. <u>DX</u> : Restore the stereo effect. 						
SSM (Strong-	You can automatically preset 6 stations for each FM band.						
station Sequential Memory) ^{*3}	 Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically in the FM band. Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically in the FM band. 						
Blend Hold *4	While receiving an HD Radio broadcast, the unit tunes to digital or analog audio automatically due to the receiving condition. You can change the HD Radio reception mode						
	Analog : Tuning to analog audio only.						
	Digital : Tuning to digital audio only.						
	• Auto : Switch between digital and analog audio automatically.						

- *1 Not applicable in "iPod MODE." (Q 45)
- *² Only works for FM station and FM station of the HD Radio.
- *³ Also available for AM when an HD Radio tuner box is connected.
- *⁴ Appears only when an HD Radio tuner box is connected.
 - If no sound can be heard from the selected setting, change the setting to <Analog> or <Digital>.
 - The setting automatically changes to **<Auto>** if you tuned in to or change to another station, or if you turned off the power.
 - This setting cannot take effect for the conventional FM/AM stations.
 - If the radio station forces the reception mode to digital, the DIGITAL indicator flashes.

Menu item		Selectable setting/item										
Title Entry *5	You can assign tit EXT-IN . (For av Press [Enter] to s	titles (up to 16 characters) to 30 station frequencies (FM and AM), AV-IN , and available characters, \bigcirc 52.) to show the <title b="" entry<="">> screen. Title Entry BS Del Q W E R T Y U I O P @ A S D E G H J K L : BB N M / BB N M /</title>										
	[Store] :	Confi	rm the e	entry.								
	[◀/▶] :	Move	the cur	sor.								
	[B2] :	Erase	the cha	racter I	petore 1	the curs	or.					
	[Cap] :	Chan	ae the le	etter ca	se (upr	er/low	er).					
	$[A \rightarrow 0 \rightarrow \ddot{A}]$:	Chan	ge the c	haracte	er set.							
	[Space] :	ce] : Enter a space.										
Repeat *6	Available items d	epend	on the l	oaded o	lisc typ	e and p	layback	file.				
	Source			DISC			U	SB	CD	-CH	iPod	🖞 iPod
	Disc/file type	DVD-		MPEG/ MP3/			MPEG/ MP3/					
	Repeat	Video	DVD-VR	WMA/	JPEG	VCD/CD	WMA/	JPEG	CD	MP3	_	-
	Chapter	•	•	VVAV			WAV					
	Title	٠										
	Program		•									
	Disc								•	•		
	Track			•	•	•	•	•	•	•		
	One			-			-		-	-	•	•
	All										٠	•
	Off	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•
	+ Chapter :	Repea	ts curre	nt chap	oter.							
	+ Title :	Repea	ts curre	nt title								
	+ Program :	Repea	ts curre	nt prog	jram (fe	or DVD-	VR, not	availab	le durii	ng Playl	ist play	/back).
	+ Disc :	Repea	ts all tra	acks of	the cur	rent dis	с.					
	+ Folder :	Repea	ts all tra	acks of	the cur	rent fol	der.					
	+ Track :	Repea	ts curre	nt trac	k. (For V	/CD: Wh	nen PBC	is not i	n used.)		
	+ One :	Functi	ions the	same a	as "Rep	eat One	" of the	iPod.				
	+ All :	Functi	ions the	same a	as "Rep	eat All″	of the i	Pod.				
	◆ Off :	Cance	ls.									

*5 Unavailable for AM/FM stations when an HD Radio tuner box is connected.
*6 Not applicable in "iPod MODE." (45)

Menu item	Selectable setting/item									
Random *7	Available items depend on the loaded disc type and playback file.									
	Source	DISC USB CD-CH iPod \$\$\vec{V}\$ iPod *8								
	Disc/file type Random	MPEG/MP3/ WMA/WAV VCD/CD		MPEG/MP3/ WMA/WAV	CD MP3		_	-		
	Folder	•		•		•				
	Disc/USB (All)	٠	•	•	٠	•				
	All				٠	•				
	Song						•	•		
	Album	-			•	•	•			
	 Folder Disc/USB (All) All Song Album Off 	 Randomly plays all tracks of the current folder, then tracks of the next folders. Randomly plays all tracks. (For VCD: When PBC is not in used.) Randomly plays all tracks of all loaded discs. Functions the same as "Shuffle Songs"*9 of the iPod. Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod. Cancels. 								
Audiobooks	You can select the • Normal • Faster • Slower	playback s : Plays : Plays : Plays : Plays	peed of the at normal s faster. slower.	e "Audiobook peed.	d" sound file	e in your iPc	od.			

*7 Not applicable in "iPod MODE." (Q 45)

*8 Not applicable for video file.

*9 You can activate <**Shuffle Songs**> in <**Search Mode**> menu. (Q 25)

List

Source	Operation/setting								
TUNER/ HD Radio	 Storing a preset station manually Press [BAND], then [/ /] to tune in to the station you want to preset. Select < List> from the <av menu="">.</av> Press and hold a preset number. 								
	List FM2 FM2 FM3 Back Hold) Exit	The station selected in step 1 is now stored in preset number 4.							
	Selecting a preset station on the list								
	List FM1 1 87.5 FM2 2 89.9 FM3 4 105.9 5 108.0 6 87.5 Back Exit								
SAT	Storing a preset channel manually Press [BAND], then [▲ CATEGORY/▼ CATEGOI channel you want to preset.	RY], then [\checkmark/\checkmark] to tune in to the							
	 Select < List> from the <av menu="">.</av> Press and hold a preset number. 								
	List SB1 SB2 SB2 SB3 Category Name 1 2 Category Name 2 3 Category Name 3 G Category Name 3 G Category Name 4 5 Category Name 5 6 Category Name 4 5 Catego	The channel selected in step 1 is now stored in preset number 4.							
	Selecting a preset category/channel on the list								
	List Sirius HITS 1 Sirius LOV Sirius LOV Sirius LOV Sirius LOV Sirius Country Sirius LOV Sirius Country Sirius Countr	* Press: Skips the list up or down. Drag: Scrolls the list up or down.							

Source	Operation/setting			
DISC/USB	Selecting a track on the list If the device contains folders, you can display the Folder/Track (File) Lists, then start playback. List 0005/0035 E 0003/0099 Folder 01 E Track001.mp3 Folder 02 F Track003.mp3 Folder 04 F Track004.mp3 Folder 05 Folder 05 Folder 05 Folder 06 F Track006.mp3 F Tr			
Bluetooth PHONE	Selecting a preset phone number on the list to make a call List Phone Number 2 12334345656 3 12347878999 4 12321212353 5 12316169661 6 12360446767 Back UIII Exit			
CD-CH	Selecting a disc on the list			
Ϋ́ iPod	 Selecting a track/video from <search mode=""></search> Not applicable in "iPod MODE." (45) Search Mode Music Playlists Artists Artists Songs Podcasts Podcasts Songs Videos : Video Playlists, Movies, Music Videos : Video Podcasts Shuffle Songs : Playback starts if this is selected. List Track 01 Track 01 Track 01 Track 04 Track 05 Track 05 Track 06 Vit 			

🛞 Bluetooth

Select "Bluetooth PHONE" or "Bluetooth AUDIO" as the source for operations.

• Firstly, use **<Open>** or **<Search>** to register and establish the connection with a device.

Menu item	Selectable setting/item			
Dial Menu *1	Select the method to make a call. • Redial : Shows the list of the phone numbers you have dialed. • Received Calls : Shows the list of the received calls. • Phonebook : Shows the phone book of the connected cellular phone. • Missed Calls : Shows the list of the missed calls. • Phone Number : Shows the phone number entry screen.			
	Phone Number (3) I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Preset Dia Exit Exit Exit Exit [BS] : Erase the character before the cursor. Exit Exit Exit			
	[Preset] : Goes to Preset List. You can preset the entered number by selecting a preset number.			
	 ◆ Voice Dialing Constructed relation of the connected cellular phone has the voice recognition system: → Speak the name you want to call. 			
Message *2	lf <message info=""> is set to <manual> (@ 28)</manual></message>			
	Access the message list to read messages.			
	Unread : Messages you have not read.			
	Read : Messages you have read.			
	Unsent : Messages you have not sent.			
	◆ Sent : Messages you have sent.			
	• The number of messages in each history is also shown.			

*1 Only for the device connected for "Bluetooth PHONE."

*² Selectable only when the source is "**Bluetooth PHONE**" and the connected cellular phone is compatible with SMS (Short Message Service).

Menu item	Selectable setting/item				
Open	 Preparation: Operate the Bluetooth device to turn on its Bluetooth function. Make sure "NEW DEVICE" is selected. If not, press [▲] or [▼] to select it. 				
	 Press < Open> on the <Bluetooth> menu. Enter a PIN (Personal Identification Number)^{*3}. You can enter any number you like (1-digit to 16-digit number). 				
	You can enter [0] – [9] only. [BS] : Erases the character before the cursor. [Del] : Erases the character on the cursor. [Enter] : Confirms the entry.				
	3 Operate the Bluetooth device to connect while "Open" is displayed on the screen. Enter the same PIN code (as entered in the above step) on the device to be connected.				
	 Now connection is established and you can use the device through the unit. The device remains registered even after you disconnect the device. Use <Connect> or activate <Auto Connect> to connect the same device the next time. 				
Search	 Preparation: Make sure "NEW DEVICE" is selected. If not, press [▲] or [▼] to select it. 				
	 Press < Search > on the < Bluetooth > menu. The unit searches for available devices and displays the list of them. (If no available device is detected, "Device Unfound" appears.) Select a device you want to connect. Enter the specific PIN code of the device to the unit. Refer to the instructions supplied with the device to check the PIN code. Operate the Bluetooth device to connect while "Connecting" is displayed on the screen. 				
	Now connection is established and you can use the device through the unit.				

*³ Some devices have their own PIN code. Enter the specified PIN code to the unit.

AV MENU



Menu item	Selectable setting/item			
Special Device	 Only for "NEW DEVICE." Select a device you want to connect from the list of Bluetooth devices which require some special procedure to establish the Bluetooth connection. Then, use <Open> or <search> to connect.</search> Once the connection is established, it is registered in the unit. You can connect the unit and the device by using <Connect> the next time. 			
Connect	Only for the registered devices. Select a device from the list of registered devices, establish the connection with it.			
Disconnect	Only for the connected devices. Disconnect the current device before connecting another device.			
Delete Pairing	Only for the registered devices. Press < Yes > to confirm delete the registered devices.			
Settings Initial: <u>Underlined</u>	Auto Connect ^{*4} Auto Answer ^{*5}	When the unit is turned on, the connection is established automatically with • Off : No Bluetooth device. • Last : The last connected Bluetooth device. • Order : The available registered Bluetooth device found first. • Off : The unit does not answer the calls automatically. Answer the calls manually. • On : The unit answers the incoming calls automatically. • Reject : The unit rejects all incoming calls.		
	Message Info*5	 Auto The unit informs you of the arrival of a message by ringing and displaying "Receiving Message." To read the message, I 40. Manual The unit does not inform you of the arrival of a message. 		
	MIC Setting*5	Adjust the volume of the microphone connected to the Bluetooth adapter. • 01/02/03		
	Version	The Bluetooth software and hardware versions are shown.		

*4 Selectable only for "Bluetooth PHONE."

*5 Only for the cellular phone connected for "Bluetooth PHONE." Not selectable when "NEW DEVICE" is selected.

Listening to the radio



Press [SOURCE], then press [TUNER].

2 Press [BAND]. FM1 > FM2 > FM3 > AM

3 Press $[\checkmark]$ or $[\land]$ to search for a station—Auto Search.

- Manual Search: Hold either [] or [] until "Manual Search" appears on the screen, then press it
 repeatedly.
- The ST indicator lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Selecting a preset station

· Directly from the touch panel



You can also select a preset station using the remote controller ((9) and from the Preset List (24).

You can display the Preset List by pressing [**E1**] or holding $[\blacktriangle/ \forall]$.

Changing the display information



- To improve the FM reception, Q 21.
- To automatically preset stations into memory, 21.
- To manually preset stations into memory, Q 24.
- To assignning titles to stations, **Q** 22.

Disc operations

The disc type is automatically detected, then playback starts (for some discs, the top menu of the disc appears).

If a disc does not have any disc menu, all tracks on it will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.

If " \bigcirc " appears on the screen, the unit cannot accept the operation you have tried to do.

In some cases, without showing "∅," operations will not be accepted.



To cancel the prohibition, repeat the same procedure to select <EJECT OK?>.

Discs can be forcibly ejected. (Q 3)

Changing the display information



Each time you press the button, the display changes to show the different information. ((53)

Ex.: While playing a DVD Video



- 1 Audio format—Dolby Digital, MP3, WMA, WAV
- 2 Disc type—DVD, DVD-VR, VCD, CD
- Video format—MPEG, VR-PRG (program), VR-PLAY (playlist), PBC
- [▲/▼]
 - DVD Video/DVD-VR: Selects title/program/ playlist.
 - MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV:
 - Selects folder
 - Displays Folder/Track List (Hold)
- 5 DVD Video: Title no./Chapter no./Playing time
 - DVD-VR: Program no. (or Playlist no.)/Chapter no./Playing time
 - MPEG/MP3/WMA/WAV: Folder no./Track no./ Playing time
 - JPEG: Folder no./Track no.
 - VCD/CD: Track no./Playing time
- 6 [►/Ⅲ]
 - Starts playback/pauses
- 7 Indicates the button pressed (►/II/■)
- 8 Sound mode (Q 19)
- 9 Playback mode (Q 22, 23)

- 10 Disc/track information
 - DVD Video/DVD-VR: Sampling frequency/Bit rate/Recorded signal channel no.
 - MPEG/JPEG: Folder name/file name
 - CD Text: Title/artist name/album name
 - "No Name" appears for conventional CDs or if not recorded
 - MP3/WMA/WAV: Current folder name/current file name/tag data (current track title/artist name/album title) if it is recorded
- 11 Stops playback
- 12 [I◄◄/►►I]
 - DVD Video/DVD-VR: Selects chapter.
 - MPEG/JPEG/VCD/CD/MP3/WMA/WAV: Selects track.
 - DVD Video/DVD-VR/MPEG/VCD/CD/MP3/WMA/ WAV: Reverse/forward search (Hold)

Operation buttons on the screen

- You can display the following operation buttons while watching the playback pictures on the screen.
- If no operation is done after awhile, the operation buttons disappear (except when a disc menu is displayed).



To end the operations, touch the screen again.

A
 [SOURCE]
 [▲ ▼]
 [► / 11]

Displays **< Source Menu>** screen



[120]

[

Starts playback/pause

- Selects tracks
- Reverse/forward search (Hold)

Displays **<AV Menu>** screen Stops playback

• The above buttons also work when they are not shown on the screen (while watching the playback picture).

₿

For DVD/VCD menu operation playback

	Selects the menu items
[ENTER]	Confirms the selection
[TOP MENU]	Displays the disc menu
[MENU]	Displays the disc menu
[RETURN]	Returns to the previous menu or displays the menu (only for VCD with PBC)

C

For entering the numbers

[0]−[9]→[ENTER] Enters numbers

- [Direct/CLR]
- Switches between chapter/track entry and title/folder entry
- Erases the last entry when you enter a wrong number

Ex.: To enter "105," press [1], [0], [5], then [ENTER]

- *1 While a disc menu is played back for DVD, [KEY] is automatically displayed. On the disc menu, you can select a menu item directly by touching it on the screen
- *2 Displays Short Cut icons. (Q8)
- *³ Playback time. (31)

Button	DVD Video / DVD-VR	MPEG/JPEG
	Stop play	Stop play
►/II	Start play/Pause (if pressed during play)	 MPEG: Start play/Pause (if pressed during play) JPEG: Start play (Slide show: Each file is shown for a few seconds.) Pause (if pressed during play).
47 49	 Reverse/forward chapter search*1 (No sound can be heard.) Slow motion*2 during pause (No sound can be heard.) DVD-VR: Reverse slow motion does not work. 	 MPEG: Reverse/forward track search^{*4} (No sound can be heard.)
(∵ ∵))	 Select chapter (during play or pause) Reverse/fast-forward chapter search*³ (No sound can be heard.) (Hold) 	 MPEG: • Select track Reverse/fast-forward track search*5 (No sound can be heard.) (Hold) JPEG: Select file
((• •))	 DVD-Video: Select title (during play or pause) DVD-VR: • Select program Select playlist (during play or pause) 	Select folder
	—	 MPEG: Skip back or forward the scenes by about 5 minutes
ASPECT	Select aspect ratio	Select aspect ratio

*1 Search speed: $\times 2 \Longrightarrow \times 5 \Longrightarrow \times 10 \Longrightarrow \times 20 \Longrightarrow \times 60$

*2 Slow motion speed: $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2$

- *3 Search speed: $\times 2 \Rightarrow \times 10$
- *4 Search speed: \blacktriangleright 1 \Rightarrow \triangleright 2 \Rightarrow \triangleright 3
- *5 Search speed: \blacktriangleright 1 \Rightarrow \triangleright 2

Using menu driven features... (DVD-Video)

1 Enter the menu screen.



2 Select an item you want to start play.



Canceling the PBC playback... (VCD)



• To resume PBC, press TOP M/MENU.

Button	CVCD	CMP3/ WMA/WAV	CD
	Stop play	Stop play	Stop play
►/II	Start play/Pause (if pressed during play)	Start play/Pause (if pressed during play)	Start play/Pause (if pressed during play)
u li	 Reverse/forward track search*6 Forward slow motion*7 during pause. (No sound can be heard.) Reverse slow motion does not work. 	Reverse/forward track search *6	Reverse/forward track search*6
((⊻ ₩))	 Select track Reverse/fast-forward track search*⁸ (No sound can be heard.) (Hold) 	 Select track Reverse/fast-forward track search^{*8} (Hold) 	 Select track Reverse/fast-forward track search^{*8} (Hold)
((• •))	_	Select folder	_
ASPECT	Select aspect ratio		_

*6 Search speed: $\times 2 \Rightarrow \times 5 \Rightarrow \times 10 \Rightarrow \times 20 \Rightarrow \times 60$

*7 Slow motion speed: $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2$

** Search speed: $\times 2 \Rightarrow \times 10$

Searching for an item directly

1 While holding SHIFT, press DIRECT repeatedly to select the desired search mode.



- While holding SHIFT, press the number buttons
 (0 9) to enter the desired number.
- 3 Press ENT (enter) to confirm.
- For MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV, track is searched within the same folder.
- For DVD-VR, program/playlist search is possible during Original program playback (PG)/Playlist playback (PL).
- To erase a misentry, press CLR (clear) while holding SHIFT.
- To return to the previous screen, press RETURN.

ENGLISH

Using the list screens... (DVD-VR)

1 Display the Original Program screen.



Display the Playlist screen.



2 Select an item you want to start play.



Original Program/Playlist screen

Original Program



• Playlist



- 1 Original Program/Playlist number
- 2 Recording date
- 3 Recording source (TV station, the input terminal of the recording equipment, etc.)
- 4 Start time of recording
- 5 Title of the program/playlist*
- 6 Highlight bar (current selection)
- 7 Creating date of playlist
- 8 Total number of chapters included in the playlist
- 9 Playback time
- * The title of the original program or playlist may not be displayed depending on the recording equipment.

Operations using the on-screen bar (DVD/DVD-VR/MPEG/JPEG/VCD)

These operations are possible on the monitor using the remote controller.

ENT

1 Show the on-screen bar (36).

oso (twice)

2 Select an item.





3 Make a selection.

If pop-up menu appears...



- To cancel pop-up menu, press RETURN.
- For entering time/numbers, see the following.

Entering time/numbers

Press $\triangle / \bigtriangledown$ to change the number, then press \lhd / \triangleright to move to the next entry.

- Each time you press △/▽, the number increases/ decreases by one value.
- After entering the numbers, press ENT (enter).
- It is not required to enter the zero and tailing zeros (the last two digits in the example below).

Ex.: Time search

DVD: _:_ :_ _: (Ex.: 1:02:00)

Press \triangle once, then \triangleright twice to go to the third entry, \triangle twice, then press ENT (enter).

<u>Removing the on-screen bar</u>



	<u>On-screen bar</u>)
T	Ex.: DVD-Video							
ISI		1	2	3	4	5	6	
ENG	Information	DVD-V	2/0.0ch	C. RPT	002-C003 T	OTAL 1:25:58		
	Operation (TITLE 🔿 CH	HAP⇒ R	PT 🔘	e		
				7)		
	 Disc type DVD-Video: A 	udio signal format	t type and		TIME	Elapsed playi chapter/track	ng time of the curren	t
	channel				REM	Remaining ti	me of the current	
	VUD:PDC Playback mode*	(1		E	Playback ct	chapter/track	(^)	
	DVD-Video:	T. RPT : Title	repeat	0		Plav		
		C. RPT : Cha	pter repeat		▶/◀	Forward/reve	erse search	
	DVD-VR:	C. RPT : Cha	, pter repeat		▶/◀	Forward/reve	erse slow-motion	
		PG. RPT: Prog	gram repeat		н	Pause		
	MPEG Video:	T. RPT : Trac	k repeat			Stop		
		F. RPT: Fold	ler repeat	7	Operation i	cons		
		A. RND: All (Disc) random		TIME	Change time	indication (see 5)	
		F. KNU: FOID	ler random		₽⇒	Time Search	(Enter the elapsed	
	VCD*2	T RPT Trac	k reneat			playing time	of the current title/	
	VCD .	A. RND: All (Disc) random		TITLE ->	Title Search (hv its number)	
	4 Playback inform	ation	,	CHAP	СНАР⇒	Chapter Search (by its number)		
	T002-C003 (u	irrent title/chapte	r		TRACK	Track Search	(by its number)	
	PG 001 Cu	Irrent program/ch	apter		RPT	Repeat play*	1	
	PL001 (1	rrent playlist/cha	nter		RND	Random play	*1	
		irrent track	p.c.			Change the a	udio language, audio)
		urrent folder /track				stream, or au	dio channel	
						Change or tu	rn off the subtitle	
	FU01-FU01 CU	irrent folder/file			P .	Change the v	iew angle	
		ansed nlaving tim	e of the disc		4	change the v		
	(F	or DVD-Video, ela	psed plaving	*1	*1 For repeat play/random play, 💽 22, 23.			
	tir	time of the current title/program/ playlist.)			*2 While PBC is not in use.			
	pl				*3 Not applicable for DVD-VR.			
	T. REM D	/D-Video/DVD-VR	: Remaining					
	tit	le/program/playl	ist time					
	(VC	D: Remaining dis	c time					,
USB operations

You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, Digital Audio Player, portable HDD, etc. to the unit.

• You can also connect the iPod to the USB terminal of the unit. For details of the operations, Q 45 – 46.



This unit can play JPEG/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV files stored in USB mass storage class device.

- You can operate the USB device in the same way you operate the files on discs.
- All tracks in the USB device will be played repeatedly until you change the source.
- Playback starts from where it has been stopped previously when you reconnect the same USB device again.
 - To select the playback mode, Q 22, 23.
 - To select tracks on the list, Q 25.

Changing the display information



Cautions:

- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while "Now Reading" is shown on the screen.
- Do not start the car engine if a USB device is connected.
- This unit may not be able to play the files depending on the type of USB device.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- You cannot connect a computer to the USB input terminal of the unit.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- Some USB devices may not work immediately after you turn on the power.
- For more details about USB operations, 🔍 50.

Using the Bluetooth® devices

For Bluetooth operations, it is required to connect the Bluetooth adapter, KS-BTA200 (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device.
- Refer to the list (included in the box) to check the countries where you may use the Bluetooth® function.

To use a Bluetooth device through the unit ("**Bluetooth PHONE**" and "**Bluetooth AUDIO**") for the first time, you need to establish Bluetooth wireless connection between the unit and the device.

- Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset your unit. Up to five devices can be registered in total.
- Only one device can be connected at a time for each source ("Bluetooth PHONE" and "Bluetooth AUDIO").

Connecting a new Bluetooth device

Registration (Pairing) methods

Use either of the following items in **Bluetooth**> menu to register and establish the connection with a device.

• Select "Bluetooth PHONE" or "Bluetooth AUDIO" as the source to operate < Bluetooth > menu.

Open	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. The connection is established by operating the Bluetooth device.
Search	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. The connection is established by operating this unit.

- To register a device using **<Open>** or **<Search>**, **Q** 27.
- To connect a special device, **Q** 28.
- To connect/disconnect/delete a device, Q 28.

Changing the display information



Bluetooth Information:

If you wish to receive more information about Bluetooth, visit the following JVC web site: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English website only).

Using the Bluetooth cellular phone

Status of the device

 Signal strength/Battery remainder (only when the information comes from the device).



Connected device name

 When a cellular phone with audio function is registered/connected, 🖪 appears.

ENGLISH



Activates < Voice Dialing> function. (Hold)

- Display < Dial Menu> screen.
- Appears on any source information screen when the Bluetooth adapter is connected.

Bluetooth icon

• Lights up when the Bluetooth adapter is connected.



Press [JEQ].

Press [Bluetooth].

Establish the connection with a device, then make a call (or settings using <Bluetooth> menu). (💽 26 – 28)

When a call comes in...

The source is changed to "Bluetooth PHONE" automatically.



Name and phone number (if acquired)

When <Auto Answer> is activated...

The unit answers the incoming call automatically. (Q 28)

When <Auto Answer> is deactivated... To answer the incoming call

- Press the message displayed on the touch panel.
- Press any button on the monitor panel (except ப்/ATT or VOL +/-).

To end the call

- Hold the message displayed on the touch panel.
- Hold any button on the monitor panel (except) ப/ATT or VOL +/-).
- You can adjust the microphone volume, Q 28.

To make a call, use <**Dial Menu**>. (Q 26)

Continued on the next page

When an SMS comes in...

If the cellular phone is compatible with SMS (Short Message Service), you can read the messages on the screen.

• You cannot edit or send a message through the unit.

When <Message Info> is set to <Auto>...

The unit rings and the following screen is displayed to inform you of a message arrival. (28)



To read the message, press [Yes].

The source is changed to "Bluetooth PHONE."

To read the message later, press [No].

• The message is stored into <**Message**> → <**Unread**>. (26)

When <Message Info> is set to <Manual>...

Access the message list to read messages, 🔍 28.

To stop ringing (canceling the outgoing call)

Hold any button on the monitor panel (except $\mathfrak{G}/\mathsf{ATT}$ or VOL +/-).

Presetting the phone numbers

You can preset up to 6 phone numbers.

1 Select the phone number you want to preset from <Phonebook>, <Redial>, <Received Calls>, or <Missed Calls>. (@ 26)

2 Select a telephone number to store.



3 Select a preset number.

Dial Menu	8
🔺 <u>Redial</u>	1 12341234123
Received Calls	2 12334345656
Phonebook	3 12347878999
Missed Calls	4 12312123535
Phone Number	5 12316169661
👿 Voice Dialing	6 12360446767 ▼
Back	IIIIII Exit

Now "**Tom**" is stored into preset no. 1.

To call a preset number, 🔍 25.

Using the Bluetooth audio player





Press [SOURCE], then press [Bluetooth AUDIO].

2 Start playback.

If playback does not start automatically, operate the Bluetooth audio player to start playback.

Listening to the CD changer

It is recommended to use a JVC MP3-compatible CD changer with your unit.

• You can play only CDs (CD-DA) and MP3 discs.

Preparation:

Make sure < Changer> is selected for < External Input>. (Q 18)

Ex.: While playing an MP3 disc

Press [List].

- [I◄◀/►►I]: Selects track
- [I◄◄/►►I]: Reverse/forward search (Hold) [▲/▼]: Displays Disc List.



Tag data (if it is recorded)

Folder no./Track no./Playing time



Select a disc to start playing.

To select the playback mode, **Q** 22, 23.

Listening to the satellite radio

Before operating, connect either one of the following (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- JVC SIRIUS satellite radio System, SC-C1 and KS-SRA100, PnP, SC-VD0C1 and KS-SRA100, for listening to the SIRIUS Satellite radio.
- XM satellite radio System, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC and CNPJVC1 for listening to the XM Satellite radio.

GCI (Global Control Information) update

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically, and no sound can be heard:
 - For SIRIUS Satellite radio: "Channel is updating XX% completed" appears.
 - For XM Satellite radio: "UPDATING" appears.
- Update takes a few minutes to complete.
- Do not press any buttons or perform any operations until updating is completed.

For SIRIUS Radio

Activate your subscription after connection:

1 Turn on the power.



2 Select "SAT" for the source.



The SIRIUS Satellite radio starts updating all the SIRIUS channels. (**C** "GCI update" above.)

• Once completed, SIRIUS Satellite radio tunes in to the preset channel, CH184.

3 Check your SIRIUS ID. (Q 17)

4 Contact SIRIUS on the internet at <http:// activate.siriusradio.com/> to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474).

"Subscription updated Press Any Key to Continue" appears on the monitor once subscription has been completed.

For XM Radio

Activate your subscription after connection:

- Only Channel 0, 1, and 247 are available before activation.
- 1 Turn on the power.



2 Select "SAT" for the source.



The XMDirect[™] Universal Tuner Box starts updating all the XM channels. "Channel 1" is tuned in automatically. ((GCI update" above.)

- 3 Check your XM Satellite radio ID labelled on the casing of the XMDirectTM Universal Tuner Box, or tune in to "Channel 0." (2 43)
- 4 Contact XM Satellite radio on the internet at <http://xmradio.com/activation/> to activate your subscription, or you can call 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Once completed, the unit tunes in to one of the available channels (Channel 4 or higher).

Tuning in to a channel you want



For SIRIUS Radio

- Press [SOURCE], then press [SAT].
- **2** Press [BAND]. ightarrow
 m SR1
 ightarrow
 m SR2
 ightarrow
 m SR3 -
- B Press [▲ CATEGORY] or [CATEGORY ▼] to select a category.
 - To select a channel from all categories, select <All>.

4 Press $[\mathbf{v}]$ or $[\mathbf{A}]$ to select a channel to listen to.

- Holding either button changes the channel rapidly.
- While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped.

You can display the Preset List by pressing [[1]] or holding $[\blacktriangle/ \mathbf{\nabla}]$.

- To store channels in memory, Q 24.
- To select preset category/channel from the list, Q 24.

For XM Radio



- Press [BAND]. T XM1 XM2 XM3-
- B Press [▲ CATEGORY] or [CATEGORY ▼] to select a category.
 - To select a channel from all categories (including non-categorised channels), skip this step.

ENGLISH

· If you do not select a channel within 15 seconds, the category selected is canceled. You can select a channel from all categories now.

Press $[\checkmark]$ or $[\land]$ to make a channel to listen to.

- Holding either button changes the channel rapidly.
- While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped.

Listening to the HD Radio[™] Broadcast

Before operating, connect HD Radio tuner box, KT-HD300 (separately purchased) to the CD changer jack on the rear of the unit.

What is HD Radio Technology?

HD Radio Technology can deliver high-quality digital sound—AM digital will have FM-like quality (in stereo) and FM digital will have CD-like quality—with static-free and clear reception. Furthermore, stations can offer text and data, such as artist names and song titles.

- When the HD Radio tuner box is connected, it can also receive conventional analog broadcasts.
- Many HD Radio stations also offer more than one channel of programming. This service is called multicasting.
- To find HD Radio stations in your area, visit www.hdradio.com <http://www.hdradio.com/>.



Refer to page 29 for basic radio operations.

When receiving HD Radio Multicast channels...



Press [▲ CHANNEL] or [CHANNEL ▼] to select a desired channel.

→ HD1 ←→ HD2 ←·····> HD8 ←

• "LINKING" appears while linking to a multicast channel.

Searching for HD Radio stations only



Press [HD SEARCH].

• The HD SEARCH indicator appears.

2 Press $[\mathbf{v}]$ or $[\mathbf{A}]$ to search for a station—Auto Search.

- To change the HD Radio reception mode, 🔍 21.
- To improve the reception, Q 21.

Listening to the iPod/iPhone

To	Cable/adapter	To operate
Listen to the music	USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) to the USB cable from the rear of the unit.	See "When connected with the USB cable" below.
	Interface Adapter for iPod, KS-PD100 (not supplied) to the CD changer jack on the rear of the unit.	See "When connected with the interface adapter" on page 46.
Watch the video	USB Audio and Video cable for iPod/iPhone, KS-U30 (not supplied) to the USB cable from the rear of the unit.	 See "When connected with the USB cable" below. Make sure <ipod (off)=""> is selected for <av input="">, 17.</av></ipod>

You can connect the iPod/iPhone using the following cable or adapter:

When connected with the USB cable

There are 2 control modes in "**‡ iPod**" source.

- "HEAD MODE" : Control by this unit.
- "iPod MODE": Control by the connected iPod/iPhone.

Make sure **<iPod (Off)**> is selected for **<AV Input>** when using KS-U30 to connect. (**Q** 17)

Press and hold iPod i rot switch between "HEAD MODE" and "iPod MODE."

The operation explained below are under "HEAD MODE."



Playback starts automatically.

 When you connect the iPod to the USB terminal, "\$ iPod" is selected as the source and playback starts automatically. video.

You cannot resume playback for video sources.

Continued on the next page

The following operations/settings are only available in "HEAD MODE."

- To display the **<iPod Artwork**>, **Q** 16.
- To select track/video from **<Search Mode**>, **Q** 25.
- To select the playback mode, 🔍 22, 23.
- To change the play speed of the audio books, Q 23.

When connected with the interface adapter



beginning)

Using other external components

AV-INPUT

You can connect an external component to the LINE IN/VIDEO IN jacks.



Press [SOURCE], then press [AV-IN].

2 Turn on the connected component and start playing the source.

To display the operation buttons while watching the playback picture, 🔍 32.

Navigation screen

You can also connect a Navigation System to the LINEIN/VIDEO IN jack so that you can watch the navigation screen.

Preparation:

```
Make sure < Navigation> is selected for <AV Input>. ( 17)
```

To view the navigation screen

Press DISP on the monitor panel repeatedly. (Q 53)



• The aspect ratio of the navigation screen is fixed to <**Full**> regardless of the <**Aspect**> setting. (Q 15)

When <Navigation> is selected for <AV Input> (I) 17)
You can use the source "AV-IN" for listening to an audio source connected to the LINE IN jacks.

Continued on the next page

FXT-INPUT

You can connect an external component to the CD changer jack on the rear using the Line Input Adapter, KS-U57 (not supplied) or AUX Input Adapter, KS-U58 (not supplied).



Preparation:

Make sure **< External**> is selected for **< External Input>**. (**Q** 18)



Press [SOURCE], then press [EXT-IN].



2 Turn on the connected component and start playing the source.

Changing the display information



More about this unit

General

Turning on the power

• By pressing SOURCE on the monitor panel, you can also turn on the power. If the source is ready, playback starts.

Tuner (FM only)

Storing stations in memory

 When SSM is over, received stations are preset in no. 1 (lowest frequency) to no. 6 (highest frequency).

Disc

General

- In this manual, words "track" and "file" are interchangeably used.
- This unit can only play back audio CD (CD-DA) files if different type of audio files (MP3/WMA/WAV) are recorded on the same disc.

Inserting a disc

 When a disc is inserted upside down or has no playable files, "Cannot play this disc Check the disc" appears on the screen. Eject the disc.

Ejecting a disc

- If "No Disc" appears after removing a disc, insert a disc or select another playback source.
- If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to protect it from dust.

Plaving Recordable/Rewritable discs

- This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 folders (a maximum of 999 files per folder).
- Use only "finalized" discs.
- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.

- This unit can recognize a total of 25 characters for file/folder names.
- Some discs or files may not be played back due to their characteristics or recording conditions.

Playing DVD-VR

 For details about DVD-VR format and playlist, refer to the instructions supplied with the recording equipment.

File playback

Playing MPEG1/MPEG2 files

- This unit can play back MPEG1/MPEG2 files with the extension code <.mpg>, <.mpg>, or <.mod>*.
- * <.mod> is an extension code used for the MPEG2 files recorded by JVC Everio camcorders. The MPEG2 files with the <.mod> extension code cannot be played back when stored on a USB mass storage class device.
- The stream format should conform to MPEG system/ program stream.

The file format should be MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/ MP@LL (Main Profile at Low Level).

- Audio streams should conform to MPEG1 Audio Layer-2 or Dolby Digital.
- The maximum bit rate for video signals (average) is 4 Mbps.

Playing JPEG files

- This unit can play back JPEG files with the extension code <.jpg>, or <.jpeg>.
- This unit can play back JPEG files that are at 32 × 32 to 8 192 × 7 680 resolution.
 It may take time to display the file depending on its resolution.
- This unit can play back baseline JPEG files. Progressive JPEG files or lossless JPEG files cannot be played.

Playing MP3/WMA/WAV files

• This unit can play back files with the extension code <.mp3>, <.wma>, or <.wav> (regardless of the letter case—upper/lower).

- This unit can play back the files meeting the conditions below:
 - Bit rate:
 MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Sampling frequency:
 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG1)
 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG2)
 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 22.05 kHz (for WMA)
 44.1 kHz (for WAV)
- This unit can show ID3 Tag Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (for MP3).
- This unit can also show WAV/WMA Tag.
- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate).
- Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time indication.
- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format.
 - MP3 files encoded with Layer 1/2.
 - WMA files encoded with lossless, professional, and voice format.
 - WMA files which are not based upon Windows Media[®] Audio.
 - WMA files copy-protected with DRM.
 - Files which have the data such as AIFF, ATRAC3, etc.

Disc/file information shown on the external monitor

The following screens appear only on the external monitor.

۰CD



- 1 Selected playback mode
- 2 Elapsed playing time of the current track
- 3 Operation status
- 4 Current track number/total number of tracks on the disc
- 5 Track information
- Track list 6
- 7 Current track (highlighted bar)

MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV



- * If tag data includes "Jacket Picture" (baseline JPEG), it will be displayed.
- 1 Current folder (highlighted bar)
- 2 Current folder number/total folder number
- 3 Folder list
- 4 Selected playback mode
- 5 Elapsed playing time of the current track (not displayed for JPEG)
- 6 Operation status
- 7 Current track number/total number of tracks in the current folder (total number of tracks on the disc)
- 8 Track information (only for MP3/WMA/WAV)
- 9 Track list
- 10 Current track (highlighted)

USB

 If "No USB Device" appears after removing a device, reattach a device or select another playback source.

- When the USB device has no playable files, or has not been formatted correctly, "Cannot play this device Check the device" appears on the screen.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 500 mA.
- While plaving from a USB device, the playback order may differ from other players.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Do not use a USB device with two or more partitions.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- When connecting a USB device, refer also to its instructions.
- Connect only one USB device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- This unit may not recognize a USB device connected through a USB card reader.
- When connecting with a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- This unit cannot assure proper functions or supply power to all types of the devices.
- This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 folders (a maximum of 999 files per folder).
- This unit can recognize a total of 25 characters for file/folder names
- For MPEG1/2 files: The maximum bit rate for video. signals (average) is 2 Mbps.

Bluetooth operations

General

 While driving, do not perform complicated operation such as dialing the numbers, using phone book, etc. When you perform these operations, stop your car in a safe place.

- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device.
- This unit may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on circumstances around you.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.

Warning messages for Bluetooth operations

Connection Error:

The device is registered but the connection has failed. Use **<Connect**> to connect the device again. (© 28)

• Error:

Try the operation again. If "Error" appears again, check if the device supports the function you have tried.

Device Unfound:

No available Bluetooth device is detected by <**Search**>.

• Loading:

The unit is updating the phone book or SMS.

• Please Wait...:

The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again (or reset the unit).

Reset08:

Check the connection between the adapter and this unit.

Icons for phone types

- These icons indicate the phone type set on the device.
- : Cellular phone
- 🟫 : Household phone
 - : Office
- 곰 : General
 - ? : Other than above

📕 CD changer

 If you select a folder, which does not include any music files, on the list (25), you will hear a beep.
 Select another folder including music files.

Satellite radio operations

- To know more about SIRIUS Satellite radio or to sign up, visit http://www.sirius.com>.
- For the latest channel listings and programming information, or to sign up for XM Satellite radio, visit <http://www.xmradio.com>.

iPod/iPhone operations

- You can control the following types of iPod/iPhone: (A) Connected with the USB cable:
 - iPod with video (5th Generation)*1, *2, *3
 - iPod classic*1, *2
 - iPod nano*^{2, *3}
 - iPod nano (2nd Generation)*2
 - iPod nano (3rd Generation)*1,*2
 - iPod nano (4th Generation)*^{1,*2}
 - iPod Touch*1, *2
 - iPod Touch (2nd Generation)*1, *2
 - iPhone/iPhone 3G^{*1, *2}

(B) Connected with the interface adapter:

- iPod with Click Wheel (4th Generation)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod with video (5th Generation)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod nano (4th Generation)*4
- *1 To watch the video with its audio, connect the iPod/ iPhone using USB Audio and Video cable (KS-U30, not supplied).
- *2 "iPod MODE" is available, 🔍 45.
- *3 To listen to the sound in "iPod MODE," connect the iPod/iPhone using USB Audio and Video cable (KS-U30, not supplied).
- *4 It is not possible to charge the battery through this unit.

Continued on the next page

- If the iPod does not play correctly, update your iPod software to the latest version. For details about updating your iPod, visit http://www.apple.com>.
- When you turn on this unit, the iPod is charged through the unit.
- The text information may not be displayed correctly.
- The text information scrolls on the monitor. This unit can display up to 40 characters when using the interface adapter and up to 128 characters when using the USB 2.0 cable or USB Audio and Video cable (KS-U30).

Notice:

When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English website only)

For the USB connection:

When **<iPod Artwork**> is set to **<On>**: Do not press any keys during the first 5 seconds or more of playing back any track containing an Artwork*. It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no operations are available while loading it.

* The picture displayed on the iPod's/iPhone's screen while playing back a track.

Menu settings

- If you change the <Amplifier Gain> setting from
 <High> to <Low> while the volume level is set higher than "30," the unit automatically changes the volume level to "VOL 30."
- After you change any of <Menu Language/Audio Language/Subtitle> settings, turn off then on the power, and re-insert the disc (or insert another disc) so that your setting takes effect.
- When you select <16:9> for a picture whose aspect ratio is 4:3, the picture slightly changes due to the process for converting the picture width.
- Even if <4:3PS> is selected, the screen size may become <4:3LB> for some discs.

Characters you can enter for titles

In addition to the roman alphabet (A - Z, a - z), you can use the following characters to assign titles. (22)

When <**Русский**> is selected for <**Language**>.
 (Q 15)

Upper and lower cases

А	Б	В	Г	Д	Е	ж	3	И	Й	К	Л	М	Н
0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ë	space								

а	б	в	Г	д	е	ж	3	и	й	к	л	М	н
0	п	р	С	т	У	ф	х	ц	ч	ш	щ	Ъ	ы
Ь	Э	ю	я	ë	space								

Numbers and symbols

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	i	ż	£	€	α	space		

When any language other than <**Русский**> is selected for <**Language**>. (**Q** 15)

Upper and lower cases

Á	À	Â	Ä	Ã	Å	Æ	Œ	Č	Ć	Ç	É	È	Ê
Ë	Ğ	Í	Ì	Î	Ï	Ñ	Ó	Ò	Ô	Ö	Õ	Ø	Ř
Ŕ	Š	Ś	Ş	Ú	Ù	Û	Ü	Ý	Ž	Ź	ß	Þ	Ŋ
Ð	Ŧ	Ŀ	1	IJ	ð								

á	à	â	ä	ã	å	æ	œ	Č	ć	ç	é	è	ê
ë	ě	ğ	í	ì	î	ï	ñ	ň	ń	ó	ò	Ô	ö
õ	ø	ő	ř	ŕ	Š	Ś	ş	ú	ù	û	ü	ű	ŵ
ý	ŷ	ž	ź	ÿ	þ	ŋ	đ	ŧ	ľ	I	ij		

Numbers and symbols

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-	•	/	:	;	<
=	>	?	@	-	`	i	Ś	£	€	α	space		

Sound signals emitted through the rear terminals

Through the analog terminals (Speaker out/LINE OUT)

2-channel signal is emitted. When playing multi-channel encoded disc, multi-channel signals are downmixed.

• DTS sound cannot be reproduced.

Through the DIGITAL OUT terminal

Digital signals (Linear PCM, Dolby Digital, MPEG Audio) are emitted.

- DTS sound cannot be emitted.
- To reproduce the multi-channel sounds such as Dolby Digital and MPEG Audio, connect an amplifier or a decoder compatible with these multi-channel sources to this terminal, and set < D. Audio Output> correctly. (< 16)

	<d. audio="" output=""></d.>		Output signals					
Playb	ack disc	<stream></stream>	<dolby d=""></dolby>	<pcm></pcm>				
	48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM	48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM*						
	96 kHz, Linear PCM	48	kHz, 16 bits stereo Linear P	PCM				
DVD	with Dolby Digital	Dolby Dig	ital bitstream	48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM				
	with MPEG Audio	MPEG bitstream	48 kHz, 16 bits ste	reo Linear PCM				
Audio	CD Video CD	44.1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM /						
Audio		48	kHz, 16 bits stereo Linear P	PCM				
MPEG	with Dolby Digital	Dolby Dig	ital bitstream	48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM				
	with MPEG Audio	32/44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM						
MP3/V	VMA	32/44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM						
WAV		44.1 kHz, 16 bits Linear PCM						

* Digital signals may be emitted at 20 or 24 bits (at their original bit rate) through the DIGITAL OUT terminal if the discs are not copy-protected.

Display information

• Available display information varies among the playback sources.



Each time you press DISP, the display changes to show the various information.

- *1 When the source is "ViPod," the Artwork of the song is shown if the song has an Artwork data. (16) While MP3/WMA file is played, "Jacket picture" is shown if the file has the tag data including "Jacket picture."
- *2 When <Navigation> is selected for <AV Input>. (17)

Ex.: When the playback source is a DVD video disc



Playback picture screen (only for video sources)





Navigation screen*2



Source information screen Playback picture and source information screen *1

Language codes (for DVD language selection)

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
AA	Afar	FA	Persian	KK	Kazakh	NO	Norwegian	ST	Sesotho
AB	Abkhazian	FI	Finnish	KL	Greenlandic	0C	Occitan	SU	Sundanese
AF	Afrikaans	FJ	Fiji	KM	Cambodian	0M	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Ameharic	FO	Faroese	KN	Kannada	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabic	FY	Frisian	KO	Korean (KOR)	PA	Panjabi	TE	Telugu
AS	Assamese	GA	Irish	KS	Kashmiri	PL	Polish	TG	Tajik
AY	Aymara	GD	Scots Gaelic	KU	Kurdish	PS	Pashto, Pushto	TH	Thai
AZ	Azerbaijani	GL	Galician	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto-Romance	TK	Turkmen
BE	Byelorussian	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgarian	HA	Hausa	LO	Laothian	RO	Rumanian	TN	Setswana
BH	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanian	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croatian	LV	Latvian, Lettish	SA	Sanskrit	TR	Turkish
BN	Bengali, Bangla	HU	Hungarian	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
BO	Tibetan	HY	Armenian	MI	Maori	SG	Sangho	TT	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macedonian	SH	Serbo-Croatian	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlingue	ML	Malayalam	SI	Singhalese	UK	Ukrainian
C0	Corsican	IK	Inupiak	MN	Mongolian	SK	Slovak	UR	Urdu
CS	Czech	IN	Indonesian	MO	Moldavian	SL	Slovenian	UZ	Uzbek
CY	Welsh	IS	Icelandic	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamese
DZ	Bhutani	IW	Hebrew	MS	Malay (MAY)	SN	Shona	V0	Volapuk
EL	Greek	JA	Japanese	MT	Maltese	SO	Somali	W0	Wolof
EO	Esperanto	ΙI	Yiddish	MY	Burmese	SQ	Albanian	XH	Xhosa
ET	Estonian	JW	Javanese	NA	Nauru	SR	Serbian	YO	Yoruba
EU	Basque	KA	Georgian	NE	Nepali	SS	Siswati	ZU	Zulu

• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

• "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.

- HD Radio $^{\rm m}$ and the HD Radio Ready logo are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM and its corresponding logos are registered trademarks of XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio," the SAT Radio logo and all related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc., and XM Satellite Radio, Inc.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property
 rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other
 limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Maintenance

Caution on cleaning the unit

Do not use any solvent (for example, thinner, benzine, etc.), detergent, or insecticide. This may damage the monitor or the unit.



Recommended cleaning method:

Gently wipe the panel with a soft, dry cloth.

Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases:



After starting the heater in the car.
If it becomes very humid inside the car.

Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture evaporates.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

• Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface.

When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).

• Make sure to store discs in cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.



 Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs.

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.



Troubleshooting

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

- For operations with the external components, refer also to the instructions supplied with the adapters used for the connections (as well as the instructions supplied with the external components).
- Messages (enclosed in "") in the tables below are shown in the language selected on **<Language>**. (15) Messages described here are in the language of this manual.

	Symptom	Remedy/Cause
	No sound comes out of the speakers.	 Adjust the volume to the optimum level. Check the cords and connections.
	The screen is not clear and legible.	Sunshine from the windshield may cause this symptom. Adjust <bright></bright> . (Q 14)
	• "Position Error Push Open Key" appears on the screen.	The monitor panel angle has been forcibly adjusted, or its adjustment has been interrupted while opening or closing. Press [OPEN/TILT].
	"Mecha Error Push Reset" appears on the screen, and the panel does not move.	Reset the unit. (3)
General	• "No Signal" appears.	 Change the source. Start the playback on the external component connected to VIDEO IN jack. Check the cords and connections. Signal input is too weak.
	The buttons on the monitor panel do not work.	When the monitor panel is open, only VOL +/– and $\Delta / =$ work. The other buttons do not function.
	The unit does not work at all.	Reset the unit. (3)
	The touch panel does not respond properly. <illumination> function does not work properly.</illumination>	 Keep your hands and the touch panel clean and dry. Eliminate static electricity and do not place magnetic items near the unit. Leave the unit until the temperature becomes stable in the
		car.A rubber mat on the floor may cause this symptom. In this case, do not use the rubber mat.
VER	 SSM automatic presetting does not work. 	Store stations manually. (Q 24)
12	 Static noise while listening to the radio. 	Connect the antenna firmly.

	Symptom	Remedy/Cause
	 Disc can be neither recognized nor played back. 	Eject the disc forcibly. (3)
	 Disc cannot be ejected. 	Unlock the disc. (🔍 30)
	 Recordable/Rewritable discs cannot be played back. Tracks on the Recordable/Rewritable discs cannot be skipped. 	 Insert a finalized disc. Finalize the discs with the component which you used for recording.
	Playback does not start.	Insert the disc correctly again.The format of files is not supported by the unit.
eneral	 The playback picture is not clear and legible. 	Adjust items in < Picture Adjust > menu. (14)
isc in ge	 Sound and pictures are sometimes interrupted or distorted. 	Stop playback while driving on rough roads.Change the disc.
ē	 No playback picture is shown and "Parking Brake" appears on the screen, even when the parking brake is engaged. 	Parking brake lead is not connected properly. See Installation/Connection Manual.
	 No picture appears on the external monitor. 	Connect the video cord correctly.Select the correct input on the external monitor.
	 "Eject Error" or "Loading Error" appears on the screen. 	Change the source by pressing SOURCE.
	 "Region code error" appears on the screen when you insert a DVD Video. 	Region code is not correct. (4)
MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV	Disc cannot be played back.	 Change the disc. Record the tracks using a compliant application on the appropriate discs. (2 4) Add appropriate extension codes to the file names.
	Noise is generated.	The track played back is not a playable file format. Skip to another file.
	 Tracks are not played back as you have intended them to play. 	Playback order may differ from the one played back using other players.
	Elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded.
	 "Not Support" appears on the screen and track skips. 	The track is unplayable.

Continued on the next page

REFERENCES 57

	Symptom	Remedy/Cause
JSB	Noise is generated.	The track played back is not a playable file format. Skip to another file.
	 Tracks cannot play back as you have intended them to play. 	Playback order may differ from the one played back using other players.
	 "Now Reading" keeps flashing on the screen. 	 Readout time varies depending on the USB device. Do not use too many hierarchy and folders. Turn off the power then on again.
	 "Cannot play this device Check the device" appears on the screen. 	No tracks are stored. Copy tracks to the USB device.
	 Correct characters are not displayed (e.g. album name). 	For available characters, 🗨 52.
	 While playing a track, sound is sometimes interrupted. 	The tracks are not properly copied into the USB device. Copy tracks again, and try again.
	Bluetooth device does not detect the unit.	This unit can be connected with one Bluetooth cellular phone and one Bluetooth audio player at a time. While connected to a device, this unit cannot be detected from another device. Disconnect currently connected device and search again.
	The unit does not detect the Bluetooth device.	 Check the Bluetooth setting of the device. Search from the Bluetooth device.
	The unit does not make pairing with the Bluetooth device.	 Enter the same PIN code for both the unit and target device. If the PIN code of the device is not indicated on its instructions, try "0000" or "1234." Select the device name from <Special Device>, then try to connect again. (Q 28)
ooth	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit (supplied with Bluetooth Adapter) position.
Bluet	Phone sound quality is poor.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth cellular phone. Move the car to place where you can get a better signal reception.
	The sound is interrupted or skipped while using a Bluetooth audio player.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. Disconnect the device connected for "Bluetooth PHONE." Turn off, then turn on the unit. (When the sound is not yet restored,) connect the player again.
	• "NEW DEVICE" cannot be selected for "Bluetooth AUDIO."	Bluetooth audio player is already connected. To select "NEW DEVICE," disconnect it. (I 27)
	 The connected audio player cannot be controlled. 	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

ENGLISH

	Symptom	Remedy/Cause
anger	"No Disc" appears on the screen.	Insert a disc into the magazine.
	"No Magazine" appears on the screen.	Insert the magazine.
	 "Cannot play this disc Check the disc" appears on the screen. 	Current disc does not include playable files. Replace the disc with one including playable files.
9 9	"Reset08" appears on the screen.	Connect this unit and the CD changer correctly and press the reset button of the CD changer.
	• "Reset01" – "Reset07" appears on the screen.	Press the reset button of the CD changer.
	The CD changer does not work at all.	Reset the unit. (🔍 3)
	 "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" appears on the screen. 	Starts subscribing SIRIUS Satellite radio. (🔍 42)
	 "Acquiring Signal" or "NO SIGNAL" appears on the screen. 	Move to an area with stronger signals.
	 "No Antenna" or "ANTENNA" appears on the screen. 	Connect the antenna firmly.
	 "No CH" appears on the screen for about 5 seconds, then returns to the previous display when listening to the SIRIUS Satellite radio. 	No broadcast on the selected channel. Select another channel or continue listening to the previous channel.
ite radio	• "CH" appears on the screen for about 2 seconds, then returns to the previous channel while listening to the XM Satellite radio.	Selected channel is no longer available or is unauthorized. Select another channel or continue listening to the previous channel.
atell	"NO NAME" appears on the screen.	No text information for the selected channel.
Ň	 "UPDATING" appears on the screen and no sound can be heard. 	The receiver is updating the channel information and it takes a few minutes to complete.
	 "OFF AIR" appears on the screen while listening to the XM Satellite radio. 	Selected channel is not broadcasting at this time. Select another channel or continue listening to the previous channel.
	"LOADING" appears on the screen while listening to the XM Satellite radio.	The unit is loading the channel information and audio. Text information is temporarily unavailable.
	• "Reset08" appears on the screen.	Reconnect this unit and the Satellite radio correctly and reset the unit.
	Satellite radio does not work at all.	Reconnect the Satellite radio after a few seconds.

Continued on the next page **REFERENCES** 59

	Symptom	Remedy/Cause
	 Sound quality changes when receiving HD Radio stations. 	Fix the reception mode either to <digital></digital> or <analog></analog> . (21)
HD Radio reception	No sound can be heard.	 "Analog" is selected when receiving all digital broadcast of HD Radio station. Select <digital> or <auto>. (21)</auto></digital> <digital> is selected when receiving weak digital signals or receiving conventional radio broadcast. Select <analog> or <auto>. (21)</auto></analog></digital>
	• "Reset08" appears on the screen.	Reconnect this unit and the HD Radio tuner box correctly, then reset the unit.
	 The iPod/iPhone does not turn on or does not work. 	 Check the connecting cable and its connection. Update the firmware version of the iPod/iPhone. Charge the battery of the iPod/iPhone. Check whether "HEAD MODE" or "iPod MODE" is correctly selected. (45) Reset the iPod/iPhone.
	Sound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod.
	"Disconnect" appears on the screen.	Check the connection.
ě	Playback stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart playback.
od /iPhor	 "Cannot play this device Check the device" appears on the screen. 	No tracks are stored. Import tracks to the iPod/iPhone.
iPo	 No operations are available when playing back a track containing Artwork. 	Operate the unit after the Artwork is loaded. (Q 16)
	• "Reset01" – "Reset07" appears on the screen.	Disconnect the adapter from both this unit and iPod. Then, connect them again.
	• "Reset08" appears on the screen.	Check the connection between the adapter and this unit.
	 The iPod's controls do not work after disconnecting from this unit. 	Reset the iPod.
	"Restricted Device" appears on the screen.	Check whether the connected iPod is compatible with this unit. (1975)
NI-AV	No picture appears on the screen.	Turn on the video component if it is not on.Connect the video component correctly.
	Playback picture is not clear and legible.	Adjust items in <picture adjust=""></picture> menu. (Q 14)

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this unit.

ENGLISH

Specifications

	Power Output:	20 W RMS \times 4 Channels at 4 Ω and \leq 1% THD+N		C GA - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	
	Signal-to-Noise Ratio:	80 dBA (reference: 1 W into 4 Ω)			
	Load Impedance:			4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)	
	Equalizer Control Range:		Frequencies:	60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz, 15 kHz	
£			Level:	±10 dB	
	Audio Output Level:		Line-Out Level/Impedance:	2.5 V/20 k Ω load (full scale)	
AMPI	LINE OUT (REAR) SUBWOOFER		Output Impedance:	1 kΩ	
	Color System:			NTSC	
	Video Output (composite):			1 Vp-p/75 Ω	
	Other Terminals:	Input:	LINE IN, VIDEO IN, Antenna input, U input	IN, VIDEO IN, Antenna input, USB input, Steering wheel remote t	
		Output:	VIDEO OUT		
		Others:	CD changer, DIGITAL OUT (optical)		
	Frequency Range:	FM:	with channel interval set to 100 kHz or 200 kHz	87.5 MHz to 107.9 MHz	
			with channel interval set to 50 kHz	87.5 MHz to 108.0 MHz	
		AM:	with channel interval set to 10 kHz	530 kHz to 1 710 kHz	
NOI			with channel interval set to 9 kHz:	531 kHz to 1 602 kHz	
EG	FM Tuner:	Usable Se	ensitivity:	9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)	
ER	50 dB Quieting Sens Alternate Channel S Frequency Respons Stereo Separation:		ieting Sensitivity:	16.3 dBf (1.8 μV/75 Ω)	
ND I			Channel Selectivity (400 kHz):	65 dB	
			y Response:	40 Hz to 15 000 Hz	
			paration:	40 dB	
	AM Tuner:	Sensitivit	у:	20 μV	
		Selectivity:		40 dB	
	Signal Detection System:	Non-cont	act optical pickup (semiconductor la	ser)	
_	Frequency Response:	DVD, fs=	48 kHz/96 kHz:	16 Hz to 22 000 Hz	
D/CI		VCD/CD:		16 Hz to 20 000 Hz	
D	Dynamic Range:			96 dB	
	Signal-to-Noise Ratio:		98 dB		
	Wow and Flutter:			Less than measurable limit	

Continued on the next page

USB	USB Standards:	USB 2.0 Full Speed		
	Data Transfer Rate	Full Speed:	Maximum 12 Mbps	
		Low Speed:	Maximum 1.5 Mbps	
	Compatible Device:	Mass storage class		
	Compatible File System:	FAT 32/16/12		
	Max. Current:	DC 5 V 500 mA		
	Screen Size:	7 inch wide liquid crystal display		
ß	Number of Pixel:	336 960 pixels: 480 × 3 (horizontal) × 234 (vertical)		
	Drive Method:	TFT (Thin Film Transistor) active matrix format		
M	Color System:	NTSC/PAL		
	Aspect Ratio:	16:9 (wide)		
	Power Requirement:	Operating Voltage:	DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)	
	Grounding System:		Negative ground	
	Allowable Storage Temperature:		-10°C to +60°C (14°F to 140°F)	
H	Allowable Operating Temperature:		0°C to +40°C (32°F to 104°F)	
GENERA	Dimensions (W × H × D): • With trim plate and sleeve	Installation Size (approx.):	182 mm × 111 mm × 161 mm (7-3/16" × 4-3/8" × 6-3/8")	
	attached	Panel Size (approx.):	188 mm × 117 mm × 22 mm (7-7/16" × 4-5/8" × 7/8")	
	Mass (approx.):		3.3 kg (7.3 lbs) (including trim plate and sleeve)	

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.





CAUTION: When ejecting the monitor, leave an open space for the monitor to come out. If you do not, the monitor may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations, and this may result in a traffic accident.

Unit: mm (inch)

ENGLISH

Operation index

General

Reset	3, 6
Volume	6, 7, 10, 20
AV Menu	6, 13
Source	6, 7, 11, 32
Short Cut	6, 8, 32
RM-RK252	. 9 – 11, 33 – 36
Clock	12, 15
Display demonstration	12, 14

Tuner

Listen to the radio (FM/AM)	6, 9, 29
Auto/manual search	10, 29
Select preset station	. 9, 24, 29
Store station	
(automatically/manually)	21, 24
Improve FM reception	21
Assign title	22

Disc

7, 30
3, 7
31
1, 25, 31 – 34
0, 11, 31 – 33
11, 32 – 34
10, 32 – 34
10, 16, 35, 36

USB

Attach/detach	37
Start/pause playback	.11, 37
Repeat/random play	.22, 23

CD changer

Start playback	.25,	41
Repeat/random play	.22,	23

Satellite radio

Activate subscription	42
Listen to a channel	43
Store channel	24
Preset channel	24

HD Radio operation

Listen to a channel	44
Change the HD Radio reception mode	21
Improve reception	21

Bluetooth

Connect/disconnect/delete27	7, 28, 38
Make a call	26, 39
Answer/end call	28, 39
Read SMS	26, 40
Microphone volume	28
Preset phone number	25

iPod

Connect	45, 46
Start/pause playback	45, 46
Head Mode/iPod Mode	45
Repeat/random play	22, 23
Audiobooks	23
Select track	25, 45, 46

External component

AV-INPUT	47
EXT-INPUT	48

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- -Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.
- 3. **PRECAUCIÓN:** (EE.UÚ.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire fijamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

I	CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
	INVISIBLE CLASS 1M	VISIBLE ET/OU	DE CLASE 1M	OSYNLIG	及び/または不可視	INVISIBLE CLASS I
	WHEN OPEN. DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTÁ	Klass 1M, Når Denna	レーザー放射が	WHEN OPEN.
	VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO. NO MIRAR	del àr ôppnad.	出ます。	DO NOT STARE
	EC60825-1:2001	DIRECTEMENT AVEC	CON INSTRUMENTAL	STRÅLEN MED OPTISKA	元子の目でした。	FDA 21 CFR (ENG)
	(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	óptico. (ESP)	INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	LV44603-003A



Para fines de seguridad...

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

Precaución:

Este producto cuenta con una lámpara fluorescente que contiene mercurio. Debido a consideraciones ambientales, la disposición de tales materiales podría estar reglamentada por las autoridades locales. Para la información sobre la disposición o el reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales, o en EE.UU., con Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org.>

Precauciones sobre el monitor:

- El monitor incorporado a esta unidad ha sido fabricado con tecnología de alta precisión, pero puede contener algunos puntos inefectivos. Estos es inevitable y no es ningún signo de anomalía.
- No exponga el monitor a la luz directa del sol.
- No opere el panel táctil utilizando un bolígrafo o una herramienta similar puntiaguda.
 Toque los botones del panel táctil directamente con su dedo (sáquese el guante, si lo tiene puesto).
- Cuando la temperatura sea muy baja o muy alta...
 - Ocurren cambios químicos en el interior, produciendo un mal funcionamiento.
 - Puede suceder que las imágenes no aparezcan claramente o que se muevan con lentitud. En tales entornos, puede suceder que las imágenes no estén sincronizadas con el sonido, o que la calidad del sonido se deteriore.

ADVERTENCIAS:

(Para evitar daños y accidentes)

- NO instale ningún receptor o tienda ningún cable en una ubicación donde;
 - puede obstaculizar las maniobras del volante de dirección y de la palanca de cambios.
 - puede obstaculizar la operación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo, bolsas de aire.
 - Donde pueda obstruir la visibilidad.
- NO opere la unidad mientras maneja.
 Si es necesario operar la unidad mientras maneja, asegúrese de mirar atentamente en todas las direcciones.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce.

Cómo leer este manual

- <> se utiliza para indicar las diversas pantallas/ menús/operaciones/ajustes que aparecen en el panel táctil.
- [] se utiliza para indicar los botones del panel táctil.
- (
 número de página) se utiliza para indicar el número de página de referencia para los temas/ operaciones/ajustes relacionados.
- Índice de operaciones: Para localizar fácilmente las operaciones/funciones deseadas. (G 63)
- Idioma para las indicaciones: En este manual, se utilizan indicaciones en inglés para las explicaciones. Podrá seleccionar el idioma de indicación desde <**AV Menu**>. (**Q** 15)

🔲 Cómo reposicionar su unidad



 También se borrarán los ajustes preestablecidos realizados por usted (excepto el dispositivo Bluetooth registrado). (27, 38)

🔲 Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Puede obligar a expulsar el disco cargado aunque se encuentre bloqueado. Para bloquear/desbloquear el disco, 20, 30.
- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

Tipo de disco reproducible

Tipo de disco	Formato de grabación, tipo de archivo, etc.	Reproducible	
DVD • El sonido DTS no se puede reproducir.	DVD-Vídeo (Códigos regionales: 1) *1	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	XNO	
DVD Grabable/reescribible	DVD-Vídeo		
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3)	DVD-VR		
 DVD video: Puente ODF DVD-VR 	MPEG1/MPEG2	√ок	
• MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/	JPEG		
WMA/WAV: ISO 9660 Nivel 1,	MP3/WMA/WAV		
Nivel 2, Romeo, Joliet	AAC/DivX/MPEG4/DVD+VR/DVD-RAM	XNO	
Dual Disc	Lado DVD	√ок	
	Lado no-DVD	XNO	
CD/VCD	CD de audio/CD Text (CD-DA)		
	VCD (Vídeo CD)	VOK	
	DTS-CD/SVCD (Súper Vídeo CD)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Grabable/reescribible	CD-DA		
(CD-R/-RW)	VCD (Vídeo CD)		
 ISO 9660 Niver 1, Niver 2, Romeo, Joliet 	MPEG1/MPEG2	√ок	
,	JPEG		
	MP3/WMA/WAV		
	AAC/DivX/MPEG4	XNO	

*1 Si inserta un disco DVD Vídeo con un código de región incorrecto aparecerá "Region code error" en la pantalla.

*2 Un DVD-R grabado en formato de múltiples bordes también es reproducible (excepto los discos de doble capa). Los discos DVD-RW de doble capa no se pueden reproducir.

*³ Es posible reproducir discos finalizados +R/+RW (sólo formato de vídeo). "DVD" se selecciona como tipo de disco cuando se carga un disco +R/+RW. Los discos +RW de doble capa no se pueden reproducir.

Precaución sobre la reproducción de DualDisc

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

4

CONTENIDO

Cómo leer este manual	3
Cómo reposicionar su unidad	3
Cómo expulsar el disco por la fuerza	3
Tipo de disco reproducible	4

INTRODUCCIÓN

Operaciones básicas	6
Uso del panel del monitor/panel táctil	6
Uso del control remoto (RM-RK252)	9
Preparativos	12

AV MENU

Operaciones de AV Menu	13

OPERACIONES

Para escuchar la radio	29
Operaciones de los discos	30
Botones de operación en la pantalla	32
Operaciones utilizando el control remoto	
(RM-RK252)	3
Operaciones de USB	37

DISPOSITIVOS EXTERNOS

Uso de dispositivos Bluetooth®	38
Conexión de un nuevo dispositivo	
Bluetooth	38
Usar el teléfono celular Bluetooth	39
• Uso del reproductor de audio Bluetooth	41
Escuchando el cambiador de CD	41
Para escuchar la radio satelital	42
Sintonice el canal que desee	43
Para escuchar la transmisión de HD	
Radio [™]	44
Escuchando el iPod/iPhone	45
• Cuando se conecta con el cable USB	45
Cuando se conecta con el adaptador de	
interfaz	46
Uso de otros componentes externos	47
• AV-INPUT	47
• EXT-INPUT	48

REFERENCIAS

Más sobre este receptor	48
Mantenimiento	55
Localización de averías	56
Especificaciones	61
Índice de operaciones	63

Operaciones básicas

Uso del panel del monitor/panel táctil



- Desconecta la alimentación. (Sostener)
- 3 Cambia la información en pantalla.*1
- 4 Ajusta el volumen.
 - **Bluetooth PHONE**: Ajusta el volumen de las llamadas entrantes.*²
- 5 Sensor remoto
- 6 Panel táctil (consulte las páginas siguientes).
 - La mayoría de las operaciones se explican utilizando el panel táctil, a menos que se indique de otro modo.
 - La pantalla se apagará tras un período de inactividad de aproximadamente 10 segundos (según el ajuste de <**Illumination**>). ((18)

- Seleccione la fuente.*3
 TUNER/HD Radio → SAT → DISC
 (DVD/VCD/CD) → USB/½ iPod →
 CD-CH/iPod/EXT-IN → Bluetooth
 PHONE → Bluetooth AUDIO → AV-IN
 → (vuelta al comienzo)
 - Bluetooth PHONE: Visualiza la pantalla <Dial Menu>. (Sostener)*4
- 10 Selecciona "**USB**/**‡** iPod" como fuente.
 - Cambia el ajuste entre "HEAD MODE" y "iPod MODE" (Sostener)

*1-*4: 🔍 7

- 11 Visualiza la pantalla <**Open/Tilt**>.*5
 - [**Open**] : Abre el panel del monitor.
 - [Eject] : Expulsa el disco.
 - [Close] : Cierra el panel del monitor.
 - [Tilt +] : Inclina y abre el panel del monitor.
 - [Tilt –] : Inclina y cierra el panel del monitor.
 - Expulsa el disco y visualiza la pantalla < Open/ Tilt>. (Sostener)
 - El panel del monitor se cierra, si está abierto.
- 12 Panel del monitor
- *1 La información en pantalla disponible varía según las fuentes de reproducción. (🔍 53)
- *2 Este ajuste no afecta al nivel de volumen de las otras fuentes.
- *3 La disponibilidad de las fuente depende de los componentes externos que ha conectado, del medio conectado y de los ajustes <Input> realizados por usted. (17, 18)
- *4 Sólo cuando está conectado el teléfono Bluetooth.
- *5 Las opciones sombreadas no se pueden usar.



El volumen también se puede ajustar moviendo el dedo sobre el panel táctil, tal y como se muestra en la ilustración.



funcionará de la misma manera que cuando toca $[\land / \lor / \bowtie < / \bowtie]$.

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

<u>Pantalla <Source Menu></u>

También podrá seleccionar la fuente usando el panel táctil.



Iluminación del panel táctil y de los botones Dependiendo del ajuste < Illumination>. ((18)

• Se apaga:

Cuando no se efectúa ninguna operación durante aproximadamente 10 segundos.

- Se vuelve a encender:
 - Cuando usted toca el panel táctil o mueve su mano cerca del mismo.
 - Cuando se utiliza el control remoto.
 - Cuando entra una llamada/SMS (para teléfono celular Bluetooth).
 - Cuando se recibe una señal de la cámara de retrovisión.
- Siempre encendido:
 - Cuando se visualiza la pantalla <AV Menu>.
 - Cuando se visualiza la pantalla <Source Menu>.
 - Cuando se visualiza la pantalla <**Open/Tilt**>.
 - Cuando <Illumination> está ajustado a <Normal>.

Continúa en la página siguiente

<u>lconos de Atajo</u>

Puede acceder fácilmente a algunas de las funciones utilizadas frecuentemente mediante los iconos de Atajo (Short Cut).



Aparece la ventana de Atajos (Short Cut).

• Para salir de la ventana, pulse de nuevo el botón.



Visualiza el menú <**Illumination**>. <u>الم</u> (Q 18) Cambia el modo de sonido. (Q 19) Activa o desactiva la repetición de G pista/capítulo. (Q 22) Visualiza el menú < Aspect>. € (Q 15) Activa la función **<Voice Dialing**>. ، (Q 26) Visualiza el menú < **Redial**>. (÷ 26) Visualiza el menú **< Sirius ID**>. ID 0000 (Q 17) Visualiza el menú **< Blend Hold**>. DÂ (21)

Los iconos disponibles varían según las fuentes.

Uso del control remoto (RM-RK252)

Instalación de las pilas



Instale las pilas en el control remoto haciendo coincidir correctamente las polaridades (+ y -).

Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No debe exponer la batería a una fuente de calor intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del sol, al fuego, etc.

Si disminuye la efectividad del control remoto, cambie las pilas.

Antes de utilizar el control remoto:

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto del receptor.
- NO exponga el sensor remoto a una luz brillante (luz solar directa o iluminación artificial).

A continuación se describen todas las operaciones disponibles para todas las fuentes.

 Para localizar fácilmente las operaciones disponibles entre los diferentes tipos de archivos, 33, 34.



1 Botón ෆ්/I ATT

- La unidad se enciende al pulsarlo brevemente o el sonido se atenúa cuando está encendida.
- La unidad se apaga si lo pulsa y mantiene pulsado.
- 2 Botones ▲/▼
 - TUNER: Selecciona las emisoras preajustadas.
 - HD Radio: Selecciona un canal multidifusión.
 - SAT: Selecciona las categorías.

Continúa en la página siguiente

9

INTRODUCCIÓN

- · DISC/USB:
 - DVD-Vídeo: Selecciona el título.
 - DVD-VR: Selecciona los programas/Playlist.
 - USB/CD-CH/MP3/WMA/WAV: Selecciona las fuentes, si están incluidas.
- iPod:
 - ▲ : Entra al menú principal
 - (seguidamente, ▲/▼/I◄◀ ▼/►►I ▲ funcionan como botones selectores de menú).
 - ▲ : Vuelve al menú anterior.
 - ▼: Confirma la selección.
 - -▼: Pausa o reanuda la reproducción.

TUNER/HD Radio:

- Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras si lo pulsa brevemente.
- Efectúa manualmente la búsqueda de ensembles, si lo pulsa y mantiene pulsado.
- SAT:
 - Selecciona un canal, si lo pulsa brevemente.
 - Selecciona rápidamente un canal si lo pulsa y mantiene pulsado.

• DISC/USB/CD-CH:

- Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.
- Búsqueda hacia atrás/adelante si lo pulsa y mantiene pulsado.
- ∦iPod:
 - Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.
 - Búsqueda hacia atrás/adelante si lo pulsa y mantiene pulsado.
- iPod:
 - Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.
 - Búsqueda hacia atrás/adelante si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - En el modo de selección de menú:
 - Selecciona una opción si lo pulsa brevemente. (Seguidamente, pulse ▼ para confirmar la selección).
 - Salta 10 opciones simultáneamente si lo pulsa y mantiene pulsado.

Bluetooth AUDIO:

 Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.

- 3 Botones VOL (volumen) + / -
 - Ajusta el nivel de volumen.
 - Bluetooth PHONE:
 - Ajusta el volumen de las llamadas entrantes.

Botones 2nd VOL (volumen)

• No aplicable a esta unidad.

4 * Botón ASPECT

Cambia la relación de aspecto de las imágenes reproducidas.

5 Botón 🔨 PHONE

Aplicable solamente cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth.

- Visualiza la pantalla < Dial Menu>.
- Visualiza el menú < **Redial**> si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Contesta las llamadas entrantes.

6* Botón SETUP

- No aplicable a esta unidad.
- 7* Botón TOP M (menú)
 - DVD-Vídeo: Muestra el número de disco.
 - DVD-VR: Muestra la pantalla Original Program (programa original).
 - VCD: Reanuda la reproducción de PBC.
- 8 Botón OSD (visualización en pantalla)
 - Muestra la barra en pantalla.
 - No funciona como "*".
- 9 Botón SHIFT
 - Funciona con otros botones.
- 10 Botón DISP (visualizar)
 - Cambia la información en pantalla.

11 Botones ◄◄/►►

 MP3/WMA/WAV/USB/ vipod: Búsqueda hacia atrás/búsqueda hacia adelante.
12 Botón SOURCE

- Selecciona la fuente.
- 13 Botón ► (reproducción) / II (pausa)
 - DISC/USB/[†] iPod: Comienza la reproducción/ pausa.
 - Bluetooth PHONE: Contesta las llamadas entrantes.
 - Bluetooth AUDIO: Inicia la reproducción.
- 14 Botón 🚗 (finalizar llamada)
 - Bluetooth PHONE: Finaliza la llamada.

Botón BAND

 TUNER/HD Radio/SAT: Selecciona las bandas.

Botón ■ (parada)

- DISC/USB/ viPod: Detiene la reproducción.
- Bluetooth AUDIO: Pone en pausa.

15* Botón RETURN

VCD: Vuelve al menú PBC.

16* Botón MENU

- DVD-Vídeo: Muestra el número de disco.
- DVD-VR: Muestra la pantalla Play List (lista de reproducción).
- VCD: Reanuda la reproducción de PBC.

17^* Botones \triangle / ∇

- DVD-Vídeo: Efectúa la selección/los ajustes.
- CD-CH: Cambia los discos en el cargador.

Botones ⊲/⊳

- DVD-Vídeo: Efectúa la selección/los ajustes.
- MPEG Vídeo: Salta aproximadamente 5 minutos hacia atrás o adelante.

Botón ENT ("enter", entrada)

Confirma la selección.

18 Botón DUAL

- No aplicable a esta unidad.
- No funciona como "#".

19 Botón DIRECT

 DISC/USB: Ingresa en el modo de búsqueda directa para capítulo/título/programa/lista de reproducción/carpeta/pista cuando se lo pulsa junto con el botón SHIFT (Q 34).

Botón CLR (limpiar)

 DISC/USB: Borra una entrada incorrecta cuando se lo pulsa junto con el botón SHIFT.

Botón SURROUND

• No aplicable a esta unidad.

- * Funciona como botones numéricos cuando se pulsa junto con el botón SHIFT.
 - DISC/USB: Ingresa el número de capítulo/título/ programa/lista de reproducción/carpeta/pista después de ingresar al modo de búsqueda pulsando SHIFT y DIRECT. (34)
 - TUNER/HD Radio/SAT: (Número 1 a 6) : Ingresa el número de emisora/canal preajustado.

El receptor está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

- Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).
- Algunas operaciones realizadas con la función de control remoto en el volante de dirección pueden ser diferentes.

Preparativos

📕 Cancelación de la demostración en pantalla y puesta en hora del reloj



Encienda la unidad.

DISP

2 Visualiza la pantalla <AV Menu>.







3 Visualiza la pantalla <Setup>.





4 Cancele la demostración.

Seleccione [Off].



5 Ponga el reloj en hora.





6 Finalice el procedimiento.



Operaciones de AV Menu

Puede usar **<AV Menu>** para la mayoría de las operaciones y ajustes. Las opciones de menú disponibles que aparecen en el panel táctil dependen de la fuente seleccionada.

• Las opciones no disponibles aparecen sombreadas.

Los pasos siguientes constituyen uno de los procedimientos fundamentales.

 Puede realizar las operaciones/cambiar los aiustes mediante estos pasos, a menos que se indique de otro modo.



Encienda la unidad.





2 Visualiza la pantalla <AV Menu>.







- List : 🔍 24 – 25 Bluetooth : 26 – 28

3 Puse el icono/opción deseada para realizar las operaciones/ajustes que desea. Indica que existe un



Se desplaza a la página del menú siguiente

- Algunos de los ajustes no abren la pantalla de ajustes secundarios, pero con sólo seleccionar una opción se podrá cambiar el ajuste.
- Para salir del aiuste, pulse [Exit].

Continúa en la página siguiente



13

N 188	Sotup	Configu	ranión
· 38	D1 H1111		
	the second se		

Орс	ión del menú	Ajuste/opción seleccionable						
	Demonstration (Modo Demo)	 ◆ Off : Se cancela. ◆ <u>On</u> : Activa la demostración en la pantalla. Para detenerlo temporalmente, toque la pantalla. (
	Wall Paper (Papel Tapiz)	Puede seleccionar la imagen de fondo de la pantalla.						
	Color (Color)	Puede seleccionar el color de la imagen de fondo. • <u>Blue</u> , Light-Blue, Red, Orange, Yellow, Green, Purple, Dark-Blue, Dark-Green, Brown, Light-Brown, Black						
	Scroll (Desplazamiento)	 ◆ Off : Se cancela. ◆ <u>Once</u> : Desplaza una vez la información visualizada. ◆ Auto : El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). • El texto se desplaza independientemente del ajuste cuando se toca la barra de información. 						
Pantalla	Dimmer (Atenuador Ilum.)	 ♦ Off : Se cancela. ♦ On : El atenuador de luminosidad se activa. ♦ <u>Auto</u> : El monitor se oscurece cuando se encienden los faros.*1 ♦ Dimmer : Activa el ajuste de tiempo del atenuador de luz (véase debajo). 						
	Dimmer Time Set (Aten. Ilum. Hora)	Ajusta los tiempos de activación (D)/desactivación (🔯) del atenuador de luminosidad.						
	Dimmer Level (Nivel Atenuador)	Puede seleccionar el brillo del atenuador de luminosidad. • 01 (brillante), <u>02</u> (mediano), 03 (oscuro)						
	Bright (Brillo)	Puede ajustar el brillo de la pantalla. ♦ –15 a +15; Inicial <u>00</u>						
	Puede realizar lo siguiente de manera que la pantalla aparezca clara y legible para ver la imagen reproducida. El ajuste será almacenado—uno para "DISC/ USB/¥ iPod "(común) y otro para "AV-IN". Pulse [▲] o [▼] para ajustar. (−15 a +15; Inicial <u>00</u>)							
		 ▶ Bright : Ajústelo si la imagen es demasiado brillante u oscuro. ♦ Contrast : Ajuste el contraste. ♦ Color : Ajusta el color de la imagen—más clara o más oscura. ♦ Tint : Ajusta el matiz si la tez de las personas no es natural. 						

*1 Se requiere la conexión del conductor ILLUMINATION CONTROL. (Consulte el Manual de instalación/conexión.)
 *2 Puede ajustarse sólo cuando la fuente sea "DISC/USB/¹ iPod" (el medio debe contener imágenes o vídeos) o

"AV-IN".

Орс	ión del menú	Ajuste/opción seleccionable						
Aspect		Puede cambiar la relación de aspecto de la imagen.						
	(Aspecto) *3			Relación de aspecto de la señal entrante				
				4:3	16:9			
		Regular: Para imág	enes originales 4:3	°C°	စ္ပံံ္ပိ			
		<u>Full</u>: Para imág	enes originales 16:9	ွိုိ	စ္ဝစ္			
antalla		Panoram Para ver in naturalme ancha	a: nágenes 4:3 nte en pantalla	૾ૢૺૺ૾ૺ	:0:			
ē.		Auto:		 Para "DISC": La relación de aspecto se selecciona automáticamente para que corresponda con las señales entrantes. Para las otras fuentes de vídeo: La relación de aspecto está fijada en <Regular>. 				
	Language (Idioma) *4	 Seleccione el idioma para las indicaciones mostradas en la pantalla. English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska Dansk, Русский, Português Los caracteres que se pueden introducir para asignar títulos también cambi de acuerdo con el idioma seleccionado. (C 52) 						
	Time Set (Ajustar Hora)	Inicial <u>1:00AM</u> (Q 12)						
	Time Format (Formato Tiempo)	Seleccione sistema de 12 horas o bien sistema de 24 horas. (12) • <u>12 Hours</u> , 24 Hours						
	OSD Clock (Reloj OSD)	◆ <u>Off</u> ◆ On	: Se cancela. : La hora del reloj :	se muestra en la imagen	reproducida.			
	Clock Adjust (Ajustar Reloj) *5	 Off : Se cancela. Auto : El reloj incorporado se ajustará automáticamente gracias a los datos horarios suministrados mediante el canal de radio satelital. 						
Reloj	Time Zone (Zona Horaria) * ^{5,*6}	Para el ajus zonas hora Alaska, Pa	te del reloj, seleccion rias. r cific, Mountain, Ce	e su área residencial enti ntral, <u>Eastern</u> , Atlanti	re una de las siguientes i c, Newfoundland			
	DST (DST) *5, *6	 Actívelo si su área residencial está sujeta a DST (hora de verano). Off : Se cancela. On : Activa la hora de verano. 						

*³ No se puede ajustar sin la imagen visualizada.

- *4 La unidad se apaga y luego se enciende para que el ajuste sea efectivo.
- *5 Aparece sólo cuando está conectada la radio satelital SIRIUS o la radio satelital XM.
- *6 Aparece solamente cuando < Clock Adjust > está ajustado a < Auto >.

Continúa en la página siguiente

ESPAÑOL

AV MENU 15

	Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable					
	Menu Language (Idioma de Menu) *7	Selecciona el idioma de los menús; Inicial <u>English</u> (@ 54)					
	Audio Language (Idioma de Audio) *7	Selecciona el idioma de audio; Inicial English (C 54)					
	Subtitle (Subtítulos) *7	Selecciona el idioma de los subtítulos o borra el subtítulo < Off >; Inicial <u>Off</u> (Q 54)					
	Monitor Type (Tipo de Monitor) *7 16:9 4:31B 4:32B 4:32B	Seleccione el tipo de monitor para ver la imagen en pantalla ancha en el monitor externo. • <u>16:9</u> : Selecciónelo cuando la relación de aspecto de su monitor externo sea 16:9. • 4:3LB : Selecciónelo cuando la relación de aspecto de su (Letterbox)/ monitor externo sea 4:3. 4:3PS					
	OSD Position	(Pan Scan) Seleccione la posición en la barra en pantalla. (S 36)					
	(Position OSD) */ Position 1 Position 2	 ◆ 1 : Posición más alta. ◆ 2 : Posición más baja. 					
Disco	File Type (Tipo de Archivo) ^{*7}	Seleccione el tipo de archivo reproducido cuando el disco/USB contenga diferentes tipos de archivos. Puede guardar este ajuste separadamente cada fuente—" DISC/USB ".					
		Still Picture : Reproduce archivos JPEG. Video : Reproduce archivos MPEG1/MPEG2. Audio&Video : Reproduce archivos de audio y archivos MPEG1/MPEG2.					
	iPod Artwork (Illustrazione) ^{*8}	 Mientras se reproduce una pista (en "HEAD MODE"), en el monitor se visualiza la ilustración ("Artwork") grabada para la pista. ♦ Off : Se cancela. ♦ On : Se activa la visualización de la llustración. Para visualizar la ilustración, pulse DISP repetidamente. • Se tarda 5 segundos o más en visualizar una llustración y, durante su carga, no se podrá realizar ninguna operación. 					
	D. (Digital) Audio Output (Sal. de Audio D.)*7	Seleccione el formato de señal a emitirse a través del terminal DIGITAL OUT (óptico). (
		Dolby D Seleccionelo al conectar un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital. Selecciónelo al conectar un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital o MPEG Audio.					

*7 Sólo se puede seleccionar para "DISC/USB". (La reproducción se detiene cuando cambie el ajuste).

*8 Omita la pista para que su ajuste sea efectivo.

Opción del menú		Ajuste/opción seleccionable						
	Down Mix (Mezcla) *9	Cuando se reprod reproducidas a tra	uce vé	e un disco multicanal, este ajuste afecta a las señales s de los jacks LINE OUT.				
		◆ Dolby Surr.	:	Selecciónelo para disfrutar del sonido envolvente multicanal conectando un amplificador compatible con Dolby Surround.				
isco		◆ <u>Stereo</u>	:	Normalmente seleccione este ajuste.				
۵	D. (Dynamic) Range Compres.	Podrá disfrutar de reproduce un soft	ur wa	i sonido potente a bajos niveles de volumen mientras se re Dolby Digital.				
	(Compression) (Compres.	◆ Auto	:	Selecciónelo para aplicar el efecto al software codificado multicanal.				
	D. Kange.) ^ ?	◆ <u>On</u>	:	Selecciónelo para utilizar siempre esta función.				
	IF Band Width (Ancho Banda IF)	◆ <u>Auto</u>	:	Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse).				
â		◆ Wide	:	Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y no se pierde el efecto estereofónico.				
iizado	Area Setting (Ajuste de Área)	◆ <u>US</u>	:	Cuando se utiliza en América del Norte/Central/Sur. Los intervalos de FM/AM están ajustados a 200 kHz/10 kHz.				
Sintoni		◆ Europe	:	Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas. Los intervalos de FM/AM están ajustados a 50 kHz (100 kHz durante la búsqueda automática)/9 kHz.				
		◆ SA	:	Cuando se utiliza en los países de América del Sur donde el intervalo de FM es 100 kHz. El intervalo de AM está ajustado a 10 kHz.				
	Sirius ID (Sirius ID) *10	El número de iden	tif	icación de su SIRIUS aparece en el monitor.				
	AV Input	Podrá determinar	el	uso de los jacks LINE IN y VIDEO IN. (🔍 47)				
	(Entrada AV) *11	◆ Off	:	Selecciónelo cuando no haya ningún componente conectado ("AV-IN" se omite mientras se selecciona la fuente).				
		♦ iPod (Off):	:	Se selecciona cuando conecta el iPod/iPhone mediante el cable IISB Audio y Video para iPod/iPhone (1945)				
ntrada		◆ <u>Audio&Video</u>	:	Selecciónelo al conectar un componente AV, como una videograbadora (VCR).				
Ξ		◆ Audio	:	Selecciónelo al conectar un componente de audio, como un reproductor de audio portátil				
		◆ Camera *12	:	Seleccione cuando conecta una cámara de retrovisión para visualizar la imagen (tal como ha sido canturada)				
		 Navigation 	:	Selecciónelo al conectar un Sistema de navegación. (Q 47)				

*9 Sólo se puede seleccionar para "DISC/USB". (La reproducción se detiene cuando cambie el ajuste).

*10 Aparece sólo cuando está conectada la radio por satélite SIRIUS.

*11 No se puede seleccionar cuando se ha seleccionado "AV-IN" como fuente.

*12 Se requiere la conexión del conductor REVERSE GEAR SIGNAL. Consulte el Manual de instalación/conexión. La imagen de reprovisión que se proyecta a través de la cámara aparece en la pantalla con una relación de aspecto < Full> (pantalla completa) (independientemente del ajuste de la relación de aspecto) al poner el cambio en la posición de marcha atrás (R). La pantalla de retrovisión se borra cuando usted pulsa DISP en el panel del monitor, o cambia el engranaje a otra posición que no sea la de marcha atrás (R).

Continúa en la página siguiente

AV MENU

Op	ción del menú	Ajuste/opción seleccionable						
e	External Input (Entrada	Para conectar un compo trasera.	nente externo al jack del c	ambiador de CD en la parte				
Entrad	Externa) *13, *14	◆ <u>Changer/iPod</u> * ¹⁵ : ◆ External :	Cambiador de CD, (Q) Con excepción de lo de a	41), iPod, (Q 45). rriba, (Q 48).				
	Beep (Beep)	♦ Off :: ♦ <u>On</u> ::	Se cancela. El tono de pulsación de t	eclas se activa.				
	Telephone Muting (Silenc. Teléfono) * ¹⁶	◆ <u>Off</u> : ◆ Muting1, : Muting2	Se cancela. Seleccione la opción que mientras se usa el teléfo	permita silenciar el sonido no celular.				
	Illumination (Iluminación)	Puede apagar la pantalla y las luces de los botones del panel del monitor mientras se enciende la unidad. ((7)						
			Botones del panel del monitor	Pantalla				
		Normal:	Se enciende siempre.	Se enciende siempre.				
50		Proximity/Motion:	Se enciende cuando mueve su mano cerca de los botones.	Se enciende siempre.				
Otr		Proxi/Motion-LCD:	Se enciende cuando mueve su mano cerca de los botones.	Se enciende cuando mueve su mano cerca de los botones.				
		Touch Panel:	Se enciende cuando su dedo toca los botones o el panel táctil.	Se enciende siempre.				
		Touch Panel-LCD:	Se enciende cuando su dedo toca los botones o el panel táctil.	Se enciende cuando su dedo toca los botones o el panel táctil.				
	Motion Sensitiv. (Sensibi. Motion)	Cambia la sensibilidad d ◆ Low, <u>Mid</u> , High	el sensor para < Illuminat	ion> de arriba.				
	Initialize (Reiniciar)	Inicialice todos los ajustes realizados en <av b="" menu<="">>. Pulse y mantenga pulsado [Enter] para inicialiar los ajustes, luego reposicione la unidad. (Q 3)</av>						

*13 No requerido para Bluetooth, interfaz de radio satelital y sintonizador XMDirect™. Se detectan automáticamente.

*¹⁴No se puede seleccionar cuando el componente conectado al jack del cambiador de CD está seleccionado como fuente.

*15 Se muestra el nombre del componente detectado a través del jack del cambiador de CD.

*16 Se requiere la conexión del conductor TEL MUTING. Consulte el Manual de instalación/conexión.

Selecciona un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.

- Flat (Inicial), Hard Rock, R&B, Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User1, User2, User3
- 1 Visualiza la pantalla <AV Menu>.



2 Visualice la pantalla <Equalizer>.



3 Seleccione un modo de sonido.



Acceda a los otros 6 modos de sonido.

Ej.: Cuando se selecciona < Hard Rock>

Cómo almacenar sus propios ajustes

Los ajustes realizados se pueden almacenar en <**User1**>, <**User2**> y <**User3**>.

1 Realice los pasos anteriores 1 y 2 para acceder a la pantalla <Equalizer>.

2 Realice los ajustes, y guárdelos.



Realice los ajustes moviendo directamente cada borra.



Valores de ecualización preajustados

Modo de sonido	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.5 kHz	6.3 kHz	15 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
Dance	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classic	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1/2/3	00	00	00	00	00	00	00

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable					
Fader/Balance (Fader/ Balance)	 Fader : Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros. Cuando utiliza un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a "0". F6 a R6; Inicial <u>0</u> Balance : Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho. L6 a R6; Inicial <u>0</u> Pulse [▲/▼/◄/►] para ajustar. 					
Volume Adjust (Ajuste Volumen) *1	 Defina y almacene el nivel de volumen de ajuste automático para cada fuente, comparándolo con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente. Aparece <fix> si "TUNER/Bluetooth PHONE" está seleccionado como fuente.</fix> -12 a +12; Inicial 00 					
Subwoofer Level (Subwoofer Nivel)	Ajusta el nivel de salida del subwoofer. ♦ – 06 a + 08 ; Inicial <u>00</u>					
High Pass Filter (Fitro Pasaaltos) Crossover (Cruce)						
Amplifier Gain (Gncia. Amplific.) *²	• 80Hz, 120Hz, 150Hz Podrá cambiar el nivel máximo de volumen de este receptor. • Off : Desactiva el amplificador incorporado. • Low : VOL 00 a 30 (Selecciónelo cuando la potencia máxima de los altavoces sea inferior a 50 W.) • High : VOL 00 a 50					

*1 Para "DISC/USB": Puede realizar los ajustes separadamente, según el formato de audio—Dolby Digital, MPEG Audio y otros.

*2 El nivel de volumen cambia automáticamente a "VOL 30" si usted lo cambia a <Low> con el nivel de volumen ajustado a un nivel más alto que "VOL 30". Opciones seleccionables cuando la fuente es:

- TUNER : Mono, SSM, Title Entry
- HD Radio : Mono, SSM, DX/Local, Blend Hold
- DISC, USB, CD-CH, iPod : Repeat, Random
- 🖞 iPod *1 : Repeat, Random, Audiobooks
- AV-IN, EXT-IN : Title Entry

triva al modo monoquiral nava majorar la roconsión suando la roconsión do una							
Active el modo monoaural para mejorar la recepción cuando la recepción de una radiodifusión en FM estéreo sea errática. El indicador MONO se enciende.							
 ON : Active el modo monoaural para mejorar la recepción FM, aunque se perderá el efecto estéreo. El indicador MONO se enciende. OFF : Restablezca el efecto estéreo. 							
ólo para emisoras FM de HD Radio.							
 Local : Se activa para mejorar la recepción FM, pero se perderá el efecto estéreo. El indicador LO se enciende. DX : Restablezca el efecto estéreo. 							
Puede preajustar automáticamente 6 emisoras para cada banda FM. Las emisoras FM locales con las señales más intensas serán exploradas y almacenadas automáticamente en la banda FM.							
Cuando recibe una transmisión de HD Radio, la unidad sintoniza el audio digital o analógico automáticamente de acuerdo con las condiciones de recepción. El modo de ecepción de HD Radio se puede cambiar manualmente. ► Analog : Para sintonizar de audio analógico solamente. ► Digital : Para sintonizar audio digital solamente. ► Auto							

- *1 No aplicable en "iPod MODE". (Q 45)
- *2 Funciona sólo para emisoras FM y emisoras FM de HD Radio.
- *³ Disponible también para AM cuando se ha conectado un sintonizador HD Radio.
- *4 Aparece solamente cuando se ha conectado un sintonizador HD Radio.
 - Si no puede escucharse ningún sonido en el ajuste seleccionado, cámbielo a < Analog> o < Digital>.
 - El ajuste cambia automáticamente a < Auto> si sintonizó o cambió a otra emisora, o si apagó la unidad.
 - Este ajuste no posee ningún efecto en las emisoras FM/AM convencionales.
 - Si la emisora de radio fuerza el modo de recepción a digital, el indicador DIGITAL destella.

Continúa en la página siguiente

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable											
Title Entry (Entrada Título) *5	Puede asignar títulos (de hasta 16 caracteres) a 30 frecuencias de emisoras (FM y AM), AV-IN , y EXT-IN . (Para los caracteres disponibles, S 52.) Pulse [Enter] para que se visualice la pantalla <title b="" entry<="">>.</title>											
	Title Entry Store ▲ A_ 0 W E R T Y U V A S Cap Z Back xx20+jä Space H											
	$ \begin{array}{c} [Store] & : \\ [\checkmark / \blacktriangleright] & : \\ [BS] & : \\ [Del] & : \\ [Cap] & : \\ [A \rightarrow 0 \rightarrow \ddot{A}] & : \\ [Space] & : \end{array} $	 Confirme la entrada. Mueve el cursor. Borra el carácter que está antes del cursor. Borra el carácter sobre el que está el cursor. Cambia la caja (mayúsculas/minúsculas). Cambia el juego de caracteres. Introduze un espacio. 										
Repeat	Las opciones disp	onibles	depend	den del	tipo de	disco c	argado	y del ar	chivo d	le repro	ducciór	۱.
(Repetir) *6	Fuente			DISC			U	SB	CD	-СН	iPod	∛ iPod
	Tipo de disco/ archivo Repetir	DVD- Vídeo	DVD-VR	MPEG/ MP3/ WMA/ WAV	JPEG	VCD/CD	MPEG/ MP3/ WMA/ WAV	JPEG	CD	MP3	_	_
	Chapter	•	•	WAV								
	Title	•										
	Program		•									
	Disc								•	•		
	Folder			•	•		•	•		•		
	Track			•		•	•		•	•	•	
	Une										•	
	Off	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	◆ Chapter :	Repite	el capí	tulo act	ual.							
	◆Title :	Repite	el títul	o actua	I.							
	◆ Program	Renite	el nroc	irama a	ctual (i	nara DV	D-VR n	o disno	nihle d	urante	a	
		repro	lucción	de la lie	sta de r	eprodu	ción)	ansho	u	arunte	-	
		Ronita	todac l	lac nicta	n lah ac	icco acti	ual					
		Core	iton to	ייזירן כמי אזיג אוידי	is uci u		uai.	l				
	▼roider :	Se rep	inten too	ias ias f	JISTAS O	e la carp		udl.				
	◆ Irack :	кереt	ir ia pist	ta actua	n. (Para	i VCD: (uandoi	no se ut	iliza el	PRC).		
	• One :	Funcio	ona de i	gual ma	anera q	ue "Rep	oetir Un	a" del il	Pod.			
	◆AII :	Funcio	ona de i	gual ma	anera q	ue "Rep	oetir Too	das" de	l iPod.			
	◆ Off :	Se car	icela.									

*5 No disponible para emisoras AM/FM cuando se ha conectado un sintonizador HD Radio.
*6 No aplicable en "iPod MODE". (45)

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable											
Random	Las opciones disponibles dependen del tipo de disco cargado y del archivo de reproducción.											
(Aleatoria) *7	Fuente	DI	sc	USB	CD-CH		iPod	¥iPod*8				
	Tipo de disco/ archivo Aleatoria	MPEG/MP3/ WMA/WAV VCD/CD		MPEG/MP3/ WMA/WAV	CD MP3		_	-				
	Folder	•		•		•						
	Disc/USB (All)	٠	•	•	٠	•						
	All				•	•						
	Song						•	•				
	Albums	•					•	•				
	 Folder Disc/USB (All) All 	: Reproc pistas : Reproc utiliza : Se rep cargac	 Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas. Reproducir aleatoriamente todas las pistas. (Para VCD: Cuando no se utiliza el PBC). Se reproducen aleatoriamente todas las pistas de todos los discos cargados. 									
	◆ Song ◆ Album ◆ Off	 Funciona de igual manera que "Aleatorio Canciones" *9 del iPod. Funciona de igual manera que "Aleatorio Álbumes" del iPod. Se cancela. 										
Audiobooks (Audiolibros)	Puede seleccionar	ar la velocidad de reproducción de un archivo de sonido "Audiobook" en su iPod. : Se reproduce a la velocidad normal. : Se reproduce más rápidamente. : Se reproduce más lentamente.										

*7 No aplicable en "iPod MODE". (Q 45)
*8 No aplicable para archivos de vídeo.

*9 También puede activar < Shuffle Songs> en el menú < Search Mode>. (25)

List (Lista)

Fuente	Operación/ajuste							
TUNER/ HD Radio	 Almacenamiento manual de una emisora preajustada Pulse [BAND], luego [∧ / ∨] para sintonizar la emisora que desea preajustar. Seleccione <list> desde <av menu="">.</av></list> Pulse y mantenga pulsado un número de preajuste. 							
	FM1 87.5 FM2 2 89.9 3 97.9 3 97.9 I 105.9 5 108.0 G 87.5 (Sostener) Back Exit							
	Selección de una emisora preajustada de la lista							
	List FM1 1 87.5 FM2 2 89.9 FM3 3 97.9 G 105.9 5 108.0 6 87.5 Back LEXI							
SAT	Almacenamiento manual de un canal preajustado							
	1 Pulse [BAND], luego [▲ CATEGORY/▼ CATEGORY], y [∧/∨] para sintonizar el							
	canal que desea preajustar. 2 Seleccione < List> desde < AV Menu>.							
	 Pulse y mantenga pulsado un número de preajuste. 							
	List SR1 SR2 SR3 Category Name 1 2 Category Name 1 2 Category Name 2 SR3 Category Name 3 4 Category Name 3 5 Category Name 4 5 Category							
	 Selección de una categoría/canal preajustado de la lista 							
	List S SIRIUS HITS 1 S SIRIUS LOT S SIRIUS LOT S SIRIUS COLD S S SIRIUS COLD S S SIRIUS CO							

Fuente	Operación/ajuste		
DISC/USB	Selección de una pista de la lista Si un dispositivo contiene carpetas, podrá visualizar las li iniciar la reproducción. List 0005/0035 E 0003/0099 Folder 01 E Track002 r 3 Folder 03 E Track005 mp 3 Folder 04 Track005 mp 3 Folder 05 Track005 mp 3 Back Exit	 stas de carpetas/pistas (archivo) y luego Número actual de lista de carpetas/ número total de la lista de carpetas Número actual de la lista de pistas/ número total de la lista de pistas de la carpeta actual Pulse: Salta las listas hacia arriba o hacia abajo. Arrastrar: Se desplaza por las listas bacia arriba o bacia abajo. 	
Bluetooth	Selección de un número telefónico preajustado en	la lista para hacer una llamada	
PHONE	List2 12341234123 Phone Number 2 12334345656 3 12347878999 4 12312123535 5 12316169661 6 12360446767 Back 11111 Exit		
CD-CH	Selección de un disco de la lista	Ti sa salassiana un dissa MD2, anavasavá	
	Disc List Disc 01 Disc 02 Disc 03 Disc 06 Disc 06 Disc 03 Disc 06 Disc 06 Disc 04 Disc 06 Disc 06 Disc 07 Disc 07 Disc 06 Disc 07 Disc 07 D	o se selecciona un disco MF3, aparecera a lista de carpetas/pistas. Seleccione una bista para iniciar la reproducción.	
∛ iPod	Selección de una pista/vídeo desde <search mode<="" th=""><th>></th></search>	>	
	Search Made Music Videos Shuffle Song Back Back Back Cenres Cenres Cenres Cenres Center Ce	 Music : Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, Audiobooks Videos : Video Playlists, Movies, Music Videos, TV shows, Video Podcasts Shuffle Songs : Se iniciará la reproducción, si está seleccionado. 	
	List Playlists Track 01 pista Artists Track 02 Albums Track 03 Songs Track 04 Podcasts Track 05 Track 06 Track	iero de pista (vídeo) actual/número total de is (vídeos)	

Seleccione "Bluetooth PHONE" o "Bluetooth AUDIO" como fuente para las operaciones.

• En primer lugar, utilice <**Open**> o <**Search**> para registrar y establecer la conexión con un dispositivo.

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable	
Dial Menu (Menú de Marcado) *1	Seleccione el método para hacer la llamada. • Redial : Muestra la lista de los números telefónicos a los que ha llamado. • Received Calls : Muestra la lista de las llamadas recibidas. • Phonebook : Muestra la guía telefónica del teléfono celular conectado. • Missed Calls : Muestra la lista de las llamadas perdidas. • Phone Number : Muestra la pantalla de entrada de número telefónico. Phone Number & Phone Number	
	I 2 34 F BS Del I 2 34 F B Del I 2 34 F Del I B Del F B Del I B Del <	
	 Voice Dialing You a la lista de preglustes, ruede preglustel el número introducido seleccionando el número de pregluste. [Dial] : Llama el número introducido. Sólo cuando el teléfono celular conectado dispone del sistema de reconocimiento de voz: → Diga el nombre que desea llamar. 	
Message (Mensaje) *²	Si < Message Info> está ajustado a < Manual> (28) Para leer un mensaje, acceda a la lista de mensajes. • Unread : Mensajes no leídos. • Read : Mensajes leídos. • Unsent : Mensajes no enviados. • Sent : Mensajes enviados. • También se muestra el número de mensajes contenidos en cada historial.	

*1 Sólo para el dispositivo conectado para "Bluetooth PHONE".

*² Sólo se puede seleccionar cuando la fuente sea "**Bluetooth PHONE**" y el teléfono celular conectado sea compatible con SMS (Servicio de mensajes cortos).

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable		
Open (Abrir)	 Preparativos: Opere el dispositivo Bluetooth para activar su función Bluetooth. Asegúrese de que "NEW DEVICE" esté seleccionado. Si no lo está, pulse [▲] o [▼] para seleccionarlo. 		
	 Pulse < Open> en el menú < Bluetooth>. Ingrese un código PIN (Número de identificación personal)*³. Puede introducir cualquier número que desee (número de 1 a 16 dígitos). Sólo podrá introducir [0] – [9]. [BS] : Borra el carácter que está antes del cursor. [Del] : Borra el carácter sobre el que está el cursor. [Del] : Borra el carácter sobre el que está el cursor. [Enter] : Confirma la entrada. 		
	 Opere el dispositivo Bluetooth para conectar, mientras se visualiza "Open" en la pantalla. Ingrese el mismo código PIN (que el ingresado en el paso anterior) en el dispositivo que se va a conectar. 		
	 Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad. El dispositivo permanece registrado aún después de desconectarlo. Utilice <Connect> (o active <Auto Connect>) para conectar el mismo dispositivo la próxima vez. 		
Search (Búsqueda)	 Preparativos: Asegúrese de que "NEW DEVICE" esté seleccionado. Si no lo está, pulse [▲] o [▼] para seleccionarlo. 		
	 Pulse < Search> en el menú < Bluetooth>. La unidad efectúa la búsqueda de los dispositivos disponibles y los visualiza en una lista. (Si no hay ningún dispositivo disponible, aparecerá "Device Unfound"). Seleccione un dispositivo que desea conectar. Ingrese en la unidad el código PIN específico del dispositivo. Para comprobar cuál es el código PIN, consulte las instrucciones suministradas con el dispositivo. Opere el dispositivo Bluetooth para conectar, mientras se visualiza "Connecting" en la pantalla. 		
	Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad.		

*³ Algunos dispositivos tienen su propio código PIN. Introduzca el código PIN específico en la unidad.

Continúa en la página siguiente

AV MENU

27

Opción del menú	Ajuste/opción seleccionable			
Special Device (Disp. Especial)	Sólo para "NEW DEVIC Seleccione el dispositi requieren un procedin utilice < Open > o < S • Una vez establecida vez, podrá conectar	para "NEW DEVICE". ccione el dispositivo que desea conectar de la lista de dispositivos Bluetooth que ieren un procedimiento especial para establecer una conexión Bluetooth. Luego, ce <open></open> o <search></search> para conectar. na vez establecida, la conexión quedará registrada en la unidad. A partir de la próxima rz, podrá conectar la unidad y el dispositivo utilizando <connect< b="">>).</connect<>		
Connect (Conectar)	Sólo para los dispositi Establezca la conexiór registrados.	ólo para los dispositivos registrados. stablezca la conexión con un dispositivo tras seleccionarlo en la lista de dispositivos egistrados.		
Disconnect (Desconectar)	Sólo para el dispositiv Desconecte el disposit	o conectado. ivo actual an	tes de conectar otro dispositivo.	
Delete Pairing (Borrar Vínculo)	Sólo para los dispositi Pulse < Yes > para con	positivos registrados. ra confirmar el borrado de los dispositivos registrados.		
Settings (Configuración) Inicial: <u>Subrayado</u>	Auto Connect (Conexión Auto.) *4	Al encender con • Off • Last • Order	 la unidad, la conexión se establece automáticamente Ningún dispositivo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth conectado en último término. El dispositivo Bluetooth registrado disponible encontrado en primer lugar. 	
	Auto Answer (Auto Responder) *5	 ◆ <u>Off</u> ◆ On ◆ Reject 	 : La unidad no contesta las llamadas automáticamente. Contesta la llamada manualmente. : La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes. : La unidad rechaza todas las llamadas entrantes. 	
	Message Info (Info. de Mensaje)*5	◆ <u>Auto</u> ◆ Manual	 La unidad le informa la llegada de un mensaje emitiendo un pitido audible y visualizando "Receiving Message". Para leer el mensaje, 40. La unidad no le informa la llegada de un mensaje. 	
	MIC Setting (Config. Micrófono)* ⁵	Ajusta ei volumen dei microrono conectado al adaptador Blue ♦ 01/02/03		
	Version (Versión)	Se muestra la versión del software y hardware Bluetooth.		

*4 Sólo se puede seleccionar para "Bluetooth PHONE".

*5 Sólo para el teléfono celular conectado para "**Bluetooth PHONE**". No se puede seleccionar cuando se ha seleccionado "NEW DEVICE".

Para escuchar la radio



Pulse [SOURCE], luego pulse [TUNER].

2 Pulse [BAND]. [~FM1~FM2~FM3~AM~]

3 Pulse $[\mathbf{v}]$ o $[\mathbf{A}]$ para efectuar la búsqueda de una emisora—Búsqueda automática.

- Búsqueda manual: Mantenga pulsado [~] o [~] hasta que "Manual Search" aparezca en la pantalla y, a continuación, púlselo repetidamente.
- El indicador ST se enciende al recibir una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficientemente potente.

Seleccione una emisora preajustada

• Directamente desde el panel táctil



También puede seleccionar una emisora preajustada por medio del control remoto (9) y de la lista de preajustes (24).

También puede visualizar la lista de preajustes pulsando [**P1**] o sosteniendo [$\blacktriangle/\triangledown$].

Cambio de la información en pantalla



- Para mejorar la recepción de FM, 🔍 21.
- Para preajustar automáticamente las emisoras en la memoria, Q 21.
- Para preajustar manualmente las emisoras en la memoria, Q 24.
- Para asignar títulos a las emisoras, 🔍 22.

Operaciones de los discos

El tipo de disco se detecta automáticamente y, a continuación, se inicia la reproducción (con algunos discos, aparece el menú superior del disco).

Si el disco no dispone de ningún menú de disco, todas las pistas del mismo serán reproducidas repetidamente hasta que usted cambie la fuente o expulse el disco.

Si aparece " \bigotimes " en la pantalla, significa que la unidad no puede aceptar la operación intentada. • En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice " \bigotimes ".





Aparece el menú < **Open/Tilt**>.

• Si pulsa y mantiene pulsado el botón, podrá abrir el panel del monitor y expulsar el disco.



Prohibición de la expulsión del disco

Podrá bloquear un disco en la ranura de carga.



Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento que para seleccionar <EJECT OK?>.

El disco será expulsado por la fuerza. (3)



Inserte un disco.



El panel del monitor se cierra automáticamente. Si no lo hace, pulse [**Close**].

Precaución:

No introduzca el dedo detrás del panel del monitor.

Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, se mezclan las señales multicanal.

- Puede disfrutar plenamente del sonido multicanal conectando un amplificador o decodificador compatible con estas fuentes multicanal. (53)
- Para seleccionar el modo de reproducción, Q 22, 23.
- Para seleccionar pistas en la lista, 🔍 25.

Cambio de la información en pantalla



Cada vez que pulsa el botón, la pantalla cambia para mostrarle una información diferente. (💽 53)

Ej.: Mientras se reproduce un DVD Vídeo



- 1 Formato de audio—Dolby Digital, MP3, WMA, WAV
- 2 Tipo de disco—DVD, DVD-VR, VCD, CD
- **3** Formato de vídeo—MPEG, VR-PRG (programa), VR-PLAY (lista de reproducción), PBC
- 4 [▲/▼]
 - DVD Vídeo/DVD-VR: Selecciona el título/ programa/lista de reproducción.
 - MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV:
 - Selecciona la carpeta
 - Visualiza la lista de carpetas/pistas (Sostener)
- 5 DVD Vídeo: Nº de título/Nº de capítulo/Tiempo de reproducción
 - DVD-VR: Nº de programa (o Nº de lista de reproducción)/Nº de capítulo/Tiempo de reproducción
 - MPEG/MP3/WMA/WAV: N° de carpeta/N° de pista/Tiempo de reproducción
 - JPEG: Nº de carpeta/Nº de pista
 - VCD/CD: Nº de pista/Tiempo de reproducción
- 6 [▶/Ⅲ]
 - Comienza la reproducción/pausa
- 7 Indica el botón pulsado (►/II/■)
- 8 Modo de sonido (Q 19)
- 9 Modo de reproducción (Q 22, 23)

- 10 Información de disco/pista
 - DVD Vídeo/DVD-VR: Frecuencia de muestreo/ Velocidad de bits/Nº de canal de la señal grabada
 - MPEG/JPEG: Nombre de carpeta/nombre de archivo
 - CD Text: Título/nombre de artista/nombre de álbum
 - Aparece "No Name" para los CDs convencionales, o en caso de que no esté grabado
 - MP3/WMA/WAV: Nombre de la carpeta actual/ nombre del archivo actual/datos de etiqueta (título de pista/nombre de artista/título de álbum actual), si está grabado
- 11 Pare la reproducción
- 12 [I◀◀/▶▶Ⅰ]
 - DVD Vídeo/DVD-VR: Selecciona un capítulo.
 - MPEG/JPEG/VCD/CD/MP3/WMA/WAV: Selecciona la pista.
 - DVD Vídeo/DVD-VR/MPEG/VCD/CD/MP3/WMA/ WAV: Búsqueda hacia atrás/adelante (Sostener)

Botones de operación en la pantalla

Pude visualizar los siguientes botones de operación mientras mira las imágenes reproducidas en la pantalla.

 Si no realiza ninguna operación hasta después de un tiempo, los botones de operación desaparecen (salvo que se esté visualizando un menú de disco).



Para finalizar las operaciones, vuelva a tocar la pantalla.

(A) [SOURCE] [▲ ▼] [► / II]

Visualiza la pantalla **<Source Menu> Q** 31

Inicia la reproducción/pausa

- Selecciona pistas
- Búsqueda hacia atrás/adelante (Sostener)

[[∄©] [∎]

- Visualiza la pantalla <**AV Menu**> Detiene la reproducción
- Los botones anteriores también funcionan cuando no se muestran en la pantalla (mientras mira la imagen reproducida).

B

Para la operación del menú de reproducción de DVD/VCD

	Selecciona las opciones del menú
[ENTER]	Confirma la selección
[TOP MENU]	Visualiza el menú de disco
[MENU]	Visualiza el menú de disco
[RETURN]	Vuelve al menú anterior o visualiza el
	menú (sólo para VCD con PBC)

C

Para introducir los números

[0]–[9]→[ENTER] Introduce números

- [Direct/CLR] Cambia capítul título/d
 - Cambia entre entrada de capítulo/pista y entrada de título/carpeta
 - Borra la última entrada cuando usted introduce un número incorrecto
- Ej.: Para ingresar "105", pulse [1], [0], [5] y, a continuación, [**ENTER**]
- *1 Mientras se reproduce un menú de disco, [KEY] se visualiza automáticamente. En el menú de disco, podrá seleccionar directamente una opción del menú tocándola sobre la pantalla
- *2 Visualiza los iconos de Atajo. (🔍 8)
- *³ Tiempo de reproducción. (Q31)

Operaciones utilizando el control remoto (RM-RK252)

Botón	DVD Video / DVD-VR	MPEG/JPEG		
	Parar la reproducción	Parar la reproducción		
►/II	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	 MPEG: Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción) JPEG: Inicia la reproducción (Slide show: Se muestra cada archivo durante unos segundos.) Poner en pausa (si se lo pulsa durante la reproducción). 		
47 44	 Búsqueda de retroceso/avance de capítulo*1 (El sonido no se escucha.) Cámara lenta*2 durante la pausa (El sonido no se escucha.) DVD-VR: La cámara lenta hacia atrás no funciona. 	 MPEG: Búsqueda de retroceso/avance de capítulo*4 (El sonido no se escucha.) 		
((₩₩))	 Seleccionar un capítulo (durante la reproducción o la pausa) Búsqueda de retroceso/avance rápido de capítulo*3 (El sonido no se escucha.) (Sostener) 	 MPEG: Seleccionar la pista Búsqueda de retroceso/avance rápido de pista*⁵ (El sonido no se escucha). (Sostener) JPEG: Selecciona el archivo 		
((• •))	 DVD-Vídeo: Seleccionar un título (durante la reproducción o la pausa) DVD-VR: Seleccione el programa Selecciona una lista de reproducción (durante la reproducción o la pausa) 	Seleccionar la carpeta		
	_	 MPEG: Mite las escenas hacia atrás o hacia adelante en aproximadamente 5 minutos 		
ASPECT	Selecciona una relación de aspecto	Selecciona una relación de aspecto		
*1 Velocidad de búsqueda: $\times 2 \Rightarrow \times 5 \Rightarrow \times 10 \Rightarrow \times 20 \Rightarrow \times 60$ *2 Velocidad a cámara lenta: $\mathbb{P}1/32 \Rightarrow \mathbb{P}1/16 \Rightarrow \mathbb{P}1/8 \Rightarrow \mathbb{P}1/4 \Rightarrow \mathbb{P}1/2$ *3 Velocidad de búsqueda: $\times 2 \Rightarrow \times 10$ *4 Velocidad de búsqueda: $\mathbb{P}1 \Rightarrow \mathbb{P}2 \Rightarrow \mathbb{P}3$ *5 Velocidad de búsqueda: $\mathbb{P}1 \Rightarrow \mathbb{P}2$				
Usando las fu	unciones de control por menú Par	a cancelar la reproducción PBC (VCD)		
Acceda a la	Dura pantalla de menú. 1	SHIFT + ORECT CLR		
2 Seleccione	el ítem que desea reproducir.	$ \bigcup_{(0-9)}^{\text{SHIFT}} + \bigcup_{(0-9)}^{\text{Botones numéricos}} \bigcup_{(0-9)}^{\text{ENT}} $		

ENT

 \triangleleft

V

Continúa en la página siguiente

33

OPERACIONES

Botón	CVCD	EMP3/ WMA/WAV	CD
	Parar la reproducción	Parar la reproducción	Parar la reproducción
►/II	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)
an da	 Búsqueda de retroceso/avance de pista*6 Cámara lenta hacia adelante*7 durante la pausa. (El sonido no se escucha.) La cámara lenta hacia atrás no funciona. 	Búsqueda de retroceso/avance de pista*6	Búsqueda de retroceso/avance de pista *6
((♥ ♥))	 Seleccionar la pista Búsqueda de retroceso/ avance rápido de pista*⁸ (El sonido no se escucha.) (Sostener) 	 Seleccionar la pista Búsqueda de retroceso/ avance rápido de pista^{*8} (Sostener) 	 Seleccionar la pista Búsqueda de retroceso/ avance rápido de pista^{*8} (Sostener)
	—	Seleccionar la carpeta	—
ASPECT	Selecciona una relación de aspecto	—	—

- *6 Velocidad de búsqueda: $\times 2 \Longrightarrow \times 5 \Longrightarrow \times 10 \Longrightarrow \times 20 \Longrightarrow \times 60$
- *7 Velocidad a cámara lenta: ▶1/32 ⇒ ▶1/16 ⇒ ▶1/8 ⇒ ▶1/4 ⇒ ▶1/2
- *8 Velocidad de búsqueda:×2 ⇒ ×10

Para buscar directamente un elemento

 Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse repetidamente DIRECT para seleccionar el modo de búsqueda deseado.



- 2 Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse los botones numéricos (0 – 9) para ingresar el número deseado.
- **3** Pulse ENT (ingresar) para confirmar.
- En el caso de MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV, busca la pista dentro de la misma carpeta.
- En caso de DVD-VR, es posible realizar una búsqueda por programa/lista de reproducción durante la Reproducción de programas originales (PG)/ Reproducción de listas de reproducción (PL).
- Para borrar un error de entrada, pulse CLR (limpiar) mientras mantiene pulsado SHIFT.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

ESPAÑOL

<u>Usando las pantallas de listas... (DVD-VR)</u>

1 Muestre la pantalla Original Program (programa original).

торм

Se muestra la pantalla de lista de reproducción.

MENU

2 Seleccione el ítem que desea reproducir.



Pantalla de programa original/lista de reproducción

Programa Original



• Lista de reproducción



- 1 Número de programa original/lista de reproducción
- 2 Fecha de grabación
- Fuente de grabación (emisora de TV, el terminal de entrada del equipo de grabación, etc.)
- 4 Hora de inicio de la grabación
- 5 Título del programa/lista de reproducción*
- 6 Barra resaltada (selección actual)
- 7 Creando la fecha de la lista de reproducción
- 8 Número total de capítulos incluidos en la lista de reproducción
- 9 Tiempo de reproducción
- * Dependiendo del equipo de grabación, puede suceder que no se visualice el título del programa original o la lista de reproducción.

Operaciones usando la barra en pantalla (DVD/DVD-VR/MPEG/JPEG/VCD)

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor usando el control remoto.

1 Muestra la barra en pantalla (🔍 36).

(dos veces)

2 Seleccione una opción.



3 Efectúe una selección.

Si aparece el menú emergente...



- Para cancelar el menú emergente, pulse RETURN.
- Para ingresar tiempos/números, véase lo siguiente.

Para ingresar tiempos/números

Pulse $\triangle / \bigtriangledown$ para cambiar el número y, a continuación, pulse \lhd / \triangleright para pasar a la entrada siguiente.

- Cada vez que pulsa △/▽, el número aumenta/ disminuye un valor.
- Después de introducir los números, pulse ENT ("enter", entrada).
- No necesitará introducir el cero y los ceros a la derecha (los dos últimos dígitos en el ejemplo siguiente).

Ej.: Búsqueda por tiempo

DVD: _:__:__(Ej.: 1:02:00)

Pulse \triangle una vez, luego \triangleright dos veces para ir a la tercera entrada, \triangle dos veces, y luego pulse ENT ("enter", entrada).

<u>Eliminación de la barra en pantalla</u>



Continúa en la página siguiente

_ <u>Barras en pant</u>	talla					
Ej.: DVD-Vídeo						
	1	2	3	4	5	6
L.C					TOTAL 1.25.5	
Information	DVD-V	2/0.0ch •	KPI U	002-0003	TUTAL 1.23.3	
Funcionamiento		TITLE⇒ CHA	AP 🌩 H			
			7			
1 Tipo de disco				TIME	Tiempo de r	eproducción
2 • DVD-Vídeo	: Tipo de formato d	e señal de audio			transcurrido	, del capítulo/pista
y canal					actual*3	
 VCD:PBC 				REM	Tiempo resta	ante del capítulo/pista
3 Modo de repr	roducción*1			_	actual*3	
DVD-Vídeo:	T. RPT: Repe	tición de título	6	Estado de	reproducción	
	C. RPT: Repe	tición de capítulo	0		Reproducció	n
DVD-VR:	C. RPT: Repe	tición de capitulo	0	► ► / • •	Rúsqueda n	noresiva/regresiva
	PG. KPI: Kepe	tición de		▶ / 4	Cámara lent	a hacia adelante/atrás
MDEC Video:	T DDT: Dono	dilld tición do nicto		17 / N	Poner en na	
MITLO VICEO.	F RPT Rene	tición de carneta			Parada	usu
		oria Todos	7	Leonos do J	naración	
	(Disc		/		uperación Combio lo in	dicación dal tiomno
	F. RND Aleat	oria de carnetas		TIME		dicación del tiempo
IPFG:	F. RPT: Repe	tición de carpeta	1	-	(vease 5)	
VCD*2:	T. RPT: Repe	tición de pista		8⇒	Busqueda de	e tiempo (introduzca
	A. RND: Aleat	oria Todos			el tiempo de	e reproducción
	(Disc	os)			transcurrido	del titulo/programa/
4 Información	sobre reproducción				lista de repr	oducción o del disco
T002-C003	Título/capítulo act	ual			actual.)	
PG001	Programa/capítulo	actual			Busqueda de	e título (por su número)
PL002	Lista de reproducci	ón/capítulo		CHAP	Búsqueda de	e capitulo (por su
C002	actual	on, capitalo			número)	
TRACK 01	Pista actual			TRACK	Búsqueda de	e pista (por su número)
	Corneta /=:-t-	-		RPT	Reproducció	n repetida*1
F001-T001	Carpeta/pista actu	ai		RND	Reproducció	n aleatoria*1
F001-F001	Carpeta/archivo ac	tual			Cambia el id	ioma de audio, el flujo
5 Indicación de	la hora	•			de audio, o e	el canal de audio
TOTAL	transcurrida dal di	ICCION			Cambia o de	sactiva el idioma de los
	Video tiempo del Oli	oroducción			subtítulos	
	transcurrido dol tít	ulo/programa/		e,	Cambia el ár	ngulo de visión
	lista de reproducci	án actual)				
T REM	DVD-Vídeo/DVD-V	R: Tiempo	*1	Para la repr	oducción repetia	la/reproducción
	restante del título	programa/lista		aleatoria, 🕻	22, 23.	
	de reproducción	p. ogrania, insta	*2	Mientras no	o se utiliza el PBC	
	VCD: Tiempo resta	nte del disco	*3	No aplicable	e para DVD-VR.	

ESPAÑOL

36

Operaciones de USB

Puede conectar a la unidad un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, un reproductor de audio digital, un HDD (disco duro) portátil, etc.

• También puede conectar un iPod al terminal USB de la unidad. Para obtener detalles de las operaciones, 🔍 45





Esta unidad puede reproducir archivos JPEG/MPEG1/ MPEG2/MP3/WMA/WAV almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.

- Puede accionar el dispositivo USB tal como lo hace con los archivos de los discos.
- Todas las pistas del dispositivo USB se reproducirán repetidamente hasta que usted cambie la fuente.
- El volver a conectar el mismo dispositivo USB, la reproducción se iniciará desde el punto de detención anterior.
 - Para seleccionar el modo de reproducción, Q 22, 23.
 - Para seleccionar pistas en la lista, 🔍 25.

Cambio de la información en pantalla



Precauciones:

- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras se muestra "Now Reading" en la pantalla.
- No ponga en marcha el motor del coche si hay un dispositivo USB conectado.
- Dependiendo del tipo de dispositivo USB, puede suceder que esta unidad no pueda reproducir los archivos.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- No es posible conectar un computador al terminal de entrada USB de la unidad.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá producir deformación o daños en el dispositivo.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar inmediatamente después de encender la unidad.
- Si desea más información acerca de las operaciones USB, So.

Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el adaptador Bluetooth (KS-BTA200) (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de esta unidad.

- Consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
- Consulte la lista (incluida en la caja) para comprobar en qué países puede utilizar la función Bluetooth®.

ESPAÑOL

Para utilizar por primera vez un dispositivo Bluetooth a través de la unidad ("**Bluetooth PHONE**" y "**Bluetooth AUDIO**"), deberá establecer una conexión Bluetooth inalámbrica entre la unidad y el dispositivo.

- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque la reposicione. Se podrá registrar hasta un máximo de cinco dispositivos en total.
- Solamente se puede conectar un dispositivo a la vez para cada fuente ("Bluetooth PHONE" y "Bluetooth AUDIO").

Conexión de un nuevo dispositivo Bluetooth

Métodos de registro (Apareamiento)

Utilice uno de los siguientes elementos en el menú <**Bluetooth**> para registrar y establecer la conexión con un dispositivo.

• Seleccione "Bluetooth PHONE" o "Bluetooth AUDIO" como fuente para operar el menú < Bluetooth >.

Open	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar el dispositivo Bluetooth.
Search	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar esta unidad.

- Para registrar un dispositivo con **<Open**> o **<Search**>, **Q** 27.
- Para conectar un dispositivo especial, 🔍 28.
- Para conectar/desconectar/borrar un dispositivo, Q 28.

Cambio de la información en pantalla



Información Bluetooth:

Si desea obtener más información sobre Bluetooth, visite el siguiente sitio web de JVC: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Sitio web sólo en inglés).

Usar el teléfono celular Bluetooth

Estado del dispositivo

- Intensidad de la señal/recordatorio de batería (sólo cuando la información procede del dispositivo).
- [▲/▼]: Selecciona el otro dispositivo registrado.
- Nombre del dispositivo conectado

 Cuando se ha registrado/conectado un teléfono
 cultar con función do audio, aparecerá do
 - celular con función de audio, aparecerá 🕠.



Bluetooth.
Pulse [SOURCE] y, a continuación, pulse [Bluetooth PHONE].

Pulse [😥].

Pulse [Bluetooth].

Establezca la conexión con un dispositivo y luego haga una llamada (o los ajustes mediante <Bluetooth> menu). (26 – 28)

Cuando entra una llamada...

La fuente cambiará automáticamente a "**Bluetooth PHONE**".



Nombre y número de teléfono (si está disponible)

Cuando <Auto Answer> está activado...

La unidad contesta automáticamente la llamada entrante. (**Q** 28)

Cuando <Auto Answer> está desactivado... Para contestar la llamada entrante

- Pulse el mensaje visualizado en el panel táctil.
- Pulse cualquier botón en el panel del monitor (excepto ϑ/ATT o VOL +/-).

Para finalizar una llamada

- Mantenga el mensaje visualizado en el panel táctil.
- Sostenga cualquier botón en el panel del monitor (excepto ひ/ATT o VOL +/-).
- Podrá ajustar el volumen del micrófono, 🔍 28.

Para hacer una llamada, utilice <**Dial Menu**>. (26)

Continúa en la página siguiente

Cuando entra un SMS...

Si el teléfono celular es compatible con SMS (Servicio de mensaje corto), podrá leer los mensajes en la pantalla.

 No se pueden editar ni enviar mensajes a través de la unidad.

Cuando se ajusta <Message Info> a <Auto>...

La unidad emite un pitido audible y aparece la siguiente pantalla para informarle que ha llegado un mensaje. ((28)



Para leer el mensaje, pulse [Yes].

La fuente será cambiada a "Bluetooth PHONE".

Para leer el mensaje posteriormente, pulse [No].

El mensaje queda almacenado en <Message> →
 <Unread>. (26)

Cuando se ajusta <Message Info> a <Manual>...

<u>Para parar el timbre (cancelando la llamada saliente)</u>

Sostenga cualquier botón en el panel del monitor (excepto &/ATT o VOL +/-).

Memorización de los números telefónicos

Puede memorizar hasta 6 números telefónicos.

- 1 Selecccione el número telefónico que desea memorizar en <Phonebook>, <Redial>, <Received Calls>, o <Missed Calls>. (@ 26)
- 2 Seleccione el número telefónico que desea guardar.

Dial Menu	8
🛋 <u>Redial</u>	12312341234
Received Calls	Jack
<u>Phonebook</u>	Tom
Missed Calls	1231111222 (Sectonor)
Phone Number	12345678901 (Sostemer)
🦳 Voice Dialing	Daddy 🔽
Back	Exit

3 Seleccione un número de preajuste.

Dial Menu	8
Redial	1 12341234123
Phonebook Missed Calls	3 12347878999 4 12312123535
Phone Number	5 12316169661
Back	6 12360446/6/

Ahora "**Tom**" ha quedado guardado en el Nº de preajuste 1.

Para llamar un número preajustado, 🔍 25.

Uso del reproductor de audio Bluetooth



Pulse [SOURCE] y, a continuación, pulse [Bluetooth AUDIO].



Inicia la reproducción.

Si la reproducción no comienza automáticamente, opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.

Escuchando el cambiad<u>or de CD</u>

Se recomienda usar un cambiador de CD compatible con MP3 JVC con este receptor.

• Puede reproducir sólo discos CD (CD-DA) y MP3.

Preparativos:

Asequírese de haber seleccionado **<Changer>** para **<External Input>**. (18)

Ej.: Mientras se reproduce un disco MP3

[I◄◄/►►I]: Seleccionar la pista

Pulse [List].



Seleccione un disco para iniciar la reproducción.

Para seleccionar el modo de reproducción, 🔍 22, 23.

Para escuchar la radio satelital

Antes de la operación, conecte cualquiera de las dos unidades siguientes (no suministrado) al jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad.

- Sistema de radio satelital JVC SIRIUS, SC-C1 y KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 y KS-SRA100, para escuchar la radio satelital SIRIUS.
- Sistema XM satellite radio, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC y CNPJVC1 para escuchar la radio XM Satellite.

Actualización de GCI ("Global Control Information")

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente, y no se escucha ningún sonido:
 - Para la radio satelital SIRIUS: Aparece "Channel is updating XX% completed".
 - Para la radio satelital XM: Aparece "UPDATING".
- La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- No pulse ningún botón ni realice una operación hasta que finalice la actualización.

<u>Para la radio SIRIUS</u>

Active su suscripción después de la conexión:

1 Encienda la unidad.



2 Seleccione "SAT" para la fuente.



La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar todos los canales SIRIUS. (TActualización de GCI" más arriba).

- Una vez finalizada la actualización, la radio satelital SIRIUS sintoniza en un canal preajustado, CH184.
- 3 Verifique su SIRIUS ID. (Q 17)
- 4 Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en <http://activate.siriusradio.com/> para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).

Una vez que haya finalizado su suscripción, aparecerá "Subscription updated Press Any Key to Continue" en el monitor.

<u>Para la radio XM</u>

Active su suscripción después de la conexión:

- Antes de la activación sólo están disponibles los canales 0, 1 y 247.
- 1 Encienda la unidad.



2 Seleccione "SAT" para la fuente.



El Sintonizador universal XMDirect[™] comienza a actualizar todos los canales XM. El "Channel 1" se sintoniza automáticamente. (ⓒ "Actualización de GCI" más arriba).

- 3 Consulte el número de identificación de la radio satelital XM que aparece en la etiqueta de la carcasa del Sintonizador universal XMDirectTM o sintonice el "Channel 0". (43)
- Para activar su suscripción, visite el sitio web de la radio satelital XM en <http://xmradio. com/activation/> o llame al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Una vez que termine, la unidad sintoniza uno de los canales disponibles (Canal 4 o superior).

Sintonice el canal que desee



Para la radio SIRIUS

- Pulse [SOURCE], luego pulse [SAT].
- **2** Pulse [BAND]. $ightarrow
 m SR1 \rightarrow
 m SR2 \rightarrow
 m SR3 -$
- 3 Pulse [▲ CATEGORY] o [CATEGORY ▼] para seleccionar una categoría.
 - Para seleccionar un canal de entre todas las categorías, seleccione <**All**>.
- 4 Pulse [√] o [∧] para seleccionar el canal que desea escuchar.
 - Los canales cambian rápidamente mientras mantiene pulsado uno u otro botón.
 - Durante la búsqueda, se omiten los canales no válidos y aquellos a los que no está suscrito.

🔲 Para la radio XM

- Pulse [SOURCE], luego pulse [SAT].
- **Pulse [BAND].** $\xrightarrow{\times} XM1 \rightarrow XM2 \rightarrow XM3 \rightarrow$

Pulse [▲ CATEGORY] o [CATEGORY ▼] para seleccionar una categoría.

- Salte este paso para seleccionar un canal entre todas las categorías (incluyendo canales no categorizados).
- Si no selecciona un canal en el lapso de 15 segundos, se cancelará la categoría seleccionada. Ahora puede seleccionar un canal de entre todas las categorías.

Pulse [√] o [∧] para el canal que desea escuchar.

- Los canales cambian rápidamente mientras mantiene pulsado uno u otro botón.
- Durante la búsqueda, se omiten los canales no válidos y aquellos a los que no está suscrito.

También puede visualizar la lista de preajustes pulsando [\square] o sosteniendo [\blacktriangle/∇].

- Para guardar canales en la memoria, 🔍 24.
- Para seleccionar una categoría/canal preajustado de la lista, 🔍 24.

Para escuchar la transmisión de HD Radio™

Antes de hacer funcionar, conecte el sintonizador HD Radio, KT-HD300 (de venta por separado) al jack del cambiador de CD en la parte posterior de la unidad.

¿Qué es la tecnología HD Radio?

La tecnología HD Radio puede brindar sonido digital de alta calidad—las emisiones digital AM tendrán calidad similar a las FM (en estéreo) y las digital FM poseerán calidad similar a la de un CD—con una recepción clara y libre de estática. Asimismo, las emisoras pueden ofrecer texto y datos, como nombres de artistas y títulos de canciones.

- Cuando el sintonizador HD Radio está conectado, puede recibir también transmisiones analógicas convencionales.
- Numerosas emisoras de HD Radio también ofrecen más de un canal de programación. Este servicio recibe el nombre de "multicasting".
- Para encontrar emisoras de HD Radio en su área, visite www.hdradio.com <http://www.hdradio.com/>.



Para las operaciones básicas de la radio, consulte la página 29.

<u>Cuando recibe canales de transmisión múltiple con HD Radio…</u>



Pulse [▲ CHANNEL] o [CHANNEL ▼] para seleccionar un canal deseado.

→ HD1 ←→ HD2 ←·····> HD8 ←

• Aparece "LINKING" mientras se enlaza con un canal multicast.

Para buscar emisoras de HD Radio solamente



D Pulse [HD SEARCH].

• Aparece el indicador "HD SEARCH".



Para cambiar el modo de recepción de HD Radio,
 Q 21.

• Para mejorar la recepción, 🔍 21.

Para	Cable/adaptador	Para hacer funcionar
Escuchar música	Cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) al cable USB desde la parte trasera de la unidad.	Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a continuación.
	Adaptador de interfaz para iPod, KS-PD100 (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad.	Consulte "Cuando se conecta con el adaptador de interfaz" en la página 46.
Ver vídeo	Cable audio y vídeo USB para iPod/iPhone, KS-U30 (no suministrado) al cable USB desde la parte trasera de la unidad.	Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a continuación. • Asegúrese de haber seleccionado < iPod (Off)> para < AV Input >, Q 17.

Puede conectar el iPod/iPhone mediante el siguiente cable o adaptador:

Cuando se conecta con el cable USB

Existen 2 modos de control en la fuente " **½ iPod**".

- "HEAD MODE": Control por esta unidad.
- "iPod MODE": Control por el iPod/iPhone conectado. Asequírese de haber seleccionado <iPod (Off)> para <AV Input>, cuando utiliza KS-U30 para conectar. (Q 17)

Pulse y mantenga pulsado iPod • rate para alternar entre "HEAD MODE" y "iPod MODE".

La operación descrita a continuación se encuentra baio "HEAD MODE".

[▲ / ▼]: Se desplaza a la opción anterior/siguiente de una categoría^{*1}

Ingresa en el menú < Search Mode > (Sostener)*2 (Q 25)



- [I◄◄/▶►I]: Selecciona una pista/vídeo
- [I◄◀/▶▶I]: Búsqueda hacia atrás/adelante (Sostener)

Pulse [SOURCE], luego pulse [vi iPod].

La reproducción se inicia automáticamente.

 Cuando conecte el iPod al terminal USB, se selecciona "**¥ iPod**" como fuente y la reproducción se inicia automáticamente.

Nº de pista/Tiempo de reproducción

Detiene la reproducción



Pulse [I una pista/vídeo.

No se puede reanudar la reproducción para fuentes de vídeo.

Continúa en la página siguiente

Las siguientes operaciones/aiustes se encuentran disponibles solamente en "HEAD MODE".

- Para mostrar el **<iPod Artwork**>, **Q** 16.
- Para seleccionar una pista/vídeo desde **<Search Mode**>, **Q** 25.
- Para seleccionar el modo de reproducción, Q 22, 23.
- Para cambiar la velocidad de reproducción de los audio libros. Q 23.

Cuando se conecta con el adaptador de interfaz



 [I < < / >> / >> I]: Selecciona pistas • [I◄◄/▶►I]: Búsqueda hacia atrás/adelante (Sostener)

Preparativos:

Asegúrese de haber seleccionado <**iPod**> para <**External Input**>. (**Q** 18)



Pulse [SOURCE], luego pulse [iPod].

La reproducción se inicia automáticamente.

Selección de una pista desde el menú principal

1 Pulse [SEARCH] para acceder al menú principal.

"SEARCH" parpadea en la pantalla durante las operaciones de menú.

- Este modo se cancelará si no se efectúa ninguna operación durante unos 5 segundos.
- 2 Pulse [I◄◀] o [►►I] para seleccionar la opción deseada.
 - Salta 10 opciones a la vez si hav más de 10 opciones. (Sostener)

```
Playlists ↔ Artists ↔ Albums ↔ Songs
← Genres ← Composers ← (vuelta al
comienzo)
```

Pulse [1 una pista.

- 3 Pulse [► / II] para confirmar la selección.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar una pista.
 - Al seleccionar una pista, se iniciará la reproducción.
 - Para volver al menú anterior, pulse [SEARCH].

Para seleccionar el modo de reproducción, Q 22, 23.

Cambio de la información en pantalla


Uso de otros componentes externos

Puede conectar un componente externo a los jacks LINE IN/VIDEO IN.

AV-INPUT

Título asignado (Q 22)

ESPAÑO

Pulse [SOURCE], luego pulse [AV-IN].

Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

Para visualizar los botones de operación mientras observa la imagen de reproducción, Q 32.

🔲 Pantalla de navegación

También puede conectar un Sistema de navegación al jack LINE IN/VIDEO IN para poder ver la pantalla de navegación.

Preparativos:

Asegúrese de haber seleccionado < Navigation > para < AV Input >. (Input >.

Para ver la pantalla de navegación

Pulse repetidamente DISP en el panel del monitor. (💽 53)



La relación de aspecto de la pantalla de navegación se fija en <Full>, independientemente del ajuste <Aspect>.
 (
 15)

Cuando se ha seleccionado **<Navigation**> para **<AV Input>** (**Q** 17)

• Puede usar la fuente "AV-IN" para escuchar una fuente de audio conectada a los jacks LINE IN.

Continúa en la página siguiente

EXT-INPLIT

Puede conectar un componente externo al jack del cambiador de CD de la parte trasera mediante el adaptador de entrada de línea. KS-U57 (no suministrado) o el adaptador de entrada AUX. KS-U58 (no suministrado).



Preparativos:

Asequirese de haber seleccionado **< External** > para **< External Input>**. (**Q** 18)



Pulse [SOURCE], Juego pulse [EXT-IN].



2 Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

Más sobre este receptor

General

Conexión de la alimentación

 También es posible conectar la alimentación pulsando SOURCE en el panel del monitor. Si la fuente está preparada, se iniciará la reproducción.

Sintonizador (sólo FM)

Cómo almacenar emisoras en la memoria

 Al finalizar SSM, las emisoras recibidas guedan preaiustadas en los botones Nº 1 (frecuencia más baia) a Nº 6 (frecuencia más alta).

Disco

General

- En este manual, las palabras "pista" y "archivo" se utilizan indistintamente.
- Este receptor sólo podrá reproducir archivos de CD de audio (CD-DA) si hay diferentes tipos de archivos de audio (MP3/WMA/WAV) grabados en el mismo disco.

Cambio de la información en pantalla



Inserción del disco

 Cuando se inserta un disco al revés o que no contenga archivos reproducibles, aparecerá " Cannot play this disc Check the disc" en la pantalla. Sague el disco.

Expulsión del disco

- Si aparece "No Disc" después de extraer un disco, inserte un disco o seleccione otra fuente de reproducción.
- Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo.

Reproducción de discos grabables/ reescribibles

- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos y 250 carpetas (un máximo de 999 archivos por carpeta).
- Utilice sólo discos "finalizados".
- Este receptor puede reproducir discos multisesión: no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.

- Esta unidad puede reconocer un total de 25 caracteres para los nombres de archivos/carpetas.
- Es posible que algunos discos o archivos no se puedan reproducir debido a sus propias características o condiciones de grabación.

Reproduciendo DVD-VR

 Para los detalles sobe el formato DVD-VR y la lista de reproducción, consulte el manual entregado con el equipo de grabación.

Reproducción de archivo

Reproduciendo archivos MPEG1/MPEG2

- Esta unidad puede reproducir archivos MPEG1/MPEG2 con el código de extensión <.mpg>, <.mpeg> o <.mod>*.
- * <.mod> es un código de extensión utilizado para archivos MPEG2 grabados mediante videocámaras JVC Everio. Los archivos MPEG2 con el código de extensión <.mod> no se pueden reproducir cuando se encuentre almacenado en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.
- El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/programa MPEG.
 El formato de archivo debe ser MP@ML (Main Profile en Main Level)/SP@ML (Simple Profile en Main

Level)/MP@LL (Main Profile en Low Level).

- "Audio streams" (flujos de audio) deben cumplir con MPEG1 Audio Layer-2 o Dolby Digital.
- La máxima velocidad de bit para las señales de vídeo es 4 Mbps (promedio).

Reproducción de archivos JPEG

- Esta unidad puede reproducir archivos JPEG con el código de extensión <.jpg> o <.jpeg>.
- Esta unidad puede reproducir archivos JPEG con una resolución de 32 × 32 a 8 192 × 7 680.
 Dependiendo de la resolución, la visualización del archivo puede tardar algún tiempo.
- Esta unidad sólo puede reproducir archivos JPEG de línea base. No se pueden reproducir archivos JPEG progresivos ni archivos JPEG sin pérdida.

Reproducción de archivos MP3/WMA/WAV

 Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp3>, <.wma> o <.wav> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).

- Este receptor puede reproducir archivos que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bit: MP3/WMA: 32 kbps — 320 kbps
 - Frecuencia de muestreo:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG2)
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (para WMA)
 44,1 kHz (para WAV)
- Esta unidad peude mostrar etiqueta ID3 Versión 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (para MP3).
- Esta unidad también puede mostrar la etiqueta WAV/ WMA.
- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits).
- Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la indicación del tiempo transcurrido.
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PR0.
 - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
 - Archivos WMA no basados en Windows Media[®] Audio.
 - Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM.
 - Archivos que disponen de datos tales como AIFF, ATRAC3, etc.

Información del disco/archivo mostrado en el monitor externo

Las pantallas siguientes aparecen sólo en el monitor externo.

۰CD



- 1 Modo de reproducción seleccionado
- 2 Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 3 Estado de operación
- 4 Número de la pista actual/número total de pistas del disco
- 5 Información de la pista
- 6 Lista de pistas
- 7 Pista actual (barra resaltada)

MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV



- * Si los datos de etiqueta incluyen "Jacket Picture" (línea de base JPEG), aparecerá visualizada.
- 1 Carpeta actual (barra resaltada)
- 2 Número de carpeta actual/número total de carpetas
- 3 Lista de carpetas
- 4 Modo de reproducción seleccionado
- 5 Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual (no se visualiza para JPEG)
- 6 Estado de operación
- Número de la pista actual/número total de pistas de la carpeta actual (número total de pistas del disco)
- 8 Información de pista (sólo para MP3/WMA/WAV)
- 9 Lista de pistas
- 10 Pista actual (resaltado)

USB

 Si aparece "No USB device" después de quitar un dispositivo, vuélvalo a conectar o seleccione otra fuente de reproducción.

- Cuando el dispositivo USB no tiene archivos reproducibles, o que no han sido formateados correctamente, aparecerá "Cannot play this device Check the device" en la pantalla.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V y que exceda de 500 mA.
- Mientras se reproduce desde un dispositivo USB, el orden de reproducción puede ser diferente de otros reproductores.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Cuando conecte un dispositivo USB, consulte también sus correspondientes instrucciones.
- Conecte a la unidad un solo dispositivo por vez. No utilice un hub USB.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reconocer un dispositivo USB conectado a través de un lector de tarjetas USB.
- Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable USB 2.0.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Esta unidad no puede asegurar un correcto funcionamiento o suministro de alimentación a todos los tipos de dispositivos.
- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos y 250 carpetas (un máximo de 999 archivos por carpeta).
- Esta unidad puede reconocer un total de 25 caracteres para los nombres de archivos/carpetas.
- Para archivos MPEG1/2: La máxima velocidad de bit para las señales de vídeo es 2 Mbps (promedio).

Operaciones Bluetooth

<u>General</u>

 Absténgase de realizar actividades complicadas mientras conduce, como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc. Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga el coche en un lugar seguro.

ESPAÑOL

- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.

<u>Mensajes de advertencia para las</u> <u>operaciones Bluetooth</u>

Connection Error:

El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Utilice <**Connect**> para volver a conectar el dispositivo. (**Q** 28)

• Error:

Intente la operación otra vez. Si aparece "Error" otra vez, revise si el dispositivo admite la función que ha intentado realizar.

Device Unfound:

No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth disponible mediante **<Search**>.

Loading:

La unidad está actualizando la guía telefónica o SMS.

• Please Wait...:

La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad).

Reset08:

Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.

Iconos para los tipos de teléfonos

- Estos iconos indican el tipo de teléfono ajustado en el dispositivo.
- : Teléfono celular
- 💼 💠 Teléfono del hogar
- : Oficina
- 💦 : General
- 🕴 : Excepto lo de arriba

Cambiador de CD

 Si se selecciona una carpeta que no incluya ningún archivo musical en la lista (25), se escuchará un pitido. Selecciona otra carpeta que incluya archivos musicales.

Operaciones de la radio satelital

- Para obtener más información sobre la radio satelital SIRIUS o para suscribirse, visite el sitio web <http:// www.sirius.com>.
- Para la información más reciente sobre listados y programación de canales, o para suscribirse a la radio XM Satellite, visite <http://www.xmradio.com>.

Operaciones del iPod/iPhone

- Puede controlar los siguientes tipos de iPod/iPhone:
 (A) Conectado con el cable USB:
 - iPod con Vídeo (5ta. generación)*1,*2,*3
 - iPod classic*1,*2
 - iPod nano*2,*3
 - iPod nano (2da. generación)*2
 - iPod nano (3ra. generación)*^{1, *2}
 - iPod nano (4ta. generación) *1, *2
 - iPod Touch*1, *2
 - iPod Touch (2da. generación)*1,*2
 - iPhone/iPhone 3G*1, *2

(B) Conectado con el adaptador de interfaz:

- iPod con rueda de clic (4ta. generación)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod con Vídeo (5ta. generación)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2da. generación)
- iPod nano (3ra. generación)
- iPod nano (4ta. generación)*4
- *1 Para ver vídeo con audio, conecte el iPod/iPhone mediante el cable USB Audio y Vídeo (KS-U30, no suministrado).
- *2 "iPod MODE" está disponible, 🔍 45.
- *3 Para escuchar el sonido en "iPod MODE", conecte el iPod/iPhone mediante el cable de audio y video USB (KS-U30, no suministrado).
- *4 No es posible cargar la batería a través de esta unidad.

Continúa en la página siguiente



- Si el iPod no puede reproducir correctamente, sírvase actualizar el software de su iPod a la versión más reciente. Si desea información sobre cómo actualizar su iPod, visite http://www.apple.com>.
- Al encender esta unidad, el iPod se carga a través de la unidad.
- La información de texto podría no visualizarse correctamente.
- La información de texto se desplaza en el monitor. Esta unidad puede visualizar hasta 40 caracteres cuando se utiliza el adaptador de interfaz, y hasta 128 caracteres cuando se utiliza el cable USB 2.0 o el cable USB Audio y Video (KS-U30).

<u>Nota:</u>

Cuando opera un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC:

<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Sitio web sólo en inglés)

Para la conexión USB:

Cuando <**iPod Artwork**> está ajustado a <**On**>: No pulse ninguna tecla durante los primeros 5 segundos o más de cualquier pista que contenga una llustración*. Se tarda 5 segundos o más en visualizar una llustración y, durante su carga, no se podrá realizar ninguna operación.

* La imagen visualizada en la pantalla del iPod/ iPhone mientras se reproduce una pista.

Ajustes del menú

- Si usted cambia la configuración < Amplifier Gain> de <High> a <Low> mientras el nivel de volumen está ajustado a más de "30", el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a "VOL 30".
- Después de cambiar cualquiera de los ajustes
 <Menu Language/Audio Language/Subtitle>, desconecte la alimentación y vuelva a insertar el disco (o inserte otro disco) para que el ajuste sea efectivo.
- Cuando se selecciona <16:9> para una imagen con una relación de aspecto de 4:3, la imagen sufrirá un ligero cambio debido al proceso para convertir su anchura.
- En algunos discos, el tamaño de la pantalla puede quedar en <4:3LB> aunque haya seleccionado <4:3PS>.

Caracteres que se pueden introducir para los títulos

Además de las letras de alfabeto romano (A - Z, a - z), puede utilizar los siguientes caracteres para asignar títulos. (\bigcirc 22)

Cuando selecciona <Русский> en <Language>.
 (© 15)

Mayúsculas y minúsculas

Α	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	Κ	Л	Μ	Н
0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ë	espacio								

í	a	б	в	Г	А	е	ж	3	И	й	к	л	М	н
0	С	п	р	С	т	У	ф	х	ц	ч	ш	щ	Ъ	ы
F	Ь	Э	ю	я	ë	espacio								

Números y símbolos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<
=	>	?	@	-	`	i	ż	£	€	α	espacio		

Cuando selecciona cualquier otro idioma excepto
 <Pусский> en <Language>. (Q 15)

Mayúsculas y minúsculas

Á	À	Â	Ä	Ã	Å	Æ	Œ	Č	Ć	Ç	É	È	Ê
Ë	Ğ	Í	ì	Î	Ï	Ñ	Ó	Ò	Ô	Ö	Õ	Ø	Ř
Ŕ	Š	Ś	Ş	Ú	Ù	Û	Ü	Ý	Ž	Ź	ß	Þ	Ŋ
Đ	Ŧ	Ŀ	i	IJ	ð								

á	à	â	ä	ã	å	æ	œ	č	ć	ç	é	è	ê
ë	ĕ	ğ	í	ì	î	ï	ñ	ň	ń	Ó	Ò	ô	ö
Õ	ø	ő	ř	ŕ	Š	Ś	ş	ú	ù	û	ü	ű	ŵ
ý	ŷ	ž	ź	ÿ	þ	ŋ	đ	ŧ	ľ	Т	ij		

Números y símbolos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	i	ż	£	€	α	espacio		

Señales de sonido emitidas a través de los terminales traseros

A través de los terminales analógicos (Salida de altavoz/LINE OUT)

Se emite la señal de 2 canales. Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, se mezclan las señales multicanal.

• El sonido DTS no se puede reproducir.

A través del terminal DIGITAL OUT

Se emiten señales digitales (PCM Lineal, Dolby Digital, MPEG Audio).

- El sonido DTS no se puede emitir.
- Para reproducir sonidos multicanal como por ejemplo, Dolby digital y MPEG Audio, conecte un amplificador o decodificador compatible con estas fuentes multicanal a este terminal, y ajuste correctamente < D. Audio Output>. (16)

	<d. audio="" output=""></d.>		Señales	s de salida				
Disco	de reproducción	<stream></stream>	<dolby d=""></dolby>	<pcm></pcm>				
	48 kHz, 16/20/24 bit PCM Lineal	48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal*						
סעס	96 kHz, PCM Lineal		48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal					
UVU	con Dolby Digital	Dolby Digita	bitstream	48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal				
	con MPEG Audio	MPEG bitstream 48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal						
CD de a	audio, Vídeo CD		44,1 kHz, 16 bit e 48 kHz, 16 bit e	estéreo PCM Lineal / estéreo PCM Lineal				
MDEC	con Dolby Digital	Dolby Digita	bitstream	48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal				
MPEG	con MPEG Audio	32/44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal						
MP3/V	VMA	32/44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal						
WAV		44.1 kHz. 16 bit PCM Lineal						

* Las señales digitales podrían emitirse a 20 bits o 24 bits (en su velocidad de bit original) a través del terminal DIGITAL OUT, si los discos no están protegidos contra la copia.

Información en pantalla

• La información en pantalla disponible varía según las fuentes de reproducción.



Cada vez que pulsa el botón DISP, la pantalla cambia para mostrarle diversas informaciones.

- *1 Si la fuente es "¥ iPod", se mostrará la ilustración de la canción, cuando ésta disponga de datos de ilustración. (3 16) Mientras se reproduce un archivo MP3/WMA, aparecerá "Jacket picture", cuando el archivo tenga insertados datos de etiqueta que incluyan una imagen "Jacket picture".
- *2 Cuando se ha seleccionado <Navigation > para <AV Input>. (17)

Ej.: Cuando la fuente de reproducción es un disco DVD vídeo





Pantalla de navegación*2

Pantalla de la imagen de reproducción (sólo para fuentes de vídeo)





Pantalla de información de fuente

Imagen de reproducción y pantalla de información de fuente^{*1}

Códigos de idiomas (para selección del idioma de DVD)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	FA	Persa	KK	Kazak	NO	Noruego	ST	Sesotho
AB	Abkasiano	FI	Finlandés	KL	Groenlandés	0C	Ocitano	SU	Sudanés
AF	Afrikaans	FJ	Islas Fiji	КМ	Camboyano	OM	(Afan) Oromo	SW	Suahili
AM	Amearico	FO	Faroés	KN	Kanadí	OR	Oriya	TA	Tamul
AR	Arabe	FY	Frisón	ко	Coreano (KOR)	PA	Punjabi	TE	Telugu
AS	Asamés	GA	Irlandés	KS	Cashemir	PL	Polaco	TG	Tajik
AY	Aimara	GD	Escocés Gaélico	KU	Curdo	PS	Pashto, Pushto	TH	Tailandés
AZ	Azerbayano	GL	Gallego	KY	Kirgí	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Baskir	GN	Guaraní	LA	Latín	RM	Retorromano	TK	Turcomano
BE	Byelorussian	GU	Gujaratí	LN	Lingalés	RN	Kirundi	TL	Tagalo
BG	Búlgaro	HA	Hausa	LO	Laosiano	RO	Rumano	TN	Setswana
BH	Bihari	HI	Hindi	LT	Lituano	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croata	LV	Letón, Latvio	SA	Sánscrito	TR	Turco
BN	Bengalí, Bangla	HU	Húngaro	MG	Malagasio	SD	Sindhi	TS	Tsonga
BO	Tibetano	HY	Armenio	MI	Maorí	SG	Sangho	TT	Tártaro
BR	Bretón	IA	Interlingua	МК	Macedonio	SH	Serbocroata	TW	Twi
CA	Catalán	IE	Interlingüe	ML	Malayalam	SI	Cingalés	UK	Ucraniano
C0	Corso	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Eslovaco	UR	Urdu
CS	Checo	IN	Indonesio	мо	Moldavo	SL	Esloveno	UZ	Uzbek
СҮ	Galés	IS	Islandés	MR	Marathi	SM	Samoano	VI	Vietnamés
DZ	Butaní	IW	Hebreo	MS	Malayo (MAY)	SN	Shona	VO	Volapük
EL	Griego	JA	Japonés	MT	Maltés	SO	Somali	W0	Wolof
EO	Esperanto	1I	Yidish	MY	Burmés	SQ	Albanés	XH	Xhosa
ET	Estonio	JW	Javanés	NA	Nauru	SR	Serbio	YO	Yoruba
EU	Vasco	KA	Georgiano	NE	Nepalés	SS	Siswati	ZU	Zulú

• Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

• "DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrado en los EE.UU., Japón y otros países.

• HD Radio[™] y el logo HD Radio Ready son marcas comerciales propiedad de iBiquity Digital Corp.

- "SIRIUS" y el logo del perro de SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM y los logos correspondientes son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", el logo de SAT Radio y todas las demás marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc. y de XM Satellite Radio, Inc.
- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u
 otros países.
- La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
- "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPod y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- "Works with iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPhone y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad o reglamentarias.
- iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
- iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
- Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos
 de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision
 y está destinada únicamente para uso doméstico y otras formas limitadas de visionado, a menos que Macrovision lo autorice
 expresamente. Está prohibida la ingeniería inversa o desmontaje del aparato.

Mantenimiento

Precaución sobre la limpieza de la unidad

No utilice disolventes (por ejemplo, diluyente, bencina, etc.), detergentes, ni insecticidas de ningún tipo. Se podría dañar el monitor o la unidad.



Método de limpieza recomendado:

Limpie el panel suavemente, con un trapo suave y seco.

Condensación de humedad

Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:



- Después de encender el calefactor del automóvil.
- Si hay mucha humedad en el habitáculo.

Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.

• Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.

Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

 Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en línea recta desde el centro hacia el borde.



 No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Para eliminar estos puntos ásperos, frote los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.



Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

- En cuanto a las operaciones con los componentes externos, consulte asimismo las instrucciones suministradas con los adaptadores utilizados para las conexiones (así como las instrucciones suministradas con los componentes externos).
- Los mensajes (encerrados entre " ") en las siguientes tablas aparecen en el idioma seleccionado en <Language>.
 (Q 15) Los mensajes descritos aquí están en el idioma de este manual.

	Síntoma	Soluciones/Causas
	No sale sonido de los altavoces.	 Ajuste el volumen al nivel óptimo. Inspeccione los cables y las conexiones.
	 La pantalla no está clara ni legible. 	Este síntoma puede ser causado por los reflejos de la luz del sol en el parabrisas. Ajuste < Bright >. (14)
	 Aparece "Error Pos. Pulse Abre Botón" en la pantalla. 	El ángulo del panel del monitor ha sido ajustado a la fuerza, o se interrumpió su ajuste durante la apertura o el cierre. Pulse [OPEN/TILT].
	 "Error Mecánico Reinicie" aparece en la pantalla, y el panel no se mueve. 	Reinicialice la unidad. (💽 3)
veneral	 Aparece "No hay Señal". 	 Cambia la fuente. Inicie la reproducción en el componente externo conectado al jack VIDEO IN. Inspeccione los cables y las conexiones. La señal de entrada es muy débil.
	 Los botones del panel del monitor no funcionan. 	Cuando está abierto el panel del monitor, sólo funcionará el botón VOL +/– y \triangle / \ominus . Los otros botones no funcionan.
	• El receptor no funciona en absoluto.	Reinicialice la unidad. (🔍 3)
	 El panel táctil no responde correctamente. La función <Illumination> no funciona correctamente. 	 Las manos y el panel táctil deben de estar siempre limpios y secos. Elimine la electricidad estática y no ponga objetos magnéticos cerca de la unidad. No haga funcionar la unidad hasta que la temperatura se estabilice en el vehículo. Un tapete de caucho en el piso puede causar este síntoma. En este caso, no utilice el tapete de caucho.
Ë	 El preajuste automático SSM no funciona. 	Almacene manualmente las emisoras. (24)
2	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.

	Síntoma	Soluciones/Causas
	 Los discos no se pueden reconocer ni reproducir. 	Efectúe la expulsión forzada del disco. (🔍 3)
	• El disco no puede ser expulsado.	Desbloquee el disco. (💽 30)
	 No se pueden reproducir los discos grabables/reescribibles. No se pueden saltar las pistas de los discos grabables/reescribibles. 	 Inserte un disco finalizado. Finalice los discos con el componente utilizado por usted para la grabación.
	La reproducción no se inicia.	Inserte correctamente el disco otra vez.El formato de los archivos no es compatible con la unidad.
eral	 La imagen reproducida no es clara ni legible. 	Ajuste las opciones en <picture adjust=""></picture> . (@ 14)
cos en gen	 El sonido y las imágenes se interrumpen o se distorsionan algunas veces. 	 Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. Cambie el disco.
Dis	La imagen reproducida no se muestra y "Freno de Mano" aparece en la pantalla, incluso cuando está aplicado el freno de estacionamiento.	El cable del freno de estacionamiento no está correctamente conectado. Consulte el Manual de instalación/conexión.
	 No aparece la imagen en el monitor externo. 	Conecte correctamente el cable de vídeo.Seleccione una entrada correcta en el monitor externo.
	 Aparece "Error de Expulsión" o "Error de Carga" en la pantalla. 	Cambie la fuente pulsando SOURCE.
	 Aparece "Error código regional" en la pantalla cuando se inserta un DVD Vídeo. 	El código de región no es correcto. (💽 4)
A/WAV	No se puede reproducir el disco.	 Cambie el disco. Grabe las pistas en los discos apropiados, utilizando una aplicación compatible. (4) Añada códigos de extensión apropiados a los nombres de archivos
MP3/WM	• Se generan ruidos.	La pista reproducida no es un formato de archivo reproducible. Salte a otro archivo.
APEG2/I	 Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted. 	El orden de reproducción puede ser diferente del orden empleado con otros reproductores.
IPEG1/A	 El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto. 	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.
MPI -	Aparece "No Soportes" en la pantalla y se omiten las pistas.	La pista no se puede reproducir.

ESPAÑOL

Continúa en la página siguiente

	Síntoma	Soluciones/Causas
	• Se generan ruidos.	La pista reproducida no es un formato de archivo reproducible. Salte a otro archivo.
	 Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted. 	El orden de reproducción puede ser diferente del orden empleado con otros reproductores.
SB	 "Leyendo" sigue parpadeando en la pantalla. 	 El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB. No utilice demasiadas jerarquías y carpetas. Apague la unidad y vuélvala a encender.
5	Aparece "Imposible reproducir dispos. Compruebe el dispositivo" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Copie las pistas al dispositivo USB.
	 No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum). 	Para los caracteres disponibles, 🔍 52.
	• El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no fueron copiadas correctamente en el dispositivo USB. Copia otra vez las pistas, e intente de nuevo.
	 El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad. 	Este receptor puede conectarse con un teléfono celular Bluetooth y un reproductor de audio Bluetooth a la vez. Mientras está conectado a un dispositivo, esta unidad no puede ser detectada por otro dispositivo. Desconecte el dispositivo conectado actualmente y repita la búsqueda.
	 El dispositivo Bluetooth no es detectado por la unidad. 	 Verifique el ajuste Bluetooth del dispositivo. Efectúe la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth.
	 La unidad no puede realizar apareamiento con el dispositivo Bluetooth. 	 Ingrese el mismo código PIN para la unidad y el dispositivo objetivo. Si el código PIN del dispositivo no se encuentra indicado en sus instrucciones, intente con "0000" o "1234". Seleccione el nombre del dispositivo en Special Device> y, a continuación, intente la conexión otra vez. (28)
oth	• Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad de micrófono (suministrada con el Adaptador Bluetooth).
Blueto	 La calidad del sonido telefónico es mala. 	 Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono celular Bluetooth. Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal.
	 El sonido se interrumpe o salta mientras se utiliza un reproductor de audio Bluetooth. 	 Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado para "Bluetooth PHONE". Apague la unidad y vuélvala a encender. (Cuando aun así el sonido no se restablezca), vuelva a conectar el reproductor.
	 No se puede seleccionar "NEW DEVICE" para "Bluetooth AUDIO". 	Ya hay un reproductor de audio Bluetooth conectado. Desconéctelo para poder seleccionar "NEW DEVICE". (27)
	 No puede controlarse el reproductor de audio conectado. 	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo).

ESPAÑOL

	Síntoma	Soluciones/Causas
	Aparece "No Hay Disco" en la pantalla.	Inserte el disco en el cargador.
	Aparece "Ningún Cargador" en la pantalla.	Inserte el cargador.
de CD	 Aparece "No puede tocar este disco Compruebe el disco" en la pantalla. 	El disco actual no contiene archivos reproducibles. Reemplace por un disco con archivos reproducibles.
ambiador	Aparece "Reiniciar08" en el pantalla.	Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
0	 Aparecerá "Reiniciar01" – "Reiniciar07" en el pantalla. 	Pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	• El cambiador de CD no funciona en absoluto.	Reinicialice la unidad. (🗨 3)
	 Aparecerá "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" en la pantalla. 	Se inicia la suscripción a la radio satelital SIRIUS. (Q 42)
	 Aparece "Acquiring Signal" o "NO SIGNAL" en la pantalla. 	Muévase hacia un área de señales más fuertes.
	 Aparece "No Antenna" o "ANTENNA" en la pantalla. 	Conecte firmemente la antena.
	 Aparece "No CH" en la pantalla durante unos 5 segundos y, a continuación, vuelve a aparecer la visualización anterior cuando se escucha la radio satelital SIRIUS. 	No hay transmisión en el canal seleccionado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
atelital	 "CH———" aparece en la pantalla durante aproximadamente 2 segundos y después vuelve al canal anterior mientras escucha la radio satelital XM. 	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
Radio si	Aparecerá "NO NAME" en la pantalla.	No hay información de texto para el canal seleccionado.
_	 "UPDATING" aparece en la pantalla y no se escucha ningún sonido. 	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.
	 La señal "OFF AIR" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM. 	El canal seleccionado no está emitiendo en ese momento. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	 La señal "LOADING" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM. 	El receptor está cargando la información del canal y el audio. La información de texto no está disponible temporalmente.
	Aparece "Reset08" en el pantalla.	Vuelva a conectar correctamente esta unidad y la radio por satélite y, a continuación, reinicialice la unidad.
	La radio satelital no funciona.	Vuelva a conectar la radio satelital después de algunos segundos.

Continúa en la página siguiente

	Síntoma	Soluciones/Causas
ecepción de HD Radio	 La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio. 	Fije el modo de recepción en < Digital > o < Analog >. (Q 21)
	• El sonido no se escucha.	 Se selecciona "Analog" cuando se reciben todas las transmisiones digitales de una emisora HD Radio. Seleccione <digital> o <auto>. (21)</auto></digital> Se selecciona <digital> cuando se reciben señales digitales débiles o una emisión de radio convencional. Seleccione <analog> o <auto>. (21)</auto></analog></digital>
E	Aparece "Reiniciar08" en el pantalla.	Vuelva a conectar esta unidad y el sintonizador HD Radio correctamente, a continuación, reajuste la unidad.
	El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.	 Verifique el cable de conexión y su conexión. Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone. Cargue la pila del iPod/iPhone. Verifique si se ha seleccionado correctamente "HEAD MODE" o "iPod MODE". (45) Reinicialice el iPod/iPhone.
	El sonido presenta distorsión.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod.
	Aparece "Desconecte" en el pantalla.	Compruebe la conexión.
e	La reproducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Reinicie la reproducción.
d/iPhon	Aparece "Imposible reproducir dispos. Compruebe el dispositivo" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod/ iPhone.
iPo	 Las operaciones no se pueden realizar cuando se reproduce una pista que contenga una ilustración. 	Haga funcionar la unidad luego de cargar la ilustración. (💽 16)
	 Aparecerá "Reiniciar01" – "Reiniciar07" en el pantalla. 	Desconecte el adaptador tanto de la unidad como del iPod. Seguidamente, vuélvalos a conectar.
	Aparece "Reiniciar08" en el pantalla.	Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.
	 Los controles del iPod no funcionarán después de desconectarlo de esta unidad. 	Reinicialice el iPod.
	 Aparece "Dispositivo Limitado" en la pantalla. 	Verifique si el iPod conectado es compatible con esta unidad. (💽 51)
AV-IN	No aparece la imagen en la pantalla.	 Encienda el componente de vídeo, si no está encendido. Conecte correctamente el componente de vídeo.
	• La imagen reproducida no es clara ni legible.	Ajuste las opciones en <picture adjust=""></picture> . (14)

JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod/iPhone y/o el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza esta unidad.

ESPAÑOL

Especificaciones

	Salida de potencia: 20 W RMS \times 4 canales a 4 Ω y \leq 1% THD+N		And Dever Stones		
	Relación señal a ruido:	80 dBA (referencia: 1 W en 4 Ω)		CEA. 2000 FOR	
	Impedancia de carga:			4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω)	
	Gama de control del ecualizador:		Frecuencias:	60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz,	
¥			Nivel	2,5 KHZ, 6,3 KHZ, 15 KHZ	
ADC	Nivel de Salida de Audio:		Nivel/impedancia salida línea:	2.5 V/20 kO de carga (nlena escala)	
IPLIFIC	 LINE OUT (REAR) SUBWOOFER 		Impedancia de salida:	1 kΩ	
AN	Sistema de Color:		1	NTSC	
	Salida de Vídeo (compue	sto):		1 Vp-p/75 Ω	
	Otros terminales:	Entrada:	LINE IN, VIDEO IN, Entrada de ante Entrada remota en el volante de d	na, Terminal de entrada USB, irección	
		Salida:	VIDEO OUT		
		Otros:	Cambiador de CD, DIGITAL OUT (óp	otico)	
ITONIZADOR	Gama de frecuencias:	FM:	con el intervalo entre canales ajustado a 100 kHz o 200 kHz	87,5 MHz a 107,9 MHz	
			con el intervalo entre canales ajustado a 50 kHz	87,5 MHz a 108,0 MHz	
		AM:	con el intervalo entre canales ajustado a 10 kHz	530 kHz a 1 710 kHz	
			con el intervalo entre canales ajustado a 9 kHz	531 kHz a 1 602 kHz	
L SI	Sintonizador de FM:	Sensibilid	lad útil:	9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)	
NDE		50 dB sen	sibilidad de silenciamiento:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
CIÓ	Selectivic Respuest Separació		lad de canal alternativo (400 kHz):	65 dB	
SEC			a de frecuencias:	40 Hz a 15 000 Hz	
			in estereofónica:	40 dB	
	Sintonizador de AM:	Sensibilid	lad:	20 µV	
	Selectividad:		40 dB		
	Sistema de detección de señal:	Captor óp	tico sin contacto (láser semiconduc	tor)	
Δ	Respuesta de	DVD, fs=48 kHz/96 kHz:		16 Hz a 22 000 Hz	
ğ	frecuencias:	VCD/CD:		16 Hz a 20 000 Hz	
Б	Gama dinámica:			96 dB	
	Relación señal a ruido:			98 dB	
	Lloro y trémolo:		Inferior al límite medible		

Continúa en la página siguiente

	Normas USB:	USB 2.0 Full Speed		
	Velocidad de transferencia	Toda velocidad:	Máximo 12 Mbps	
USB	de datos	Baja velocidad:	Máximo 1,5 Mbps	
	Dispositivo compatible:	Clase de almacenamiento masivo		
	Sistema de archivo compatible:	FAT 32/16/12		
	Corriente máx.:	5 V CC 500 mA		
	Tamaño de la pantalla:	Pantalla de cristal líquido d	le 7 pulg. de ancho	
0R	Número de píxeles:	336 960 pixeles: 480×3 (horizontal) $\times 234$ (vertical)		
ĬN	Método de mando: Formato de matri		a TFT (Transistor de película delgada)	
W	Sistema de Color:	NTSC/PAL		
	Relación de aspecto:	16:9 (ancha)		
	Requisitos de potencia:	Voltaje de	14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)	
	Sictema de nuesta a tierra:		Negativo a masa	
	Sistema de puesta a tierra:		Negativo a masa	
	Temperatura de almacenamien	to admisible:	—10°C a +60°C (14°F a 140°F)	
AL	Temperatura de funcionamient	o admisible:	0°C a +40°C (32°F a 104°F)	
E	Dimensiones (An \times Al \times Pr):	Tamaño de instalación	182 mm $ imes$ 111 mm $ imes$ 161 mm	
EN	Con la placa embellecedora	(aprox.):	$(7-3/16 pulgada \times 4-3/8 pulgada \times 6-3/8$	
G	y la funda instaladas		pulgada)	
		Tamaño del panel	188 mm \times 117 mm \times 22 mm	
		(aprox.):	(7-7/16 pulgada $ imes$ 4-5/8 pulgada $ imes$ 7/8 pulgada)	
	Peso (aprox.):		3,3 kg (7,3 lbs) (incluyendo embellecedores y	
			fundas)	

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

Espacio requerido para la instalación y la expulsión del monitor



PRECAUCIÓN: Cuando se expulsa el monitor, deje un espacio libre suficiente para que pueda salir. De lo contrario, el monitor podría obstaculizar la maniobra del volante de dirección y las operaciones del cambio de engranajes, lo cual implicaría el riesgo de producirse un accidente de tráfico.

Unidad: mm (pulg.)

62

ESPAÑOL

Índice de operaciones

General

Ajustes Iniciales	3, 6
Volumen	6, 7, 10, 20
AV Menu	6, 13
Fuente	6, 7, 11, 32
Atajo	6, 8, 32
RM-RK252	. 9 – 11, 33 – 36
Reloj	12, 15
Demostración en pantalla	12, 14

Sintonizador

Para escuchar la radio (FM/AM)6,	9, 29
Búsqueda automática/manual1	0, 29
Selecciona la emisora	
preajustada9, 2	24, 29
Almacenar la emisora (automáticame	nte/
manualmente)2	21, 24
Mejorar la recepción de FM	21
Asignar título	22

Disco

Apertura/cierre7, 30
Expulsión3, 7
Bloqueo/desbloqueo del disco
Tipo de disco reproducible4
Información en pantalla31
Reproducción repetida/
aleatoria22, 23, 36
Seleccionar pista/carpeta 11, 25, 31 - 34
Selecciona el título/programa/lista de
reproducción 10, 11, 31 – 33
Iniciar/parar/pausar/reanudar la
reproducción 11, 32 – 34
Búsqueda/salto 10, 32 - 34
OSD10, 16, 35, 36
Reproducción PBC 10, 11, 33

USB

Montar/desmontar		37
Inicie/pause la reproducción	.11,	37
Reproducción repetida/aleatoria	.22,	23

Cambiador de CD

Inicia la reproducción	25,	41
Reproducción repetida/aleatoria	22,	23

Radio satelital

Activar la suscripción	42
Escuchar un canal	43
Guardar canal	24
Canal preajustado	24

Operación HD Radio

Escuchar un canal	44
Cambiar el modo de recepción de HD	
Radio	21
Mejorar la recepción	21

Bluetooth

27, 28, 38
26, 40
28
do25

iPod

Conectar	.45, 46
Inicie/pause la reproducción	.45, 46
Head Mode/iPod Mode	45
Reproducción repetida/aleatoria	.22, 23
Audiobooks (Audiolibros)	23
Seleccionar la pista25,	45, 46

Componente externo

AV-INPUT	.47
EXT-INPUT	.48

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

Précautions:

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1
- 2. ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- 3. ATTENTION: (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada)

Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
INVISIBLE CLASS 1M	VISIBLE ET/OU	DE CLASE 1M	OSYNLIG	及び/または不可視	INVISIBLE CLASS I
LASER RADIATION	INVISIBLE DE CLASSE	VISIBLE Y/O INVISIBLE	LASERSTRÄLNING,	のクラス1M	LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTA	klasş 1M, när denna	レーザー放射が	WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO. NO MIRAR	del àr ôppnad.	出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.	DIRECTEMENT AVEC	DIRECTAMENTE	Betrakta ej	光学装置で直接	INTO BEAM.
IEC60825-1:2001	DES INSTRUMENTS	CON INSTRUMENTAL	STRALEN MED OPTISKA	見ないでください。	FDA 21 CFR (ENG)
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	OPTICO. (ESP)	INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	LV44603-003A



[Union européenne seulement]

Pour sécurité...

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Attention:

Cet appareil est équipé d'une lampe fluorescente qui contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être réglementée dans votre communauté pour des raisons environnementales. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage, informez–vous auprès de votre administration locale ou, aux États–Unis, de l'Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org.>

Précautions concernant le moniteur:

- Le moniteur intégré à l'autoradio est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels déficients. C'est inévitable et ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu similaire. Touches les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les).
- Quand la température est très basse ou très élevée...
 - Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement.
 - Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements.

<u>AVERTISSEMENTS:</u> (Pour éviter tout accident et tout dommage)

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:
 - il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
 - il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
 - où il peut gêner la visibilité.
- NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.

Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.

• Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.

Comment lire ce manuel

- <> est utilisé pour indiquer les divers écrans/ menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile.
- [] est utilisé pour indiquer les touches panneau tactile.
- (numéro de page) est utilisé pour indiquer la page de référence du sujet/opération/réglage correspondant.
- Index des opérations: Pour localiser facilement les opérations/fonctions souhaitées (43)
- Langue des indications: Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu <AV Menu>. (15)

Comment réinitialiser votre appareil



- Vous ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré). (27, 38)
- Comment forcer l'éjection d'un disque



- Vous pouvez éjecter de force le disque en place même quand le disque est verrouillé. Pour verrouillé/ déverrouillé le disque, 30.
- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Type de disque compatible

Type de disque	Format d'enregistrement, type de fichier, etc	Compatible	
 DVD Le son DTS ne peut pas être reproduit. 	DVD-Vidéo (Code de région: 1) *1	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO	
DVD enregistrable/	DVD Vidéo		
réinscriptible	DVD-VR		
• DVD Vidéo: UDF bridge	MPEG1/MPEG2	√ок	
• DVD-VR	JPEG		
MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/ WMA/WAV: ISO 0660 Nivoau 1	MP3/WMA/WAV		
Niveau 2, Romeo et Joliet	AAC/DivX/MPEG4/DVD+VR/DVD-RAM	XNO	
Dual Disc	Côté DVD	√ок	
	Face non DVD	XNO	
CD/VCD	CD Audio/CD Text (CD-DA)	101	
	VCD (CD Vidéo)	V OK	
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD enregistrable/réinscriptible	CD-DA		
(CD-R/-RW)	VCD (CD Vidéo)		
 Noveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet 	MPEG1/MPEG2	√ок	
	JPEG		
	MP3/WMA/WAV		
	AAC/DivX/MPEG4	XNO	

*1 Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Region code error" apparaît sur le moniteur.

*2 Un DVD-R enregistré en format MultiBorder est également compatible (à l'exception des disques double-couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

*3 Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est sélectionné pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

Précautions pour la lecture de disques à double face

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

TABLE DES MATIERES

Comment lire ce manuel	3
Comment réinitialiser votre appareil	3
Comment forcer l'éjection d'un disque	3
Type de disque compatible	4

INTRODUCTIONS

Opérations de base	6
• Utilisation du panneau du moniteur/panneau	
tactile	6
Utilisation de la télécommande	
(RM-RK252)	9
Préparation	12

MENU AV

Utilisation du Menu AV	l	13
------------------------	---	----

FONCTIONNEMENT

Écoute de la radio	29
Opérations des disques	30
Touches de commande sur l'écran	32
Opérations en utilisant de la télécommande	
(RM-RK252)	33
Opérations USB	37

APPAREILS EXTÉRIEURS

Utilisation d'appareil Bluetooth®	38
Connexion d'un nouvel appareil Bluetooth Itilisation d'un télénhone portable	38
Bluetooth	39
• Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth	41
Écoute du changeur de CD	41
Écoute de la radio satellite	42
Accord d'un canal souhaité	43
Écoute d'une émission HD Radio™	44
Écoute de iPod/iPhone	45
Lors de la connexion avec le câble USB	45
Lors de la connexion avec l'adaptateur	
d'interface	46
Utilisation d'autres appareils extérieurs	47
• AV-INPUT	47
• EXT-INPUT	48

RÉFÉRENCES

Pour en savoir plus à propos de cet	
autoradio	48
Entretien	55
Guide de dépannage	56
Spécifications	61
Index des opérations	63

Opérations de base

Utilisation du panneau du moniteur/panneau tactile



(

FRANÇAIS

- 11 Affichez l'écran <**Open/Tilt**>.*5
 - [**Open**] : Ouvre le panneau du moniteur.
 - [Eject] : Éjecte le disque.
 - [Close] : Ferme le panneau du moniteur.
 - [Tilt +] : Incline et ouvre le panneau du moniteur.
 - [Tilt –] : Incline et ferme le panneau du moniteur.
 - Éjectez le disque et affichez l'écran <**Open/Tilt**>. (Maintenez pressée)
 - Ferme le panneau du moniteur quand le panneau est ouvert.
- 12 Panneau du moniteur
- *1 Les informations d'affichage disponibles varient en fonction des sources de lecture. (Q 53)
- *2 Cet ajustement n'affecte pas le niveau de volume des autres sources.
- *3 Les sources disponibles dépendent des appareils extérieurs que vous avez connectés, des supports que vous avez attachés et des réglages < Input > que vous avez faits. (Q 17, 18)
- *4 Uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté.
- *5 Les articles grisés ne peuvent pas être utilisés.



Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon illustrée.



Quand vous faites glisser votre doigt sur le panneau tactile, l'appareil réagit de la même façon que si vous touchiez $[\blacktriangle / \blacktriangledown / | \checkmark \checkmark / \vdash 1]$.

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Écran < Source Menu>

Vous pouvez aussi choisir la source en utilisant le panneau tactile.



<u>Éclairage du panneau tactile et des touches</u> En fonction du réglage **< Illumination**> effectué.

En fonction du reglage < **illumination** > effectue.

Hors service:

Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.

- De nouveau en service:
 - Quand vous touchez le panneau tactile ou bougez votre main à proximité.
 - Quand vous utilisez la télécommande.
 - Quand un appel/SMS arrive (pour le téléphone portable Bluetooth).
 - Quand le signal de la caméra de recul entre dans l'appareil
- Toujours en service:
 - Quand l'écran **< AV Menu**> est affiché.
 - Quand l'écran **<Source Menu>** est affiché.
 - Quand l'écran <**Open/Tilt**> est affiché.
 - Quand <Illumination> est réglé sur
 <Normal>.

Suite à la page suivante

Icônes de raccourci

Vous pouvez accéder facilement aux fonctions utilisées fréquemment en utilisant les icônes de raccourci.



La fenêtre des raccourcis apparaît.

Telephone Muting

Motion Sensitiv. Initialize

L'écran correspondant est affiché.

 Pour quitter la fenêtre, appuyez de nouveau sur la même touche.



Proximity/Motion Proxi/Motion-LCD Touch Panel Touch Panel - LCD

.....

	(🔘 18)
	Modifie le mode sonore. (QU 19)
G	Met en ou hors service la répétition de
<u></u> ++	Affiche le menu < Aspect >. (Q 15)
<*>>	Met en service la fonction <voice< b=""></voice<>
	Dialing>. (Q 26)
	Affiche le menu < Redial >. (Q 26)
	Affiche le menu < Sirius ID >.
DÂ	Affiche le menu < Blend Hold >.

Les icônes disponibles varient en fonction des sources

FRANÇAIS

Utilisation de la télécommande (RM-RK252)

Mise en place des piles



Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités (+ et –).

Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez les piles.

Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

Voici la description de toutes les opérations disponible pour toutes les sources.

 Pour localiser facilement les opérations disponibles entre les différents types de fichiers,
 33, 34.



1 Touche ୯/I ATT

- Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou atténuer le son si l'appareil est déjà sous tension.
- Maintenez cette touche pressée pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Touches ▲/▼
 - TUNER: Choisit des stations préréglées.
 - HD Radio: Choisit un canal multiplex.
 - SAT: Permet de choisir les catégories.

FRANÇAIS

Suite à la page suivante

- DISC/USB:
 - DVD Vidéo: Permet de choisir le titre.
 - DVD-VR: Choisit le programme/liste de lecture.
 - USB/CD-CH/MP3/WMA/WAV: Choisit les dossiers s'il y en a.
- iPod:
 - ▲ : Affiche le menu principal (puis ▲/▼/
 - I → → / → ► I ∧ fonctionnent comme touches de sélection de menu).
 - ▲ : Retourne au menu précédent.
 - ▼: Valide la sélection.

Touches I V I

- TUNER/HD Radio:
 - Appuyez brièvement pour rechercher automatiquement les stations.
 - Maintenez pressé pour rechercher des stations manuellement.
- SAT:
 - Appuyez brièvement sur la touche pour choisir un canal.
 - Choisit un canal rapidement si les touches sont maintenues pressées.

• DISC/USB/CD-CH:

- Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.
- Maintenez pressé pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.
- ¥ iPod:
 - Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.
 - Maintenez pressé pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.
- iPod:
 - Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.
 - Maintenez pressé pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.
 - En mode de sélection de menu:
 - Appuyez brièvement sur la touche pour choisir un élément. (Puis, appuyez sur ▼ pour valider le choix.)
 - Maintenez pressée la touche pour sauter 10 éléments en même temps.
- Bluetooth AUDIO:
 - Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.

- 3 Touches VOL (volume) + / -
 - Ajuste le niveau de volume.
 - Bluetooth PHONE:
 - Ajuste le volume des appels entrant.

Touches 2nd VOL (volume)

• Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.

4 * Touche ASPECT

• Change le format des images reproduites.

5 Touche 🕆 PHONE

Utilisable uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté.

- Affichez l'écran **< Dial Menu**>.
- Maintenez la touche pressée pour afficher le menu < Redial>.
- Permet de répondre aux appels entrants.
- 6* Touche SETUP
 - Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.
- 7* Touche TOP M (menu)
 - DVD Vidéo: Affiche le menu de disque.
 - DVD-VR: Affiche l'écran du programme original.
 - VCD: Reprend la lecture PBC.
- 8 Touche OSD (affichage sur l'écran)
 - Affiche la barre d'écran.
 - Ne fonctionne pas comme touche "*".
- 9 Touche SHIFT
 - Fonctionne avec les autres touches.
- 10 Touche DISP (affichage)
 - Change l'information sur l'affichage.
- 11 Touches ◄◄/►►
 - MP3/WMA/WAV/**USB**/**¹/iPod**: Recherche vers l'arrière/vers l'avant.

12 Touche SOURCE

Choisit la source.

13 Touche ► (lecture) / II (pause)

- **DISC/USB**/ **IPod**: Lance la lecture / pause.
- Bluetooth PHONE : Permet de répondre aux appels entrants.
- Bluetooth AUDIO: Démarre la lecture.

14 **Touche** - (terminer un appel)

• Bluetooth PHONE : Termine l'appel.

Touche BAND

• TUNER/HD Radio/SAT: Choisit les bandes.

Touche ■ (arrêt)

- DISC/USB/ \$ iPod: Arrêt de la lecture.
- Bluetooth AUDIO: Pause

15* Touche RETURN

• VCD: Retourne au menu PBC.

16* Touche MENU

- DVD-Video: Affiche le menu de disque.
- DVD-VR: Affiche l'écran de liste de lecture.
- VCD: Reprend la lecture PBC.

17^* Touches $\triangle / \bigtriangledown$

- DVD Vidéo: Permet de réaliser la sélection/les réglages.
- CD-CH: Changes les disques dans le magasin.

Touches ⊲/⊳

- DVD-Video: Permet de réaliser la sélection/les réglages.
- MPEG Vidéo: Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant.

Touche ENT (entrée)

Valide la sélection.

18 Touche DUAL

- Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.
- Ne fonctionne pas comme touche "#".

19 Touche DIRECT

 DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée la touche SHIFT pour entrer en mode de recherche directe de chapitre/titre/ programme/liste de lecture/dossier/plage (34).

Touche CLR (annuler)

 DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée SHIFT pour annuler une mauvaise entrée.

Touche SURROUND

- Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.
- * Fonctionnent comme touches numériques quand les touches sont pressées en même temps que la touche SHIFT.
 - DISC/USB: Permet d'entrer un numéro de chapitre/titre/programme/liste de lecture/dossier/ plage après être entré en mode de recherche en appuyant sur SHIFT et DIRECT. (34)
 - TUNER/HD Radio/SAT: (Numéro 1 à 6) Permet d'entrer un numéro de station/canal préréglé.

L'autoradio est muni d'une fonction de télécommande de volant.

- Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.
- Certaines opérations peuvent être différentes avec la fonction de télécommande de volant.

Préparation

Annulation de la démonstration des affichages et réglage de l'horloge



Mise sous tension de l'appareil.





2 Affichez l'écran < AV Menu>. MENU SOURCE







3 Affichez l'écran <Setup>.





4 Annulez la démonstration.

Choisissez [Off].



6 Réglez l'horloge.





6 Terminez la procédure.



Utilisation du Menu AV

Vous pouvez utiliser le **<AV Menu>** pour la plupart des opérations et des réglages. Les options disponibles du menu apparaissant sur le panneau tactile dépendent de la source choisie.

• Les articles non disponibles sont affichés en gris.

Les étapes suivantes décrivent une des procédures de base.

 Vous pouvez réaliser les opérations/changez les réglages en suivant ces étapes sauf mentionné autrement.

Mise sous tension de l'appareil.





Affichez l'écran <AV Menu>.





- List : 🔍 24 25
- Bluetooth : 💽 26 28

3

Appuyez sur l'icône/option souhaitée pour réaliser les opérations/réglages souhaités.

Permet de passer à la page de menu précédente Indique qu'un niveau suivant de hiérarchie/option de réglage suivant existe



Permet de passer à la page de menu suivante

- Certains des réglages n'ouvrent pas de sous-écran de réglage, mais permettent seulement de choisir une option pour changer le réglage.
- Pour quitter le réglage, appuyez sur [Exit].



Suite à la page suivante

Art	ticle de menu	Réglage/option sélectionnable		
	Demonstration (Démonstration)	 Off : Annulation. On : Met en service la démonstration sur l'écran. Pour l'arrêter temporairement, touchez l'écran. (
	Wall Paper (Papier Peint)	Vous pouvez choisir l'image de fond de l'écran.		
	Color (Couleur)	Vous pouvez choisir la couleur de l'image de fond. • <u>Blue</u> , Light-Blue, Red, Orange, Yellow, Green, Purple, Dark-Blue, Dark-Green, Brown, Light-Brown, Black		
	Scroll (Défilement)	• Off : Annulation. • Once : Fait défiler une fois les informations affichées. • Auto : Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). • Toucher la barre d'information permet de faire défiler le texte quel que soit le réglage.		
fichage	Dimmer (Gradateur)	 Off : Annulation. On : Met en service le gradateur. Auto : Assombrit le moniteur quand vous allumez les feux de la voiture. *1 Dimmer Time Set : Permet de modifier l'intervalle d'utilisation du gradateur (voir ci-dessous). 		
Af	Dimmer Time Set (Regl. heure Gra.)	Règle l'heure de mise en (💟)/hors (🔯) service du gradateur.		
	Dimmer Level (Niveau Gradateur)	Vous pouvez choisir la luminosité pour le gradateur. • 01 (lumineux), <u>02</u> (moyen), 03 (sombre)		
	Bright (Luminosité)	Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. ♦ –15 à +15 ; Réglage initial <u>00</u>		
	Picture Adjust (Réglage Image)*²	Vous pouvez ajuster les réglages suivants pour rendre l'écran plus clair et plus lisible pour l'image de lecture. Le réglage est mémorisé—un pour " DISC / USB/∛ iPod " (commun) et un autre pour " AV-IN ". Appuyez sur [▲] ou [▼] pour ajuster. (−15 à +15; Réglage initial <u>00</u>)		
		 Bright : Ajustez ce réglage si l'image est trop lumineuse ou sombre. Contrast : Ajustez le contraste. Color : Ajustez la couleur de l'image—plus claire ou plus foncée. Tint : Ajustez la teinte si la couleur de la peau humaine n'est pas naturelle. 		

*1 La connexion du fil ILLUMINATION CONTROL est requise. (Référez-vous au Manuel d'installation/Raccordement.)
 *2 Ajustable uniquement quand la source est "DISC/USB/¥ iPod" (le support doit contenir des images ou des

*2 Ajustable uniquement quand la source est "DISC/USB/\$ iPod" (le support doit contenir des images ou des séquences vidéo) ou "AV-IN".

Article de menu		Réglage/option sélectionnable			
	Aspect (Format Image)* ³	Il est possible de changer le format de l'image.			
			Format d'image du	signal d'entrée	
			4:3	16:9	
		Regular: Pour les images originales 4:3	ွိုင်္	စ္ပံံံ	
		<u>Full</u>: Pour les images originales 16:9	ို့	ို္	
Affichage		Panorama: Pour voir les images 4:3 naturellement sur un écran large	ို္	:0:	
-		Auto:	 Pour "DISC": Le forr choisi automatiquem des signaux d'entrée. Pour les autres source d'image est fixé sur 	nat d'image est lent en fonction les vidéo: Le format « Regular ».	
	Language (Langue) ^{*4}	 Choisissez la langue des indications affichées sur l'écran. English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Português Les caractères que vous pouvez entrer pour l'affectation d'un titre changent aussi en fonction de la langue choisie. (S 52) 			
	Time Set (Réglage Heure)	Réglage initial <u>1:00AM</u> (Q 12)			
	Time Format (Format Horloge)	Choisissez le système d'affichage su ◆ <u>12 Hours</u> , 24 Hours	ur 12 heures ou sur 24 he	eures. (Q 12)	
	OSD Clock (Horloge OSD)	 ◆ <u>Off</u> : Annulation. ◆ On : L'heure est aff 	fichée sur l'image de lect	ure.	
Horloge	Clock Adjust (Réglage Horloge) *5	 ♦ Off : Annulation. ♦ <u>Auto</u> : L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données d'horloge fournies par le cana de la radio satellite. 			
	Time Zone (Fuseau Horaire) ^{*5, *6}	Permet de choisir votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires suivant pour l'ajustement de l'horloge. Alaska, Pacific, Mountain, Central, <u>Eastern</u> , Atlantic, Newfoundland			
	DST (DST) *5, *6	Mettez en service l'heure d'été si vo • Off : Annulation. • <u>On</u> : Met en service	otre zone d'habitation y e e l'heure d'été.	est soumise.	

- *3 Ne peut pas être ajusté quand aucune image n'apparaît.
 *4 Met l'appareil sous tension de façon que votre réglage prenne effet.
- *5 Apparaît uniquement quand la radio satellite SIRIUS ou XM est connectée.
- *6 Apparaît uniquement quand <Clock Adjust> est réglé sur <Auto>.

Suite à la page suivante

MENU AV 15

	Article de menu	Réglage/option sélectionnable					
Disque 💿	Menu Language (Langue du Menu) *7	Choisissez la langue initiale des menus; Réglage initial English (
	Audio Language (Langue Audio) *7	Choisissez la langue initiale des dialogues; Réglage initial <u>English</u> (C 54)					
	Subtitle (Sous-Titre) *7	Choisissez la langue initiale des sous-titres ou n'affiez pas les sous-titres < Off >; Réglage initial Off () 54)					
	Monitor Type (Type d'Écran)*7 16:9 4:3LB 4:3PS	Choisissez le type de mor image d'écran large sur v • 16:9 : • 4:3LB (Letterbox)/ : 4:3PS (Pan Scan)	hiteur de façon à ce qu'il corresponde à une otre moniteur extérieur. Choisissez ce réglage quand le format de votre moniteur extérieur est 16:9. Choisissez ce réglage quand le format de votre moniteur extérieur est 4:3.				
	OSD Position (Position OSD) *7 Position 1 Position 2	Choisissez la position de • 1 • 2	la barre sur l'écran. (💽 36) Position élevée. Position basse.				
	File Type (Type de Fichier) *7	Choisissez le type de fich USB contient différents ty réglages pour chaque sou Audio : Still Picture : Video : <u>Audio&Video</u> :	ier de lecture à reproduire quand un disque/ ypes de fichiers. Vous pouvez mémoriser ces urce—" DISC/USB ". Reproduit les fichiers audio. Reproduit les fichiers JPEG. Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2. Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2.				
	iPod Artwork (Illustration) *8	Pendant la lecture d'une enregistrée pour la plage ♦ Off : ♦ <u>On</u> :	plage (en mode "HEAD MODE"), l'illustration est affichée sur le moniteur. Annulation. Mise en service de l'affichage de l'illustration. Pour afficher l'illustration, appuyez répétitivement sur DISP. • Il faut 5 secondes ou plus pour afficher l'illustration et aucune opération ne peut être effectuée pendant son chargement.				
	D. (Digital) Audio Output (Sortie Audio Num) *7	Choisissez le format de si (optique). ((S 3) ◆ PCM : ◆ Dolby D :	 signal à émettre par la prise DIGITAL OUT Choisissez ce réglage quand un amplificateur ou un décodeur incompatible avec le Dolby Digital ou MPEG Audio ou bien quand un appareil d'enregistrement est connecté. Choisissez ce réglage quand un amplificateur ou un décodeur compatible avec le Dolby Digital est connecté. 				
		◆ <u>Stream</u> :	Choisissez ce réglage quand un amplificateur ou un décodeur compatible avec le Dolby Digital ou le MPEG Audio est connecté.				

*7 Peut être choisi uniquement pour "DISC/USB." (La lecture s'arrête quand vous changez le réglage.)
 *8 Sautez la plage de façon que votre réglage prenne effet.

Article de menu			Réglage/option sélectionnable			
	Down Mix (Mixage	Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par les fiches LINE OUT.				
Disque	Demulti.)*9	◆ Dolby Surr. ◆ <u>Stereo</u>	 Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround. Normalement choisissez ce réglage. 			
	D. (Dynamic) Range Compres.	Vous pouvez profiter d'un son puissant à un faible niveau de volume lors de la lecture d'un support Dolby Digital.				
	(Compression) (Compres. P. Dyna) *9	◆ Auto	: Choisissez ce réglage pour appliquer les effets aux supports codés multicanaux.			
		◆ <u>On</u>	: Choisissez ce réglage pour toujours utiliser cette fonction.			
Tuner	IF Band Width (Largeur Bande IF)	◆ <u>Auto</u>	: Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.)			
		◆ Wide	: Îl y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.			
	Area Setting (Réglage Zone) + <u>US</u>		: Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/ Centrale/du Sud. L'intervalle de fréquences FM/AM est réglé sur 200 kHz/10 kHz.			
		◆ Europe	: Lors de l'utilisation de l'appareil dans les autres régions. L'intervalle des fréquences FM/AM est réglé sur 50 kHz (100 kHz pendant la recherche automatique)/9 kHz.			
		◆ SA	: Lors de l'utilisation de l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 100 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.			
	Sirius ID (ID Sirius) *10	Votre numéro d'ide	ntification SIRIUS apparaît sur le moniteur.			
	AV Input	Vous pouvez déterminer l'utilisation des prises LINE IN et VIDEO IN. (Q 47)				
Entrée	(Entrée AV) *11	◆ Off	: Choisissez ce réglage quand aucun appareil n'est connecté (" AV-IN " est sauté lors de la sélection de la source).			
		♦ iPod (Off)	 Choisissez ce réglage quand un iPod/iPhone est connecté en utilisant le câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone. (45) 			
		◆ <u>Audio&Video</u>	: Choisissez ce réglage quand un appareil audio/vidéo tel qu'un magnétoscope est connecté.			
		◆ Audio	: Choisissez ce réglage quand un appareil audio tel qu'un lecteur audio portable est connecté.			
		◆ Camera *12	: Choisissez ce réglage lors de la connexion d'une caméra de recul pour afficher l'image (comme elle est reçue).			
		 Navigation 	: Choisissez ce reglage quand un système de navigation est connecté. (47)			

*9 Peut être choisi uniquement pour "DISC/USB". (La lecture s'arrête quand vous changez le réglage.)

*10 Apparaît uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectée.

*11 Ne peut pas être choisi quand "AV-IN" est choisi comme source.

*12 La connexion du fil REVERSE GEAR SIGNAL est requise. Référez-vous au Manuel d'installation/raccordement. La vue arrière par la caméra apparaît sur l'écran au format d'image < Full> (quel que soit le réglage du format d'image) quand vous placez le levier de vitesse en position de marche arrière (R). Quand vous appuyez sur DISP sur le panneau du moniteur ou quand vous changez la position du levier de vitesse sur autre chose que la marche arrière (R), l'écran de la vue arrière disparaît.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable					
Entrée	External Input (Entrée Ext.) * ^{13, *14}	Pour connecter un appa ◆ <u>Changer/iPod</u> *15 : ◆ External :	reil extérieur à la prise du c Changeur de CD, ((4 N'importe quel autre app ci-dessus, ((48).	changeur de CD à l'arrière. 1), iPod, ((45). bareils que ceux donnés			
	Beep (Bips)	♦ Off : ♦ <u>On</u> :	Annulation. Met en service la tonalité	é sonore des touches.			
	Telephone Muting (Sourd. Téléphon.) * ¹⁶	◆ <u>Off</u> : ◆ Muting1, : Muting2	 Annuiauon. Choisissez le mode qui permet de couper le de l'utilisation d'un téléphone cellulaire. 				
	Illumination (Illuminations)	Vous pouvez mettre hors service l'écran et l'éclairage des touches du panneau du moniteur quand l'appareil est mis sous tension. (7)					
			Touches sur le panneau du moniteur	Écran			
		Normal:	Reste toujours allumé.	Reste toujours allumé.			
		Proximity/Motion:	S'allume quand votre main bouge à proximité des boutons.	Reste toujours allumé.			
Autres		Proxi/Motion-LCD:	S'allume quand votre main bouge à proximité des boutons.	S'allume quand votre main bouge à proximité des boutons.			
		Touch Panel:	S'allume quand votre doigt touche les boutons ou le panneau tactile.	Reste toujours allumé.			
		Touch Panel-LCD:	S'allume quand votre doigt touche les boutons ou le panneau tactile.	S'allume quand votre doigt touche les boutons ou le panneau tactile.			
	Motion Sensitiv. (Sensibi. Motion)	Changez la sensibilité du capteur pour < Illumination > ci-dessus. ♦ Low, <u>Mid</u> , High					
	Initialize (Initialiser)	Initialise tous les réglages que vous avez réalisé dans <av menu=""></av> . Maintenez pressée [Enter] pour initialiser les réglages, puis réinitialisez l'appareil. (Q 3)					

*¹³ N'est pas requis pour Bluetooth, l'interface pour radio satellite et XMDirect[™] Tuner Box. Ils sont détectés automatiquement.

*14 Ne peut pas être choisi quand le composant connecté à la prise de changeur de CD est choisi comme source.

*15 Le nom de l'appareil détecté par la prise du changeur de CD apparaît.

*16 La connexion du fil TEL MUTING est requise. Référez-vous au Manuel d'installation/raccordement.

FRANÇAIS

Equalizer (Égaliseur)

Choisit un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.

- Flat (Réglage initial), Hard Rock, R&B, Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User1, User2, User3
- 1 Affichez l'écran < AV Menu>.



2 Affichez l'écran < Equalizer>.



3 Choisissez un mode sonore.



Passe aux 6 autres modes sonores.

Ex.: Ouand < Hard Rock> est choisi

Mémorisation de vos propres ajustements

Vous pouvez mémoriser vous ajustements dans <User1>, <User2> et <User3>.

1 Réalisez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour afficher l'écran < Equalizer>.

2 Faites les réglages, puis le mémorisez.



Réalisez les ajustements en déplaçant directement chaque barre.



Ex.: Lors d'une mémorisation dans < User2>

Valeurs d'égalisation préréglées

Mode sonore	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2,5 kHz	6,3 kHz	15 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
Dance	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classic	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1/2/3	00	00	00	00	00	00	00

Article de menu	Réglage/option sélectionnable			
Fader/Balance (Fader/ Balance)	Fader : Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. • Quand vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur "0". • F6 à R6; Réglage initial <u>0</u> Balance : Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. • L6 à R6; Réglage initial <u>0</u> Appuyez sur [▲/▼/◀/►] pour ajuster. Fader_0 Balance : 0			
Volume Adjust (Réglage Volume) *1	Ajustement et mémorisation du niveau de volume de l'ajustement automatique pour chaque source, par rapport au niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. • <fix> apparaît si "TUNER/Bluetooth PHONE" est choisi comme source.</fix>			
Subwoofer Level (Niveau Woofer)	Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave. ◆ −06 à +08; Réglage initial <u>00</u>			
High Pass Filter (Filtre Passe Haut)	 ◆ <u>Through</u> : Choisissez ce réglage quand aucun caisson de grave n'est connecté. ◆ On : Choisissez ce réglage quand un caisson de grave est connecté. 			
Crossover (Transition)	Choisissez la fréquence de transition entre les enceintes avant/arrière et le caisson de grave. ♦ 80Hz, 120Hz, 150Hz			
Amplifier Gain (Gain Amplific.) *2	Vous pouvez changer le niveau de volume maximum de cet autoradio. ◆ Off : Met hors service l'amplificateur intégré. ◆ Low : VOL 00 à 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50 W). ◆ High : VOL 00 à 50			

Réglage initial: Souligné

*1 Pour "DISC/USB": Vous pouvez réaliser les ajustements séparément en fonction du format audio—Dolby digital, MPEG Audio et des autres.

*2 Le niveau de volume change automatiquement sur "VOL 30" si vous réglez sur <Low> quand le niveau de volume est plus haut que "VOL 30".

Sound (Son)
Options sélectionnables quand la source est:

- TUNER : Mono, SSM, Title Entry
- HD Radio : Mono, SSM, DX/Local, Blend Hold
- DISC, USB, CD-CH, iPod : Repeat, Random
- 🖞 iPod *1 : Repeat, Random, Audiobooks
- AV-IN, EXT-IN : Title Entry

Article de menu	Réglage/option sélectionnable						
Mono (Mono) *2	Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir, mettez en service le mode monaural pour améliorer la réception. L'indicateur MONO s'allume. • ON : Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu. L'indicateur MONO s'allume. • OFF : Rétablit l'effet stéréo.						
DX/Local (DX/Local)	Uniquement pour les stations FM de HD Radio. ◆ Local : Mettez ce mode en service pour améliorer la réception FM; l'effet stéréo sera perdu. L'indicateur LO s'allume. ◆ DX : Rétablit l'effet stéréo.						
SSM (SSM) (Mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes) * ³	Vous pouvez prérégler automatiquement 6 stations pour chaque bande FM. Mone SSM Start Critie Entry Back Mone Critie Entry Enter Critie Entry Enter Critie Entry Enter Critie Entry Enter Enter Critie Entry Enter						
Blend Hold (Fixation Mélange)*4	Lors de la réception d'une émission HD Radio, l'appareil accorde un signal numérique ou analogique automatiquement en fonction des conditions de réception. Vous pouvez changer le mode de réception HD Radio manuellement. Analog Accord des signaux analogiques uniquement. Digital Accord des signaux numériques uniquement. Auto Commute automatiquement entre les signaux numériques et analogiques. 						

- *1 Ne s'applique pas au mode "iPod MODE". (Q 45)
- *² Fonctionne uniquement pour les stations FM et les stations FM de HD Radio.
- *³ Disponible auss'i pour AM quand un tuner HD Radio est connecté.
- *4 Apparaît uniquement quand un tuner HD Radio est connecté.
 - Si aucune son ne peut être entendu avec le réglage actuellement choisi, changez le réglage sur < Analog > ou
 Oigital >.
 - Le réglage change automatiquement sur < Auto> si vous accordez une autre station ou changez de station, ou si vous mettez l'appareil hors tension.
 - Ce réglage n'a pas d'effet pour les stations FM/AM conventionnelles.
 - Si la station radio force le mode de réception sur numérique, l'indicateur DIGITAL clignote.

Suite à la page suivante

21

MENU AV

Article de menu	Réglage/option sélectionnable											
Title Entry (Entrée de Titre) *5	Vous pouvez affecter des titres (16 caractères maximum) à 30 fréquences de station (FM et AM), AV-IN et EXT-IN . (Pour savoir quels sont les caractères disponibles, S 52.) Appuyez sur [Enter] pour afficher l'écran < Title Entry >. Title Entry BB Del Q W E R T Y U I O P @ BB C V B N M // BB C V B N M //											
	$ \begin{bmatrix} \text{Store} \end{bmatrix} & : \\ \llbracket \textbf{A} / \textbf{b} \end{bmatrix} & : \\ \llbracket BS \end{bmatrix} & \vdots \\ \llbracket \text{Cap} \end{bmatrix} & : \\ \llbracket A \to 0 \to \breve{A} \end{bmatrix} & : \\ \llbracket \text{Space} \end{bmatrix} & : \\ \hline \textbf{A} $	 Vérifiez l'entrée. Déplacez le curseur. Effacez le caractère situé avant le curseur. Efface le caractère à l'emplacement du curseur. Changez la casse des lettres (majuscules/minuscules). Changez le jeu de caractères. Entrez une espace. 										
Kepeat (Pánátition) *6	Les elements disp	onibles	depen	dent du	i type d	e disqu	e en pla	ice et d	es fichie	ers com	patible	S.
(nepetition)	Source Type de disque/ fichier Répétition	DVD Vidéo	DVD-VR	DISC MPEG/ MP3/ WMA/ WAV	JPEG	VCD/CD	MPEG/ MP3/ WMA/ WAV	JPEG	CD- CD	-СН МРЗ	iPod	¥iPod —
	Chapter	٠	٠	WAV			WAY					
	Title	٠										
	Program		٠									
	Disc								٠	•		
	Folder			•	•		•	•	-	•		
	Irack			•		•	•		•	•		
	one										•	•
												-
	Off	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	All off • Chapter : • Title : • Program :	● Répète Répète Répète d'une	• e le cha e le titre e le prog liste de	• pitre ac e actuel gramm lecture	• tuel. e actue).	• I (pour l	• DVD-VF	• R, non d	• isponib	• Ie pend	• lant la l	ecture
	All off • Chapter : • Title : • Program : • Disc :	• Répète Répète d'une Répète	• e le cha e le titre e le pro liste de e toutes	• pitre ac actuel gramm lecture les pla	• tuel. e actue). ges du	• I (pour l disque a	● DVD-VF actuel.	• R, non d	• isponib	• Ie pend	• lant la l	ecture
	All off Chapter : Title : Program : Disc : Folder :	● Répète Répète d'une Répète Répète	• e le cha e le titre e le pro- liste de e toutes e toutes	• pitre ac actuel gramm lecture les pla les pla	• tuel. e actue). ges du ges du	• I (pour l disque a dossier	• DVD-VF actuel. actuel.	• R, non d	• isponib	• Ile pend	• lant la l	ecture
	All off Chapter : Title : Program : Disc : Folder : Track :	• Répète Répète d'une Répète Répète Répète	• e le cha e le titre e le prop liste de e toutes e toutes e la plag	• pitre ac e actuel gramm lecture s les pla s les pla ge actue	• tuel. e actue). ges du ges du elle. (Pe	• l (pour l disque a dossier our les V	• DVD-VF actuel. actuel. (CD: Qu	• R, non d	• isponib	• Ie pend	• lant la l	ecture
	All off Chapter : Title : Program : Disc : Folder : Track : One :	• Répète Répète d'une Répète Répète Répète Foncti	• e le cha e le titre e le prop liste de e toutes e toutes e la plac onne de	pitre ac e actuel gramm lecture s les pla s les pla ge actue e la mêr	• tuel. e actue). ges du ges du elle. (Po me faço	• disque a dossier our les V on que "	• DVD-VF actuel. actuel. /CD: Qu Répéte	• R, non d and PB(r Un″ po	• isponib C n'est j our iPoo	• le pend pas utili d.	• lant la l isé.)	ecture
	All off Chapter : Title : Program : Disc : Folder : Track : One : All :	• Répète Répète d'une Répète Répète Répète Foncti Foncti	• e le cha e le titre e le proj liste de e toutes e toutes e la plag onne de	• pitre ace actuel gramm lecture les pla s les pla ge actue e la mên e la mên	• tuel. e actue). ges du ges du elle. (Po me faço me faço	• disque a dossier bur les V on que " on que "	• DVD-VF actuel. actuel. /CD: Qu Répéte Répéte	• R, non d and PB(r Un″ po r Tous″	• isponib C n'est Dur iPoc pour iP	● le pend pas utili d. 'od.	• lant la l	ecture

*5 Non disponible pour les stations AM/FM quand un tuner HD Radio est connecté.
*6 Ne s'applique pas au mode "iPod MODE". (S 45)

Article de menu	Réglage/option sélectionnable													
Random	Les éléments disp	onibles dép	endent du	type de disq	ue en plac	e et des fich	iers compa	tibles.						
(Aléatoire) *7	Source	DI	sc	USB	CD	-СН	iPod	∲ iPod ^{*8}						
	Type de disque/ fichier Lecture aléatoire	MPEG/MP3/ WMA/WAV	VCD/CD	MPEG/MP3/ WMA/WAV	CD	МРЗ	_	-						
	Folder	٠		•		•								
	Disc/USB (All)	٠	٠	•	•	•								
	All				•	•	-							
Song					•	•								
	Album	•	•	•	•	•	•							
	 Folder Disc/USB (All) All Song 	 Reproduit aléatoirement de toutes les plages du dossier actuel, puis de toutes les plages des dossiers suivants. Reproduit aléatoirement toutes les plages. (Pour les VCD: Quand PBC n'est pas utilisé.) Reproduit aléatoirement toutes les plages des disques en place. Fonctionne de la même façon que "Aléatoire Morceaux"*9 pour iPod. Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod. Annulation. 												
	◆ Album ◆ Off													
Audiobooks (Livres audio)	Vous pouvez chois Normal Faster 	ir la vitesse : Lectur	e de lecture e à vitesse e à vitesse	du fichier so normale. plus ranide	nore "Aud	iobook″ dan	s votre iPc	d.						
	+ Slower	: Lectur	e à vitesse	plus lente.			: Lecture à vitesse plus rapide.							

*7 Ne s'applique pas au mode "iPod MODE". (Q 45)

*8 Ne s'applique pas aux fichiers vidéo.

*9 Vous pouvez mettre en service **<Shuffle Songs>** dans le menu **<Search Mode>**. (Q25)

List (Liste)

Source	Opération/régla	ge
TUNER/ HD Radio	 Mémorisation d'une station préréglée manuelle 1 Appuyez sur [BAND], puis sur [/ /] pour acc prérégler. Choisissez < List> à partir de <av menu="">.</av> Maintenez pressé un numéro préréglé. 	ement corder la station que vous souhaitez La station choisie à l'étape 1 est maintenant mémorisée sur le numéro de préréglage 4.
	 Sélection d'une station préréglée sur la liste 	
	List FM1 1 87.5 FM2 2 89.9 FM3 4 105.9 5 108.0 6 87.5 Back FM1 2 89.9 3 97.9 C 105.9 5 108.0 C 87.5 C 87.5	
SAT	Mémorisation d'un canal préréglé manuelleme	nt
	 Appuyez sur [BAND], puis sur [▲ CATEGORY/▼ accorder le canal que vous souhaitez prérégler. Choisissez <list> à partir de <av menu="">.</av></list> Maintenez pressé un numéro préréglé. List SR1 Category Name 1 SR2 Category Name 4 Gategory Name 4 Gategory Name 4 Back 	Y CATEGORY], puis sur [∧ / ∨] pour Le canal choisi à l'étape 1 est maintenant mémorisé sur le numéro de préréglage 4.
	Sélection d'une catégorie/canal préréglé sur la	liste
	List	 * Appuyez sur la touche: Fait monter ou descendre la liste. Faites glisser: Fait défiler la liste vers le haut ou le bas.

Source	Opération/réglage					
DISC/USB	Sélection d'une plage sur la liste Si le périphérique comprend des dossiers, vous pouvez (fichiers), puis démarrer la lecture. List 0005/0035 F 0003/0099 Folder 01 R Track001.mp3 Folder 02 R Track001.mp3 Folder 03 R Track001.mp3 Folder 04 Folder 04 F Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 R Track001.mp3 Folder 04 R Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 R Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 Folder 05 R Track001.mp3 R Track0	 afficher la liste des dossiers/plages Numéro du dossier actuel/nombre total de dossiers Numéro de la plage actuelle/nombre total de plages du dossier actuel Appuyez sur la touche: Fait monter ou descendre la liste. Faites glisser: Fait défiler la liste vers le haut ou le bas. 				
Bluetooth PHONE	Sélection d'un numéro de téléphone préréglé su List 8 Phone Number 1 12341234123 2 1234343656 1 3 1234787899 1 4 12312123535 5 12316169661 6 12360446767 6 12360446767 Back IIIII Exit	ır la liste pour passer un appel				
CD-CH	Sélection d'une plage sur un disque Disc List Disc 01 Disc 04 Disc 03 Disc 06 Disc 05 Disc 04 Disc 05 Disc 05 Disc 05 Disc 11 Exit	Si un disque MP3 est choisi, la liste des dossiers/plages apparaît. Choisissez une plage pour démarrer la lecture.				
Ϋ́iPod	Sélection d'une plage/séquence vidéo à partir d Ne s'applique pas au mode "iPod MODE". (45) Search Mode Music Playlists Artists Albums Podeasts Back Playlists Track 02 Track 04 Playlists Track 05 Track	 e <search mode=""></search> Music : Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, Audiobooks Videos : Video Playlists, Movies, Music Videos, TV shows, Video Podcasts Shuffle Songs : La lecture démarre si cette option est choisie. uméro de la plage (séquence vidéo) actuelle/ ombre total de plages (séquences vidéo) 				

()

Choisissez "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO" comme source pour les opérations.

• Tout d'abord, utilisez < **Open**> ou < **Search**> pour enregistrer et établir la connexion d'un périphérique.

Article de menu	Réglage/option sélectionnable				
Dial Menu (Menu Téléphone) *1	Choisissez la méthode pour faire un appel. Redial Affiche la liste des numéros de téléphone que vous avez composés. Received Calls Affiche la liste des appels reçus. Phonebook Affiche le répertoire téléphonique du téléphone portable connecté. Missed Calls Affiche la liste des appels ratés. Missed Calls Affiche la liste des appels ratés. 				
	 Andrie Periad d'entrée de hannelo de teléphone. Finorie Number I 2 3 4 1 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 6 5 6 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 1				
Message (Message)*2	Si < Message Info> est réglé sur < Manual> (28 28) Affichez la liste des messages pour lire les messages. • Unread : Les messages que vous n'avez pas lus. • Read : Les messages que vous avez lus. • Unsent : Les messages que vous n'avez pas envoyés. • Sent : Les messages que vous avez envoyés.				
	Le nombre de messages dans chaque historique apparaît aussi.				

*1 Uniquement pour l'appareil connecté pour "Bluetooth PHONE".

*2 Peut être choisi uniquement quand la source est "Bluetooth PHONE" et que le téléphone portable connecté est compatible avec les SMS (Service de messages courts).

Article de menu	Réglage/option sélectionnable					
Open (Ouvert)	 Préparation: Réglez le périphérique Bluetooth pour mettre en service la fonction Bluetooth. Assurez-vous que "NEW DEVICE" est choisi. Si non, appuyez sur [▲] ou [▼] pour le choisir. 					
	 Appuyez sur < Open> sur le menu < Bluetooth>. Entrez le code PIN (numéro d'identification personnel)*3. Vous pouvez entrer n'importe quel nombre (entre 1 et 16 chiffres). Vous pouvez entrer uniquement I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I I					
	 Utilisez le périphérique Bluetooth pour faire la connexion, pendant que "Open" est affiché sur l'écran. Entrez le même code PIN (que vous avez entré à l'étape ci-dessus) sur le périphérique à connecter. 					
	 Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique à travers cet appareil. Le périphérique reste enregistré même après que vous le déconnectez. Utilisez Connect> ou mettez en service <Auto Connect> pour connecter le même appareil la prochaine fois. 					
Search (Recherche)	 Préparation: Assurez-vous que "NEW DEVICE" est choisi. Si non, appuyez sur [▲] ou [▼] pour le choisir. 					
	 Appuyez sur < Search> sur le menu < Bluetooth>. L'appareil recherche les périphériques disponibles et affiche leur liste. (Si aucun appareil disponible n'est détecté, "Device Unfound" apparaît.) Choisissez le périphérique que vous souhaitez connecter. Entrez le code PIN spécifique du périphérique sur cet appareil. Référez-vous aux instructions fournies avec le périphérique pour vérifier le code PIN. Utilisez le périphérique Bluetooth pour faire la connexion, pendant que "Connecting" est affiché sur l'écran. 					
	Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique à travers cet appareil.					

*3 Certains périphériques ont leur propre code PIN. Entrez le code PIN spécifié sur l'appareil.

Suite à la page suivante

27 i

MENU AV

Article de menu		Réglage/option sélectionnable				
Special Device (Équipem. Spécial)	 Uniquement pour "NEW DEVICE". Choisissez le périphérique que vous souhaitez connecter à partir de la liste des périphériques Bluetooth qui nécessitent une procédure spéciale pour établir la connexion Bluetooth. Puis, utilisez <Open> ou <Search> pour réaliser la connexion. Une fois que la connexion est établie, il est enregistré dans l'appareil. Vous pouvez connecter cet appareil et l'appareil extérieur en utilisant <Connect> à partir de la fois suivante. 					
Connect (Connecter)	Uniquement pour les a Choisissez un appareil à connexion avec lui.	appareils enregistrés. à partir de la liste des appareils enregistrés et établissez la				
Disconnect (Déconnexion)	Uniquement pour l'app Déconnectez l'appareil	pareil connecté. I actuel avant d'en connecter un autre.				
Delete Pairing (Supprimer Liais.)	Uniquement pour l'app Appuyez sur < Yes > po	pareil connecté. our confirmer la suppression des périphériques enregistrés.				
Settings (Réglages) Réglage initial: Souligné	Auto Connect (Connection Auto)*4	Quand l'appareil est sous tension, la connexion est établie automatiquement avec • Off : Aucun appareil Bluetooth. • Last : Le dernier appareil Bluetooth connecté. • Order : L'appareil Bluetooth enregistré trouvé en premier.				
	Auto Answer (Reponse Auto)* ⁵	 Off : L'appareil ne répond pas automatiquement aux appels entrant. Répondez aux appels manuellement. On : L'appareil répond automatiquement aux appels entrant. Reject : L'appareil refuse tous les appels entrants. 				
	Message Info (Info. de Message)* ⁵	 ▲ <u>Auto</u> L'appareil vous informe de l'arrivée d'un message par une sonnerie et en affichant "Receiving Message". Pour lire le message,				
	MIC Setting (Réglage Micro.)* ⁵	Ajustez le volume du microphone connecté à l'adaptateur Bluetooth. ◆ 01/ <u>02</u> /03				
	Version (Version)	Les versions du logiciel et du matériel Bluetooth sont affichées.				

*4 Peut être choisi uniquement pour "Bluetooth PHONE".

*5 Uniquement pour le téléphone portable connecté pour "**Bluetooth PHONE**". Ne peut pas être choisi quand "NEW DEVICE" est choisi.

Ī

Écoute de la radio





Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [TUNER].

Appuyez sur [BAND]. [→FM1→FM2→FM3→AM¬

FRANÇAIŞ

Appuyez sur $[\mathbf{v}]$ ou $[\mathbf{A}]$ pour rechercher une station—Recherche automatique.

- Recherche manuelle: Maintenez pressée [~] ou [~] jusqu'à ce que "Manual Search" apparaisse sur l'écran, puis appuyez répétitivement sur la touche.
- L'indicateur ST s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

Sélection d'une station préréglée

• Directement sur le panneau tactile



Vous pouvez aussi choisir une station préréglée en utilisant la télécommande (9) et à partir de la liste des préréglages (24).

Vous pouvez afficher la liste des préréglages en
appuyant sur [💽1] ou en maintenant pressée
[▲/▼].

Changement des informations sur l'affichage



- Pour améliorer la réception FM, Q 21.
- Pour prérégler automatiquement les stations en mémoire, Q 21.
- Pour prérégler manuellement les stations en mémoire, Q 24.
- Pour affecter des titres aux stations, Q 22.

Opérations des disques

Le type du disque est détecté automatiquement, puis la lecture démarre (pour certains disques, le menu principal du disque apparaît).

Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

Si "\O" apparaît sur l'écran, c'est que l'autoradio ne peut pas accepter la commande effectuée.





Le menu **< Open/Tilt**> est affiché.

 En maintenant la touche pressée, vous pouvez ouvrir le panneau du moniteur et éjectez le disaue.



Interdiction de l'éjection du disque

Vous pouvez verrouiller un disque dans la fente d'insertion.



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure pour choisir < EJECT OK?>.

Les disgues peuvent être éjectés de force. (Q 3)



3 Insérez un disque.



Le panneau du moniteur se ferme automatiquement. Sinon, appuvez sur [Close].

Attention:

Ne mettez pas vos doigts derrière le panneau du moniteur.

Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

- Vous pouvez profiter d'un son multicanal en connectant un amplificateur ou un décodeur compatible avec ces sources multicanaux. (53)
- Pour choisir un mode de lecture, Q 22, 23.
- Pour choisir les plages sur la liste, Q 25.

Changement des informations sur l'affichage



Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage change et montre différentes informations. (💽 53)

Ex.: Lors de la lecture d'un DVD vidéo



- 1 Format audio—Dolby Digital, MP3, WMA, WAV
- 2 Type de disque—DVD, DVD-VR, VCD, CD
- Format vidéo—MPEG, VR-PRG (programme), VR-PLAY (liste de lecture), PBC
- 4 [▲/▼]
 - DVD Vidéo/DVD-VR: Choisit le titre/programme/ liste de lecture.
 - MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV:
 - Choisit un dossier
 - Affiche la liste des dossiers/plages (Maintenez pressée)
- 5 DVD Vidéo: No. de titre/No. de chapitre/Durée de lecture
 - DVD-VR: No. de programme (ou No. de liste de lecture)/No. de chapitre/durée de lecture
 - MPEG/MP3/WMA/WAV: No. de dossier/No. de plage/Durée de lecture
 - JPEG: No de dossier/No de plage
 - VCD/CD: No de plage/Durée de lecture
- 6 [►/Ⅲ]
 - Lance la lecture / pause
- 7 Indique la touche pressée (►/II/■)
- 8 Mode sonore (19)
- 9 Mode de lecture (Q 22, 23)

- 10 Informations sur le disque/plage
 - DVD Vidéo/DVD-VR: Fréquence d'échantillonnage/débit binaire/No. de canal des signaux enregistrés.
 - MPEG/JPEG: Nom du dossier/nom du fichier
 - CD Text: Title/artist name/album name
 - "No Name" apparaît pour les CD ordinaire ou si aucun nom n'a été enregistré
 - MP3/WMA/WAV: Nom du dossier actuel/nom du fichier actuel/données de la balise (titre de la place actuelle/nom de l'artiste/titre de l'album) si elles sont enregistrées
- 11 Arrêt de la lecture
- 12 [I◀◀/▶▶I]
 - DVD Vidéo/DVD-VR: Choisit un chapitre.
 - MPEG/JPEG/VCD/CD/MP3/WMA/WAV: Choisit une plage.
 - DVD Video/DVD-VR/MPEG/VCD/CD/MP3/WMA/ WAV: Recherche vers l'arrière/vers l'avant (Maintenez pressée)

Touches de commande sur l'écran i

Vous pouvez afficher les touches de commande suivantes pendant que vous regardez des images de lecture sur l'écran.

 Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, les touches de commande disparaissent (sauf quand un menu de disque est affiché).



Pour terminer les opérations, touchez de nouveau l'écran.

- *2 Affiche les icônes de raccourci. (🔍 8)
- *³ Durée de lecture. (🔍 31)

Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK252)

Touche	DVD Video / DVD-V	MPEG/JPEG				
	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture				
►/II	Démarre la lecture/met la lecture en pause touche est pressée pendant la lecture)	 MPEG: Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture) JPEG: Démarrage de la lecture (Diaporama: Chaque fichier est affiché pendant quelques secondes.) Pause (si la touche est pressée pendant la lecture). 				
an de la	 Recherche de chapitre vers l'arrière/vers (Aucun son n'est entendu.) Lecture au ralenti si la touche est pressée pendant une pause (Aucun son n'est ent – DVD-VR: La lecture au ralenti vers l'arrière fonctionne pas. 	 MPEG: Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant*4 (Aucun son n'est entendu.) 				
((· · · ·))	 Sélection d'un chapitre (pendant la lectu pause) Recherche rapide de chapitre vers l'arrièn l'avant *³ (Aucun son n'est entendu.) (M pressée) 	re ou une re/vers aintenez	 MPEG: Sélection d'une plage Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*5 (Aucun son n'est entendu.) (Maintenez pressée) JPEG: Choisissez un fichier 			
(• •))	 DVD Vidéo: Sélection d'un titre (pendant ou une pause) DVD-VR: Choisissez un programme Choisit une liste de lecture (p lecture ou une pause) 	la lecture endant la	Sélection d'un dossier			
	_		 MPEG: Sautez des scènes de 5 minutes vers l'arrière ou l'avant 			
ASPECT	Sélection du format de l'image		Sélection du format de l'image			
^{*1} Vitesse de recherche: $\times 2 \Leftrightarrow \times 5 \Leftrightarrow \times 10 \Leftrightarrow \times 20 \Leftrightarrow \times 60$ ^{*2} Vitesse de la lecture au ralenti: $\square 1/32 \Leftrightarrow \square 1/6 \Leftrightarrow \square 1/8 \Leftrightarrow \square 1/4 \Leftrightarrow \square 1/2$ ^{*4} Vitesse de recherche: $\Rightarrow 1 \Rightarrow \Rightarrow 2 \Rightarrow \square$ ^{*5} Vitesse de recherche: $\Rightarrow 1 \Rightarrow \Rightarrow 2$						
Utilisation d	es fonctions de commande à	<u>Annulat</u>	tion de la lecture PBC (VCD)			
partir du menu (DVD Vidéo) I Affichez l'écran de menu. TOPM I Ou MENU		A l'arrêt	$ + \bigcup_{r=1}^{DIRECT} (\mathbf{CLR}) $			
2 Choisissez	élément que vous souhaitez reproduire.	2 SHIFPour ré	+ Touches numériques (0-9) (0-9) tablir la lecture PBC, appuyez sur TOP M/MENU. Suite à la page suivante			

Touche	CVCD	CMP3/ WMA/WAV	CD
	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture
	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)
es de	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant*6 • Lecture au ralenti vers l'avant*7 si la touche est pressée pendant une pause. (Aucun son n'est entendu.) – La lecture au ralenti vers l'arrière ne fonctionne pas.	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant* ⁶	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant ^{*6}
((∵ ∵))	 Sélection d'une plage Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant *⁸ (Aucun son n'est entendu.) (Maintenez pressée) 	 Sélection d'une plage Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*8 (Maintenez pressée) 	 Sélection d'une plage Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*8 (Maintenez pressée)
((• •))	_	Sélection d'un dossier	_
ASPECT	Sélection du format de l'image		

*6 Vitesse de recherche: $\times 2 \Rightarrow \times 5 \Rightarrow \times 10 \Rightarrow \times 20 \Rightarrow \times 60$

*7 Vitesse de la lecture au ralenti: ▶1/32 ⇒ ▶1/16 ⇒ ▶1/8 ⇒ ▶1/4 ⇒ ▶1/2

*8 Vitesse de recherche: $\times 2 \Longrightarrow \times 10$

Recherche d'un élément directement

 Tout en maintenant pressée SHIFT, appuyez répétitivement sur DIRECT pour choisir le mode de recherche souhaité.



- Tout en maintenant pressée SHIFT, appuyez sur les touches numériques (0 – 9) pour entrer le numéro souhaité.
- **3** Appuyez sur ENT (entrée) pour valider.
- Pour les MPEG/JPEG/MP3/WMA/WAV, une plage est recherchée à l'intérieur du même dossier.
- Pour les DVD-VR, la recherche de programme/liste de lecture est possible pendant la lecture du programme original (PG)/liste de lecture (PL).
- Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

FRANÇAIS

Utilisation des écrans de liste... (DVD-VR)

1 Affichez l'écran du programme original.

(торм)

Affichez l'écran de liste de lecture.



2 Choisissez l'élément que vous souhaitez reproduire.



Écran de programme original/liste de lecture

Programme original



Liste de lecture



- 1 Numéro de programme original/liste de lecture
- 2 Date d'enregistrement
- 3 Source d'enregistrement (chaîne de télévision, prise d'entrée de l'appareil d'enregistrement, etc.)
- 4 Heure de début de l'enregistrement
- 5 Titre du programme/liste de lecture*
- 6 Barre de mise en valeur (choix actuel)
- 7 Date de création de la liste de lecture
- 8 Nombre total de chapitres compris dans la liste de lecture
- 9 Durée de lecture
- * Le titre du programme original ou de la liste de lecture peut ne pas être affiché en fonction de l'appareil d'enregistrement.

Opérations en utilisant la barre sur l'écran (DVD/DVD-VR/MPEG/JPEG/VCD)

Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande

Affichez la barre sur l'écran (36).

(deux fois)

2 Choisissez un élément.



3 Choisissez un élément.

Si le menu déroulant apparaît...



- Pour annuler le menu déroulant, appuyez sur RFTURN.
- Pour entrer une durée ou des nombres, référez à ce aui suit.

Entrée d'une durée ou d'un nombre

Appuyez sur \triangle / ∇ pour changer le nombre, puis appuyez sur $\triangleleft / \triangleright$ pour passez à l'entrée suivante.

- Chaque fois que vous appuyez sur $\triangle / \bigtriangledown$, le nombre augmente/diminue d'une valeur.
- Après avoir entré le nombre, appuyez sur ENT (entrée).
- Il n'est pas nécessaire d'entrer le zéro et les zéros finaux (les deux derniers chiffres dans les exemples ci-dessous).

Ex.: Recherche temporelle

DVD: _:_ :_ (Ex.: 1:02:00)

Appuyez une fois sur \triangle , puis deux fois sur \triangleright pour passer à la troisième entrée, deux fois sur \triangle , puis appuyez sur ENT (entrée).

Pour faire disparaître la barre sur l'écran



Suite à la page suivante

Barres sur l'écran					Ň			
Ex.: DVD Vidéo								
	1	2 3]	4	5 6			
Informations			и рт П	11 002-0003	TOTAL 1:25:58			
		2/0.0ch						
Uperations								
			7					
2 • DVD Vidéo: Tvn	e de format	de signal audio et		TIME	Duree de lecture ecoulee du			
canal	e de lonnat	ac signal addie et		DEM	Duráo do locturo rostanto du			
• VCD:PBC					chanitre ou de la plage actuelle *3			
3 Mode de lecture*	T DDT.	Ránátition do titro	6	État de lec	ture			
DVD VIGEO.	C. RPT:	Répétition de			lecture			
		chapitre		▶/∢	Recherche vers l'avant/vers l'arrière			
DVD-VR:	C. RPT:	Répétition de		▶/ ◀	Lecture au ralenti vers l'avant/vers			
	PG. RPT:	Répétition de			l'arrière			
		programme		11	Pause			
MPEG Vidéo:	T. RPT:	Répétition de plage			Arrêt			
	F. KPI:	Kepetition de dossier	7	lcônes de f	onctionnement			
	A. RND:	Lecture aléatoire de		TIME	Changement de l'indication de la			
		tous les disques		_	durée (voir <u>5</u>)			
	F. RND:	Lecture aléatoire de		₽⇒	Recherche temporelle (Entrée la			
IPFG:	F. RPT:	Répétition de			duree de lecture ecoulee du titre/			
		dossier			ou du disque)			
VCD*2:	T. RPT:	Répétition de plage		TITLE	Becherche d'un titre (nar son			
	A. KND:	Lecture aleatoire de			numéro)			
4 Informations sur	la lecture	ious ies uisques		CHAP⇒	Recherche d'un chapitre (par son			
T002-C003 Titr	e/chapitre a	ctuel			numéro)			
COO2 Pro	gramme/cha	pitre actuel		TRACK	Recherche d'une plage (par son			
PLOO1 List	e de lecture/	chapitre actuel			numéro)			
TRACK 01 Play	ge actuelle			RPT	Lecture répétée*1			
F001-T001 Dos	sier/plage a	ctuelle		RND	Lecture aléatoire*1			
F001-F001 Dos	sier/fichier a	ctuel		0	Changez la langue des dialogues, le			
	uuree ée de lecture	écoulée du			flux audio ou le canal audio.			
disc	que (pour les	DVD-Vidéo,			Changez ou mettez nors service la			
dur	ée de lecture	écoulée du titre/		<u>æ</u> ,	Changement de l'angle de vivo			
	gramme/list	e de lecture actuel.)			Changement de l'angle de Vue			
de l	ecture restai	nte du titre/	*1	Pour la lectu	ıre rénétée/lecture aléatoire. 💽 22-23			
pro	gramme/list	e de lecture	*2	Ouand PBC	n'est pas utilisé.			
i vc): Durée de le	ecture restante du	*3	Non disponi	ible pour les DVD-VR.			
ر disc	que				,			

FRANÇAIS

Opérations USB

Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, un disque dur portable, etc. à cet appareil.

• Vous pouvez aussi connecter le iPod à la prise USB de cet appareil. Pour en savoir plus, 🔍 45 à 46.



Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/ MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.

- Vous pouvez commander le périphérique USB de la même façon que que vous le faites avec les fichiesr sur les disques.
- Toutes les plages du périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source.
- La lecture démarre à partir de l'endroit où elle a été arrêtée précédemment quand vous reconnectez le même périphérique USB.
 - Pour choisir un mode de lecture, 🔍 22, 23.
 - Pour choisir les plages sur la liste, Q 25.

Changement des informations sur l'affichage



Attention:

- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite une conduite en toute sécurité.
- Ne déconnectez puis ne reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Now Reading" apparaît sur l'écran.
- Ne démarrez pas le moteur de la voiture si un périphérique USB est connecté.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas lire des fichiers en fonction du type de périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise d'entrée USB de l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner immédiatement après la mise sous tension de l'appareil.
- Pour en savoir plus sur les opérations USB, Q 50.

Utilisation d'appareil Bluetooth®

Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter l'adaptateur Bluetooth, KS-BTA200 (non fournis) à la prise de changeur de CD à l'arrière de cet appareil.

- Référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- Référez-vous à la liste (comprise dans la boîte) pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®.

Pour utiliser un appareil Bluetooth à travers cet appareil ("**Bluetooth PHONE**" et "**Bluetooth AUDIO**") pour la première fois, vous devez établir la connexion sans fil Bluetooth entre l'appareil Bluetooth et cet appareil.

- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul appareil peut être connecté en même temps pour chaque source ("Bluetooth PHONE" et "Bluetooth AUDIO").

Connexion d'un nouvel appareil Bluetooth

Méthodes d'enregistrement (pairage)

Utilisez une des options suivantes dans le menu **< Bluetooth**> pour enregistrer et établir la connexion avec un appareil extérieur.

 Choisissez "Bluetooth PHONE" ou "Bluetooth AUDIO" comme source pour commander le menu <Bluetooth>.

Open	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir du périphérique Bluetooth.
Search	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir de cet appareil.

- Pour enregistrer un périphérique en utilisant <**Open**> ou <**Search**>, **Q** 27.
- Pour connecter un périphérique spécial, 🔍 28.
- Pour connecter/déconnecter/supprimer un périphérique, Q 28.

Changement des informations sur l'affichage

(Q. 53) U/AT

Informations sur le système Bluetooth:

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Site web en anglais uniquement)

Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

État de l'appareil

 Rappel de force du signal/batterie (uniquement quand l'information est envoyée par le périphérique). appareil enregistré.

Nom de l'appareil connecté

 Quand un téléphone portable muni d'une fonction audio est enregistré/connecté, apparaît.



Appuyez sur [Bluetooth].

Établissez la connexion avec un appareil, puis faites un appel (ou faites un réglage en utilisant le menu <Bluetooth>). (26 – 28)

Quand un appel arrive...

La source change automatiquement sur "**Bluetooth PHONE**".



Nom et numéro de téléphone (s'ils sont obtenus)

Quand <Auto Answer> est en service...

L'appareil répond automatiquement à l'appel entrant. (Q 28)

Quand <Auto Answer> est hors service... Pour répondre à un appel entrant

- Touchez le message affiché sur le panneau tactile.
- ・ Appuyez sur n'importe quelle touche sur le panneau du moniteur (sauf ひ/ATT ou VOL +/-).

Pour terminer un appel

- Touchez le de façon continue le message affiché sur le panneau tactile.
- Maintenez pressée n'importe quelle touche sur le panneau du moniteur (sauf ひ/ATT ou VOL +/-).
- Vous pouvez ajuster le volume du microphone, 28.

Pour faire un appel, utilisez **< Dial Menu>**. (**Q**) 26)

Suite à la page suivante

Quand un SMS arrive...

Si le téléphone cellulaire est compatible avec les SMS (Short Message Service), vous pouvez lire les messages sur l'écran.

 Vous ne pouvez pas modifier ou envoyer un message avec cet appareil.

Quand <Message Info> est réglé sur <Auto>...

L'appareil sonne et l'écran suivant apparaît pour vous informer de l'arrivée d'un message. (Q 28)



Pour lire le message, appuyez sur [**Yes**]. La source change sur "Bluetooth PHONE".

Pour lire le message plus tard, appuyez sur [No].

Le message est mémorisé dans < Message > →

 </

Quand < Message Info> est réglé sur

<Manual>...

Affichez la liste des messages pour lire les messages, **Q** 28.

Pour arrêter l'appel (annulation de l'appel sortant)

Maintenez pressée n'importe quelle touche sur le panneau du moniteur (sauf \mathfrak{G}/ATT ou VOL +/-).

Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez prérégler un maximum de 6 numéros de téléphone.

- Choisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez prérégler à partir de <Phonebook>, <Redial>, <Received Calls> ou <Missed Calls>. (26)
- 2 Choisissez un numéro de téléphone à mémoriser.

Dial Menu	*
🔺 Redial	12312341234 🗖
Received Calls	Jack
Phonebook	Tom
Missed Calls	1231111222 (Maintenez
Phone Number	12345678901 pressée)
💌 Voice Dialing	Daddy
Back	Exit

3 Choisissez un numéro de préréglage.

Dial Menu	8
Redial	1 12341234123
Received Calls Phonebook	2 12334345656 3 12347878999
Missed Calls	4 12312123535
Phone Number	5 12316169661
💌 _Voice Dialing	6 12360446767
Back	IIIIII Exit

Maintenant "**Tom**" est mémorisé sur le numéro de préréglage 1.

Pour appeler un numéro préréglé, 🔍 25.

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth





Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [Bluetooth AUDIO].

2 Démarrage de la lecture.

Si la lecture ne démarre pas automatiguement, utilisez le lecture audio Bluetooth pour démarrer la lecture.

Écoute du changeur de CD

Il est recommandé d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3-avec votre autoradio.

• Vous pouvez uniquement reproduire des CD (CD-DA) et des disques MP3.

Préparation:

Assurez-vous que **<Changer>** est choisi pour **<External Input>**. (Q 18)

Ex.: Lors de la lecture d'un disgue MP3

[I◄◄/►►I]: Sélection d'une plage

Appuyez sur [List].

 [I <
 / >> I]: Recherche vers l'arrière/vers [▲/▼]: Affichez la liste des disques. l'avant (Maintenez pressée)

SOURCE DISC 1 CD-CH 0:01:20 01 01 MP3 **Current Folder Name** FLAT Current File Name.mp3 REPEAT oki **Current Track Title** Artist Name 3:00 AM Album Title 50

Données de la balise (si elles sont enregistrées)

No. de dossier/No. de plage/Durée de lecture





Pour choisir le mode de lecture, 🔍 22, 23.

APPARFII S FXTÉRIFURS

Écoute de la radio satellite

Avant de commencer, connectez un des appareils suivants (non fournis) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

- Système de radio satellite JVC SIRIUS, SC-C1 et KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 et KS-SRA100, pour l'écoute de la radio satellite SIRIUS.
- Système radio satellite XM, Adaptateur numérique intelligent JVC XMDJVC100, CNP2000UC et CNPJVC1 pour écouter la radio satellite XM.

<u>Mise à jour des informations GCI (Informations de commande globale)</u>

- Si les canaux ont été mis à jour après la suscription, la mise à jour démarre automatiquement et aucun son n'est entendu:
 - Pour la radio satellite SIRIUS: "Channel is updating XX% completed" apparaît.
 - Pour la radio satellite XM: "UPDATING" apparaît.
- La mise à jour dure plusieurs minutes.
- N'appuyez sur aucune touche ni ne réalisez aucune opération avant que la mise à jour soit terminée.

<u>Pour la radio SIRIUS</u>

Activez votre suscription après la connexion:

1 Mise sous tension de l'appareil.



2 Choisissez "SAT" comme source.



La radio satellite SIRIUS commence à mettre à jour tous les canaux SIRIUS. (() "Mise à jour des informations GCI" ci-dessus.)

- Une fois terminé, la radio satellite SIRIUS accorde le canal préréglé CH184.
- 3 Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS (SIRIUS ID) ((17)
- 4 Contactez SIRIUS sur Internet à <http:// activate.siriusradio.com/> pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474).

"Subscription updated Press Any Key to Continue" (Inscription mise à jour. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer) apparaît sur le moniteur une fois que l'inscription est terminée.

<u>Pour la radio XM</u>

Activez votre suscription après la connexion:

- Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant l'activation.
- 1 Mise sous tension de l'appareil.



MENU SOURCE

Le tuner universel XMDirect[™] démarre la mise à jour de tous les canaux XM. "Channel 1" est accordé automatiquement. ((Mise à jour des informations GCI" ci-dessus.)

- ③ Vérifiez le numéro d'identification de votre radio satellite XM sur le boîte du tuner universelle XMDirect™ ou accordez le "Channel 0". (43)
- 4 Contactez la radio satellite XM sur Internet à l'adresse < http://xmradio.com/activation/> pour activer votre suscription ou appelez le 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Une fois cette procédure terminée. l'appareil

accorde un des canaux disponibles (Canal 4 ou supérieur).

Accord d'un canal souhaité





- Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [SAT].
- **2** Appuyez sur [BAND]. ightarrow
 m SR1
 ightarrow
 m SR2
 ightarrow
 m SR3 -
- 3 Appuyez sur [▲ CATEGORY] ou [CATEGORY ▼] pour choisir une catégorie.
 - Pour choisir un canal parmi toutes les catégories, choisissez <**All**>.
- 4 Appuyez sur [√] ou [∧] pour choisir un canal à écouter.
 - Maintenir la touche pressée permet de changer le canal rapidement.
 - Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés.

Vous pouvez afficher la liste des préréglages en appuyant sur [♥1] ou en maintenant pressée [▲/▼].

- Pour mémoriser des canaux, 🔍 24.
- Pour choisir une catégorie/canal préréglé à partir de la liste, 24.

📕 Pour la radio XM

- Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [SAT].
- **2** Appuyez sur [BAND]. $\xrightarrow{\times} XM1 \rightarrow XM2 \rightarrow XM3$ -
- Appuyez sur [▲ CATEGORY] ou [CATEGORY ▼] pour choisir une catégorie.
 - Pour choisir un canal parmi toutes les catégories (y compris les canaux non catégorisés), sautez cette étape.
 - Si vous ne choisissez pas de canal avant 15 secondes, la catégorie choisie est annulée.
 Vous pouvez maintenant choisir un canal parmi toutes les catégories.

4

Appuyez sur $[\sim]$ ou $[\wedge]$ pour choisir un canal à écouter.

- Maintenir la touche pressée permet de changer le canal rapidement.
- Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés.

APPAREILS EXTÉRIEURS 43

Écoute d'une émission HD Radio™

Avant de commencer, connectez le tuner HD Radio, KT-HD300 (vendu séparément) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

Qu'est-ce que la technologie HD Radio?

La technologie HD Radio permet de diffuser un son numérique de grande qualité—la bande AM numérique a une qualité équivalente à la bande FM (en stéréo) et la bande FM numérique a une qualité équivalente aux CD—sans bruits statiques et avec une réception claire. De plus, les stations peuvent offrir des textes et des données, tels que les noms des artistes et les titres des morceaux.

- Quand le tuner HD Radio est connecté, il peut aussi recevoir les émissions analogiques conventionnelles.
- Beaucoup de stations HD Radio offrent aussi plus d'un canal de programmes. Ce service est appelé muliplex.
- Pour en savoir plus sur les stations HD Radio dans votre région, consultez le site www.hdradio.com < http://www. hdradio.com/>.



Référez-vous à la page 29 pour les opérations de base de la radio.

Lors de la réception de canaux multiplex HD Radio...



Appuyez sur [▲ CHANNEL] ou [CHANNEL ▼] pour choisir le canal souhaité.

→ HD1 → HD2 → HD8 →

• "LINKING" apparaît pendant la liaison à un canal multiplex.

Recherche de station HD Radio uniquement



Appuyez sur [HD SEARCH].

• L'indicateur HD SEARCH apparaît.



Appuyez sur $[\sim]$ ou $[\sim]$ pour rechercher une station—Recherche automatique.

• Pour changer le mode de réception HD Radio, Q 21.

• Pour améliorer la réception, 🔍 21.

Pour	Câble/adaptateur	Pour réaliser l'opération
Écouter la musique	Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) au câble USB provenant de l'arrière de l'appareil.	Référez-vous à "Lors de la connexion avec le câble USB" ci-dessous.
	Adaptateur d'interface pour iPod, KS-PD100 (non fourni) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil	Référez-vous à "Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface" à la page 46.
Regarder une séquence vidéo	Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone, KS-U30 (non fourni) au câble USB provenant de l'arrière de l'appareil.	 Référez-vous à "Lors de la connexion avec le câble USB" ci-dessous. Assurez-vous que <ipod (off)=""> est choisi pour <av input="">, () 17.</av></ipod>

Vous pouvez connecter le iPod/iPhone en utilisant le câble ou l'adaptateur suivant :

Lors de la connexion avec le câble USB

Il y a 2 modes de commande pour la source "**ÿ iPod**".

- "HEAD MODE" : Commande par cet appareil.
- Maintenez pressée **iPod** commuter entre "HEAD MODE" et "iPod MODE".

Les opérations expliquées ci-dessous sont en mode "HEAD MODE".

- [▲/▼]: Va à l'article précédent/suivant d'une catégorie^{*1}
 Démarre/met en pause
- Affiche la liste < Search Mode > (maintenez pressée)*2 (25) la lecture.



 $[\blacktriangle / \bigtriangledown]$ peut ne pas fonctionner en fonction de la façon dont la plage/ séquence vidéo actuelle a été choisie.

*2 Ne s'applique pas au mode "iPod MODE".

- [I◄◄/►►I]: Choisit une plage/séquence vidéo
- [I◄◀/▶►I]: Recherche vers l'arrière/vers l'avant (Maintenez pressée)



La lecture démarre automatiquement.

 Quand vous connectez le iPod à la prise USB, " Ý iPod" est choisi comme source et la lecture démarre automatiquement.

No de plage/Durée de Arrête la lecture lecture

> Appuyez sur [i◄◀] ou [▶▶i] pour choisir une plage/séquence vidéo.

Vous ne pouvez pas reprendre la lecture pour les sources vidéo.

Suite à la page suivante

APPAREILS EXTÉRIEURS 45

Les opérations/réglages suivants sont uniquement disponibles en mode "HEAD MODE".

- Pour afficher **<iPod Artwork**>, **Q** 16.
- Pour choisir une plage/séquence vidéo à partir de **<Search Mode**>, **Q** 25.
- Pour choisir le mode de lecture, 🔍 22, 23.
- Pour changer la vitesse de lecture des livres audio, Q 23.

Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface



[I◄◄/►►I]: Sélection d'une plage

• [I◄◄/►►I]: Recherche vers l'arrière/vers l'avant (Maintenez pressée)

Préparation:

Assurez-vous que <iPod> est choisi pour <External Input>. (Q 18)

Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [iPod].

La lecture démarre automatiquement.

Sélection d'une plage à partir du menu principal

1 Appuyez sur [SEARCH] pour afficher le menu principal.

"SEARCH" clignote sur l'écran pendant l'utilisation du menu.

• Ce mode est annulé si aucune opération n'est réalisée pendant environ 5 secondes.

2 Appuyez sur [I⊲⊲] ou [►►I] pour choisir l'article souhaité.

• Sautez 10 éléments en même temps si leur nombre dépasse 10. (Maintenez pressée)

```
Playlists ↔ Artists ↔ Albums ↔ Songs
↔ Genres ↔ Composers ↔ (retour au
début)
```

2 Appuyez sur [I◄◄] ou [►►I] pour choisir une plage.

- 3 Appuyez sur [► / II] pour valider le choix.
- 4 Répétez les étapes 2 à 3 pour choisir une plage.
 - Quand une plage est finalement sélectionnée, la lecture démarre.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur [SEARCH].

Pour choisir le mode de lecture, 🔍 22, 23.

Changement des informations sur l'affichage



Utilisation d'autres appareils extérieurs

Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux prises LINE IN/VIDEO IN.

AV-INPUT I

 SOURCE

 AV-IN

 FLAT

 Line Input Name

 3:00 AM

Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [AV-IN].

Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

Pour afficher les touches de commande lors de l'affichage de l'image de lecture, Q 32.

Écran de navigation

Vous pouvez aussi connecter un système de navigation à la prise VIDEO IN de façon à pouvoir voir l'écran de navigation.

Préparation:

Assurez-vous que <Navigation> est choisi pour <AV Input>. (Q 17)

Pour commuter sur l'écran de navigation

Appuyez répétitivement sur DISP sur le panneau du moniteur. (Q 53)



• Le format d'image de l'écran de navigation est fixé sur < Full> quel que soit le réglage < Aspect> (15)



Suite à la page suivante

FXT-INPUT

Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux prises du changeur de CD à l'arrière de l'appareil en utilisant l'adaptateur d'entrée de ligne—KS-U57 (non fourni) ou l'adaptateur d'entrée auxiliaire—KS-U58 (non fourni).



Assurez-vous que **< External**> est choisi pour **< External Input>**. (**(1**8)

Préparation:

Appuyez sur [SOURCE], puis appuyez sur [EXT-IN].

Changement des informations sur l'affichage



Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

Généralités

Mise sous tension de l'appareil

• En appuvant sur SOURCE sur le panneau du moniteur, vous pouvez aussi mettre l'appareil sous tension. Si la source est prête, la lecture démarre.

Tuner (FM uniquement)

Mémorisation des stations

 Ouand la recherche SSM est terminée, les stations reçues sont préréglées sur les No 1 (fréquence la plus basse) à No 6 (fréquence la plus haute).

Disaue

Généralités

- Dans ce manuel, les mots "plage" et "fichier" sont utilisés de façon interchangeable.
- Cet appareil peut uniquement reproduire les fichiers CD audio (CD-DA) si différents types de fichier (MP3/ WMA/WAV) sont enregistrés sur le même disque.

Insertion d'un disque

 Si un disque est inséré à l'envers ou ne contient aucun fichier compatible, "Cannot play this disc Check the disc" (impossible de reproduire ce disque. Vérifiez le disque) apparaît sur l'écran. Éjectez le disque.

Éiection d'un disaue

- Si "No Disc" apparaît après qu'un disque a été retiré, insérez un disque ou choisissez une autre source de lecture
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.

Lecture de disgues enregistrables/ réinscriptibles

- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Utilisez uniquement des disgues "finalisés".
- Cet autoradio peut reproduire les disgues multisession: mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.

48

- Cet appareil peut reconnaître un total de 25 caractères pour les noms de fichier/dossier.
- Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.

Lecture de DVD-VR

 Pour les détails sur le format DVD-VR et la liste de lecture, référez-vous aux instructions fournies avec l'appareil d'enregistrement.

Lecture de fichier Lecture de fichiers MPEG1/MPEG2

- Cet appareil peut reproduire les fichier MPEG1/ MPEG2 portant l'extension <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>*.
- * <..mod> est le code d'extension pour les fichiers MPEG2 enregistrés par les caméscopes JVC Everio. Les fichiers MPEG2 avec le code d'extension <..mod> ne peuvent pas être reproduits quand ils sont mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Le format de transmission en continu doit être conforme au programme/système MPEG.
 Le format de fichier doit être MP@ML (profil principal au niveau principal)/SP@ML (profil simple au niveau principal)/MP@LL (profil principal au niveau inférieur).
- Les flux audio doivent être conforme au format MPEG1 Audio Layer -2 ou Dolby Digital.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

Lecture de fichiers JPEG

- Cet appareil peut reproduire les fichier JPEG portant l'extension <.jpg> ou <.jpeg>.
- Cet appareil peut reproduire des fichiers JPEG qui sont à la résolution de 32 × 32 à 8 192 × 7 680.
 Il peut prendre un certain temps pour afficher un fichier en fonction de sa résolution.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG au format de base (baseline). Les fichiers JPEG progressifs ou sans perte (lossless) ne peuvent pas être reproduits.

Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV

 Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit la casse des lettres).

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire: MP3/WMA: 32 kbps — 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG2)
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (pour WMA)
 44,1 kHz (pour WAV)
- Cet appareil peut affiché les balises ID3, version 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (pour MP3).
- Cet appareil peut aussi afficher les balises WAV/WMA.
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
- Les fichiers enregistrés en VBR affichent une durée écoulée différente.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media[®] Audio.
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que AIFF, ATRAC3, etc.

Informations sur le disque/fichier apparaissant sur le moniteur extérieur

Les écrans suivants apparaissent uniquement sur le moniteur extérieur.

۰CD



RÉFÉRENCES

49

- 1 Mode de lecture choisi
- 2 Durée de lecture écoulée de la plage actuelle
- 3 État de fonctionnement
- 4 Numéro de la plage actuelle/nombre total de plages du disque
- 5 Informations sur la plage
- 6 Liste des plages
- 7 Plage actuelle (mise en valeur)

MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV



- * Si les données de la balises comprennent aussi "Jacket picture" (baseline JPEG), elle est affichée.
- 1 Dossier actuel (mis en valeur)
- 2 Numéro du dossier actuel/nombre total de dossiers
- 3 Liste des dossiers
- 4 Mode de lecture choisi
- 5 Durée de lecture écoulée de la plage actuelle (n'est pas affichée pendant la lecture JPEG)
- 6 État de fonctionnement
- Numéro de la plage actuelle/nombre total de plages du dossier actuel (nombre total de plage du disque)
- Information sur la plage (uniquement pour les MP3/WMA/WAV)
- 9 Liste des plages
- 10 Plage actuelle (mis en valeur)

USB

 Si "No USB Device" après avoir détaché un périphérique, attachez un autre périphérique ou choisissez une autre source de lecture.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier compatible ou n'a pas été formaté correctement, "Cannot play this device Check the device" (Impossible de reproduire ce périphérique. Vérifiez le périphérique.), apparaît sur l'écran.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 500 mA.
- Lors de la lecture à partir d'un périphérique USB, l'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec deux partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB, référezvous aussi à ses instructions.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas un périphérique USB connecté à travers un lecteur de carte USB.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Cet appareil ne peut pas assurer toutes les fonctions ou alimenter tous les types de périphériques.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Cet appareil peut reconnaître un total de 25 caractères pour les noms de fichier/dossier.
- Pour les fichiers MPEG1/2: Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 2 Mbps.

Opérations Bluetooth

<u>Généralités</u>

 Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc. Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.

FRANÇAIS

- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.

Messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth

Connection Error:

Le périphérique est enregistré mais la connexion a échouée. Utilisez <**Connect**> pour connecter de nouveau l'appareil. (**S** 28)

• Error:

Essayez de nouveau l'opération. Si "Error" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.

Device Unfound:

Aucun périphérique Bluetooth disponible n'est détecté avec **<Search**>.

Loading:

L'appareil met à jour le répertoire téléphonique ou les SMS.

Please Wait...:

L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).

Reset08:

Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.

lcônes pour les types de téléphone

Téléphone domestique

- Ces icônes indiquent le type de téléphone réglé sur l'appareil.
- : Téléphone cellulaire
- - L : Bureau
- 歌 : Généralités
- : Autre que ci-dessus

Changeur de CD

 Si vous choisissez un dossier qui ne contient pas de fichiers musicaux sur la liste (25), vous entendrez un bip. Choisissez un dossier qui contient des fichiers musicaux.

Utilisation de la radio satellite

- Pour en savoir plus sur la radio satellite SIRIUS ou pour faire une suscription, visitez le site web http://www.sirius.com>.
- Pour consultez la liste des canaux les plus récents et les informations sur les programmes ou pour faire uns suscription pour la radio satellite XM, visitez le site web <http://www.xmradio.com>.

Opérations du iPod/iPhone

 Vous pouvez commander les types d'iPod/iPhone suivants:

(A) Connecté avec le câble USB:

- iPod avec vidéo (5e génération)*1, *2, *3
- iPod classic^{*1, *2}
- iPod nano^{*2, *3}
- iPod nano (2e génération)*2
- iPod nano (3e génération)*1,*2
- iPod nano (4e génération)*1,*2
- iPod Touch*1,*2
- iPod Touch (2e génération)*1,*2
- iPhone/iPhone 3G*1, *2

(B) Connecté avec l'adaptateur d'interface:

- iPod avec molette cliquable (4e génération)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod avec vidéo (5e génération)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (3e génération)
- iPod nano (4e génération)*4
- *1 Pour voir une séquence vidéo avec le son, connectez le iPod/iPhone en utilisant un câble USB Audio et Vidéo (KS-U30, non fourni).
- *2 "iPod MODE" est disponible, 🔍 45.
- *3 Pour écouter le son de "iPod MODE," connectez le iPod/iPhone en utilisant le câble USB Audio et Vidéo (KS-U30, non fourni).
- *4 Il n'est pas possible de charger la batterie à travers cet appareil.

Suite à la page suivante



- Si la lecture sur iPod ne se fait pas correctement, mettez à jour le logiciel de iPod à la dernière version. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod, consultez le site <http://www.apple.com>.
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod est chargé à travers l'appareil.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement.
- Le texte d'information défile sur le moniteur. Cet appareil peut afficher un maximum de 40 caractères lors de l'utilisation de l'adaptateur d'interface et un maximum de 128 caractères lors l'utilisation du câble USB 2.0 ou du câble USB Audio et Vidéo (KS-U30).

<u>Avis:</u>

Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant:

<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Page web en anglais uniquement)

Pour la connexion USB:

Quand **<iPod Artwork**> est réglé sur **<On**>: N'appuyez sur aucune touche pendant les 5 premières secondes ou plus de la lecture d'une plage contenant une illustration*. Il faut 5 secondes ou plus pour afficher l'illustration et aucune opération ne peut être effectuée pendant son chargement.

* L'image affichée sur l'écran du iPod/iPhone pendant la lecture d'une plage.

Réglages du menu

- Si vous changez le réglage < Amplifier Gain> de <High> sur <Low> alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "30", l'appareil change automatiquement le volume sur "VOL 30".
- Après avoir changé un des réglages <Menu Language/Audio Language/Subtitle>, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension, puis réinsérez le disque (ou insérez un autre disque) de façon que le réglage soit effectif.
- Si vous choisissez <16:9> pour une image de format
 4:3, l'image change légèrement à cause du processus de conversion de la largeur de l'image.
- Même si <4:3PS> est choisi, la taille de l'écran devient <4:3LB> pour certains disques.

Caractères que vous pouvez entrer pour les titres

En plus des alphabets romains (A - Z, a - z), vous pouvez utiliser les caractères suivants. (\bigcirc 22)

Quand <**Русский**> est choisi pour <**Language**>.
 (15)

Lettres majuscules et minuscules

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н
0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ë	espace								

а	б	в	Г	А	е	ж	3	и	й	к	л	М	н
0	п	р	С	т	У	ф	х	ц	ч	ш	щ	Ъ	ы
ь	Э	ю	я	ë	espace								

Chiffres et symboles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		1	:	;	<
=	>	?	@	_	`	i	ż	£	€	α	espace		

 Quand une autre langue que <**Русский**> est choisi pour <**Language**>. (**Q** 15)

Lettres majuscules et minuscules

Á	À	Â	Ä	Ã	Å	Æ	Œ	Č	Ć	Ç	É	È	Ê
Ë	Ğ	Í	ì	Î	Ï	Ñ	Ó	Ò	Ô	Ö	Õ	Ø	Ř
Ŕ	Š	Ś	Ş	Ú	Ù	Û	Ü	Ý	Ž	Ź	ß	Þ	Ŋ
Ð	Ŧ	Ŀ	i	IJ	ð								

á	à	â	ä	ã	å	æ	œ	č	ć	ç	é	è	ê
ë	ĕ	ğ	í	ì	î	ï	ñ	ň	ń	ó	ò	Ô	ö
õ	ø	ő	ř	ŕ	š	ś	Ş	ú	ù	û	ü	ű	ŵ
ý	ŷ	ž	ź	ÿ	þ	ŋ	đ	ŧ	ľ	I	ij		

Chiffres et symboles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	i	ż	£	€	α	espace		

Signaux sonores émis par les prises arrière

Par les prises analogiques (Sortie des enceintes/LINE OUT)

Un signal à 2 canaux est sorti. Lors de la lecture d'un disgue codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

• Le son DTS ne peut pas être reproduit.

Par la prise DIGITAL OUT

Les signaux numériques (Linear PCM, Dolby Digital, MPEG Audio) sont sortis.

- Le son DTS ne peut pas être sorti.
- Pour reproduire les sons multicanaux. Dolby Digital et MPEG Audio, par exemple, connectez à cette prise un amplificateur ou un décodeur compatible avec ces sources multicanaux, et réglez **< D. Audio Output>** correctement. (16)

	<d. audio="" output=""></d.>		Signaux de sortie					
Disqu	e reproduit	<stream></stream>	<dolby d=""></dolby>	<pcm></pcm>				
	48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM	48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM*						
	96 kHz, Linear PCM	48	kHz, 16 bits stéréo Linear P	CM				
DVD	avec Dolby Digital	Train binair	e Dolby Digital	48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM				
	avec MPEG Audio	Train binaire MPEG	48 kHz, 16 bits sté	réo Linear PCM				
CD Aud	lio, CD Vidéo	44,1 48	kHz, 16 bits stéréo Linear F kHz, 16 bits stéréo Linear P	PCM / PCM				
MPEG	avec Dolby Digital	Train binair	e Dolby Digital	48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM				
	avec MPEG Audio	32/44,1/48 kHz, 16 bits Linear PCM						
MP3/W	/MA	32/44, 1/48 kHz, 16 bits Linear PCM						
WAV		44.1 kHz, 16 bits Linear PCM						

Les signaux numériques peuvent être émis en 20 bits ou 24 bits (à leur débit binaire original) par la prise DIGITAL OUT * si les disaues ne sont pas protéaés contre la copie.

Informations sur l'affichage

 Les informations d'affichage disponibles varient en fonction des sources de lecture.



Chaque fois que vous appuyez sur la touche DISP, l'affichage change comme suit:

- Quand la source est "**\perpi iPod**", l'illustration du morceau apparaît si le morceau possède des données d'illustration. (🔍 16) Pendant qu'un fichier MP3/WMA est reproduit, "Jacket picture" apparait si le fichier possède des données de balise comprenant "Jacket picture".
- *2 Quand <Navigation> est choisi pour <AV Input>. (Q 17)

Ex.: Ouand la source de lecture est un disque DVD Vidéo



Écran de l'image de lecture (uniquement pour les sources vidéo)



Écran de navigation*2



Écran d'information de la source



Image de lecture et écran d'information sur la source*1

Codes de langue (pour la sélection de la langue des DVD)

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	FA	Persan	KK	Kazakh	NO	Norvégien	ST	Sesotho
AB	Abkhazien	FI	Finnois	KL	Groenlandais	0C	Langue d'oc	SU	Soudanais
AF	Afrikaans	FJ	Fidji	KM	Cambodgien	0M	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Amharique	FO	Faroese	KN	Kannara	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabe	FY	Frison	KO	Coréen (KOR)	PA	Panjabi	TE	Télougou
AS	Assamais	GA	Irlandais	KS	Kashmiri	PL	Polonais	TG	Tadjik
AY	Aymara	GD	Gaélique écossais	KU	Kurde	PS	Pashto, Pushto	TH	Thaï
AZ	Azerbaïdjanais	GL	Galicien	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto-Romance	TK	Turkmène
BE	Biélorusse	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgare	HA	Hausa	LO	Laotien	RO	Roumain	TN	Setswana
BH	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanien	RW	Kinyarwanda	T0	Tongan
BI	Bislama	HR	Croate	LV	Latvian, Letton	SA	Sanskrit	TR	Turc
BN	Bengali, Bangladais	HU	Hongrois	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
BO	Tibétain	HY	Arménien	MI	Maori	SG	Sango	TT	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macédonien	SH	Serbo-Croate	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlangue	ML	Malayalam	SI	Cingalais	UK	Ukrainien
C0	Corse	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Slovaque	UR	Ourdou
CS	Tchèque	IN	Indonésien	MO	Moldavien	SL	Slovène	UZ	Ouzbek
CY	Gallois	IS	Islandais	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamien
DZ	Bhutani	IW	Hébreu	MS	Malais (MAY)	SN	Shona	V0	Volapük
EL	Grec	JA	Japonais	MT	Maltais	SO	Somalien	W0	Ouolof
EO	Espéranto	ΙI	Yiddish	MY	Birman	SQ	Albanais	XH	Xhosa
ET	Estonien	JW	Javanais	NA	Nauruan	SR	Serbe	YO	Yoruba
EU	Basque	KA	Géorgien	NE	Népalais	SS	Siswati	ZU	Zoulou

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.

• HD Radio™ et le logo HD Radio Ready sont des marques déposées de iBiquity Digital Corp.

• "SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.

• XM et ses logos correspondant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.

 "SAT Radio", le logo SAT Radio et les marques associées sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio, Inc.

 Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

 La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

 "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.

 "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPhone et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.

 Apple ne peut être tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilité avec les standards de sécurité et réglementaires.

• iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

• iPhone est une marque de commerce de Apple Inc.

 Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Entretien

Précaution sur le nettoyage de l'appareil

N'utilisez aucun solvant (par exemple, un diluant, de la benzine, etc.), aucun détergent ou insecticide. Cela pourrait endommager le moniteur ou l'appareil.



Méthode de nettoyage recommandée:

Essuyez doucement le panneau avec un chiffon doux et sec.

Condensation

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:



 Après le démarrage du chauffage dans la voiture.

 Si l'intérieur de la voiture devient très humide.
 Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques

heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.

• Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

• Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

Si un disque est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, en ligne droite du centre vers les bords.



 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettoyer les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le rejeter.



Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.



Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

- Pour les opérations des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux modes d'emploi fournis avec les adaptateurs utilisés pour les connexion (de même qu'aux instructions fournies avec les composants extérieurs).
- Les messages (entre guillemets "") dans les tableaux ci-dessous apparaissent dans la langue choisie dans <Language>. (15) Les messages décrits ici sont dans la langue de ce manuel.

• Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut-parleurs.	 Ajustez le volume sur le niveau optimum. Vérifiez les cordons et les connexions. 	
L'écran n'est pas clair et lisible.	Un ensoleillement direct du pare-brise peut causer ce symptôme. Ajustez < Bright >. (Q 14)	
 "Problème Position-Ouvrez" apparaît sur l'écran. 	L'angle du panneau du moniteur a été ajusté en force, ou son ajustement a été interrompu pendant l'ouverture ou la fermeture. Appuyez sur [OPEN/TILT].	
• "Erreur Méca - Réinitialiser" apparaît sur l'écran et le panneau ne bouge pas.	Réinitialisez l'appareil. (🔍 3)	
• "Aucun Signal" apparaît.	 Changez la source. Démarrez la lecture sur l'appareil extérieure connecté à la prise VIDEO IN. Vérifiez les cordons et les connexions. Les signaux d'entrée sont trop faibles. 	
• Les touches sur le panneau du moniteur ne fonctionnent pas.	Quand le panneau du moniteur est ouvert, seules les touches VOL +/- et Δ/\Rightarrow fonctionnent. Les autres touches ne fonctionnent pas.	
Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (🔍 3)	
 Le panneau tactile ne répond pas correctement. La fonction < Illumination> ne fonctionne pas correctement. 	 Gardez vos mains et le panneau tactile propres et secs. Éliminez l'électricité station et ne placez pas d'objet magnétique près de l'appareil. Laissez l'appareil jusqu'à ce que la température dans la voiture devienne stable. Un matelas en caoutchouc sur le sol peut causer ce symptôme. Dans ce cas, n'utilisez pas le matelas en caoutchouc. 	
 Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas. 	Mémorises les stations manuellement. (Q 24)	
Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.	
	 Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut-parleurs. L'écran n'est pas clair et lisible. "Problème Position-Ouvrez" apparaît sur l'écran. "Erreur Méca - Réinitialiser" apparaît sur l'écran et le panneau ne bouge pas. "Aucun Signal" apparaît. Les touches sur le panneau du moniteur ne fonctionnent pas. Cet autoradio ne fonctionne pas du tout. Le panneau tactile ne répond pas correctement. La fonction < Illumination> ne fonctionne pas correctement. Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas. Bruit statique pendant l'écoute de la radio. 	
	Symptôme	Remède/Cause
------------	--	---
	 Le disque ne peut pas être reconnu ni reproduit. 	Éjecter le disque de force. (3)
	Le disque ne peut pas être éjecté.	Déverrouillez le disque. (🔍 30)
	 Les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être reproduits. Les plages surles disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être sautées. 	 Insérez un disque finalisé. Finalisez lesdisques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
_	La lecture ne démarre pas.	 Insérez de nouveau le disque correctement. Le format des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil.
généra	 L'image de lecture n'est pas claire et lisible. 	Ajustez les réglages dans le menu <picture adjust=""></picture> . (Q 14)
Disques en	Le son et les images sont quelque fois interrompus ou déformés.	 Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. Changez le disque.
	 Aucune image de lecture n'apparaît et "Frein à Main" est affiché sur l'écran, même quand le frein de stationnement est en place. 	Le fil de frein de stationnement n'est pas connecté correctement. Référez-vous au Manuel d'installation/raccordement.
	 Aucune image n'apparaît sur le moniteur extérieur. 	 Connectez le cordon vidéo correctement. Choisissez l'entrée correcte sur le moniteur extérieur.
	 "Problème d'Éjection" ou "Problème de Chargement" apparaît sur l'écran. 	Changez la source en appuyant sur SOURCE.
	 "Erreur de code régional" apparaît sur l'écran quand vous insérez un DVD Vidéo. 	Le code de région n'est pas correct. (🗨 4)
A/WAV	Le disque ne peut pas être reproduit.	 Changez le disque. Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés. (4) Ajoutez le code d'extension approprié pour les noms des fichiers.
MP3/WA	• Du bruit est produit.	La plage reproduite n'est pas dans un format de fichier reproductible. Passez à un autre fichier.
APEG2/I	 Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez. 	L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.
APEG1/A	 La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte. 	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
W	 "Pas de Clé" apparaît sur l'écran et la plage est sautée. 	La plage ne peut pas être reproduite.

FRANÇAIS

Suite à la page suivante

	Symptôme	Remède/Cause
USB	Du bruit est produit.	La plage reproduite n'est pas dans un format de fichier reproductible. Passez à un autre fichier.
	 Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez. 	L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.
	"En Lecture" clignote sur l'écran.	 La durée d'initialisation varie en fonction du périphérique USB. N'utilisez pas trop de hiérarchies et de dossiers. Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension.
	 "Impossible de lire disposit. Vérifier le dispositif" apparaît sur l'écran. 	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Copiez des plages sur le périphérique USB.
	 Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album). 	Pour les caractères disponibles, 🔍 52.
	 Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu. 	Les plages ne sont pas copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages et essayez encore.
	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	Cet autoradio peut être connecté à un téléphone portable Bluetooth et à un lecteur audio Bluetooth en même temps. Pendant la connexion à un périphérique, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Déconnectez l'appareil actuellement connecté et refaites une recherche.
	 L'appareil ne détecte pas le périphérique Bluetooth. 	 Vérifiez le réglage Bluetooth du périphérique. Recherche à partir du périphérique Bluetooth
	 L'appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth. 	 Entrez le même code PIN pour cet appareil et le périphérique cible. Si le code PIN du périphérique n'est pas indiqué sur ses instructions, essayez "0000" ou "1234". Choisissez le nom de l'appareil à partir de Special Device>, puis essayez de nouveau la connexion. (<28)
oth	• Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone (fourni avec l'adaptateur Bluetooth).
Bluetoc	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.
	Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté pour "Bluetooth PHONE". Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. (Si le son n'est toujours pas rétabli,) connectez de nouveau le lecteur.
	 "NEW DEVICE" ne peut pas être choisi pour "Bluetooth AUDIO". 	Un lecteur audio Bluetooth est déjà connecté. Pour choisir "NEW DEVICE" déconnectez-le. (27)
	 Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé. 	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

	Symptôme	Remède/Cause
	• "Pas de Disque" apparaît sur l'écran.	Insérez des disques dans le magasin.
Changeur de CD	• "Pas de Magasin" apparaît sur l'écran.	Insérez le magasin.
	 "Disque illisible Vérifier le disque" apparaît sur l'écran. 	Le disque actuel ne comprend pas de fichiers reproductibles. Remplacez le disque par un disque contenant des fichiers reproductibles.
	• "Réinitialisation08" apparaît sur l'écran.	Connectez cet autoradio et le changeur de CD correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur de CD.
	 "Réinitialisation01" – "Réinitialisation07" apparaît sur l'écran. 	Appuyez sur le touche de réinitialisation du changeur de CD.
	• Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (💽 3)
	 "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" apparaît sur l'écran. 	Démarrez la suscription pour la radio satellite SIRIUS. (💽 42)
	 "Acquiring Signal" ou "NO SIGNAL" apparaît sur l'écran. 	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.
	 "No Antenna" ou "ANTENNA" appears on the screen. 	Connectez l'antenne solidement.
	 "No CH" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran précédent réapparaît pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS. 	Aucune émission sur le canal choisi. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
ellite	 "CH———" apparaît sur l'écran pendant environ 2 secondes, puis l'écran retourne au canal précédent pendant l'écoute de la radio satellite XM. 	Le canal choisi n'est plus disponible ou autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
o sat	 "NO NAME" apparaît sur l'écran. 	Il n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.
Radio	 "UPDATING" apparaît sur l'écran et aucun son n'est entendu. 	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.
	 "OFF AIR" apparaît sur l'écran lors de l'écoute de la radio satellite XM. 	Le canal choisi n'est pas diffusé actuellement. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
	 "LOADING" apparaît sur l'écran lors de l'écoute de la radio satellite XM. 	L'appareil est en train de changer les informations du canal et audio. Le texte d'information est temporairement indisponible.
	• "Reset08" apparaît sur l'écran.	Reconnectez cet appareil et la radio satellite correctement, puis réinitialisez l'appareil.
	• La radio satellite ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez la radio satellite après quelques secondes.

FRANÇAIS

Suite à la page suivante

RÉFÉRENCES 59

	Symptôme	Remède/Cause
	 La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio. 	Fixez le mode de réception sur < Digital> ou <analog></analog> . (() 21)
Réception HD Radio	Aucun son n'est entendu.	 "Analog" est choisi lors de la réception d'une station HD Radio entièrement numérique. Choisissez > Digital> ou < Auto>. (2 21) < Digital> est choisi lors de la réception de signaux numériques faibles ou de la réception d'émissions de radio conventionnelles. Choisissez < Analog> ou < Auto>. (2 21)
	"Réinitialisation08" apparaît sur l'écran.	Reconnectez cet appareil et le tuner HD Radio correctement, puis réinitialisez l'appareil.
	 iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas. 	 Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Mettez à jour la version du micrologiciel du iPod/ iPhone. Chargez la batterie du iPod/iPhone. Vérifiez si "HEAD MODE" ou "iPod MODE" est correctement sélectionné. (C 45) Réinitialisez iPod/iPhone.
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod.
	"Débrancher" apparaît sur l'écran.	Vérifiez la connexion.
Phone	La lecture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrez la lecture.
iPod/i	 "Impossible de lire disposit. Vérifier le dispositif" apparaît sur l'écran. 	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod/iPhone.
	 Aucune opération n'est disponible pendant la lecture d'une plage contenant une illustration. 	Faites l'opération une fois que l'illustration est chargée. (💽 16)
	 "Réinitialisation01" – "Réinitialisation07" apparaît sur l'écran. 	Déconnectez l'adaptateur de cet appareil et du iPod. Puis, connectez-le à nouveau.
	"Réinitialisation08" apparaît sur l'écran.	Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.
	 Les commandes de iPod ne fonctionnent pas après l'avoir déconnecté de cet appareil. 	Réinitialisez iPod.
	• "Appareil Limité" apparaît sur l'écran.	Vérifiez si le iPod connecté est compatible avec cet appareil. (I S1)
NI-A	Aucune image n'apparaît sur l'écran.	 Mettez l'appareil vidéo sous tension s'il ne l'est pas déjà. Connectez le périphérique vidéo correctement.
A	L'image de lecture n'est pas claire ni lisible.	Ajustez les réglages dans le menu < Picture Adjust> . (14)

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de cet appareil.

FRANÇAIS

Spécifications

	Puissance de sortie:	20 W RMS \times 4 canaux à 4 Ω et avec \leq 1% THD+N		0 GEA	
	Rapport signal sur bruit:	80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)			
	Impédance de charge:			4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible)	
	Plage de commande de l'égaliseur:		Fréquences:	60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 15 kHz	
EU.			Niveau:	±10 dB	
LIFICAT	Niveau de Sortie Audio: • LINE OUT (REAR) • SUBWOOFER		Niveau de sortie de ligne/ Impédance:	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)	
MPI			Impédance de sortie:	1 kΩ	
A	Standard de couleur:			NTSC	
	Sortie vidéo (composite):			1 Vp-p/75 Ω	
	Autres prises:	Entrée:	LINE IN, VIDEO IN, Entrée d'antenne, Entrée USB, Entrée pour la télécommande de volant		
		Sortie:	VIDEO OUT		
	Autres		Changeur de CD, DIGITAL OUT (optique)		
	Plage de fréquences:	FM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 100 kHz ou 200 kHz	87,5 MHz à 107,9 MHz	
			avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz	87,5 MHz à 108,0 MHz	
æ		AM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz	530 kHz à 1 710 kHz	
I TUNI			avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz	531 kHz à 1 602 kHz	
NDI	Tuner FM:	Sensibilit	é utile:	9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)	
E		Sensibilit	é utile à 50 dB:	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
SEC		Sélectivit	é de canal alterné (400 kHz):	65 dB	
		Réponse	en fréquence:	40 Hz à 15 000 Hz	
	Séparation stéréo:		on stéréo:	40 dB	
	Tuner AM:	Sensibilit	é:	20 µV	
		Sélectivité:		40 dB	
	Système de détection du signal:	Capteur o	optique sans contact (laser semi-con	lucteur)	
0	Réponse en fréquence:	DVD, fs=	48 kHz/96 kHz:	16 Hz à 22 000 Hz	
D/C		VCD/CD:		16 Hz à 20 000 Hz	
2	Plage dynamique:	Plage dynamique:		96 dB	
	Rapport signal sur bruit:			98 dB	
	Pleurage et scintillement:			Inférieur à la limite mesurable	

Suite à la page suivante

	Standards USB:	USB 2.0 Full Speed			
USB	Vitesse de transfert de	Pleine vitesse:	Maximum 12 Mbps		
	données	Faible vitesse:	Maximum 1,5 Mbps		
	Périphériques compatibles:	à mémoire de grande capacité			
	Système de fichiers compatible:	FAT 32/16/12	FAT 32/16/12		
	Courant maximum:	CC 5 V === 500 mA			
MONITEUR	Taille de l'écran:	Écran large de 7 pouces à cristaux liquides			
	Nombre de pixels:	336 960 pixels: 480 $ imes$ 3 (horizontal) $ imes$ 234 (vertical)			
	Méthode d'affichage:	Matrice active TFT (transistor à couches minces)			
	Standard de couleur:	NTSC/PAL (NTSC/PAL)			
	Format d'image:	16:9 (large)			
	Alimentation:	Tension de fonctionnement:	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)		
	Système de mise à la masse:	Masse négative			
	Température de stockage admis	–10°C à +60°C (14°F à 140°F)			
5	Températures de fonctionneme	0°C à +40°C (32°F à 104°F)			
GÉNÉRALITÉS	 Dimensions (L × H × P): Avec la plaque de garniture et le manchon attachés 	Taille d'installation (approx.):	182 mm × 111 mm × 161 mm (7-3/16 pouces × 4-3/8 pouces × 6-3/8 pouces)		
		Taille du panneau (approx.):	188 mm × 117 mm × 22 mm (7-7/16 pouces × 4-5/8 pouces × 7/8 pouces)		
	Masse (approx.):		3,3 kg (7,3 livres) (y compris la plaque de garniture et le manchon)		

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

Espace nécessaire pour l'installation et l'éjection du moniteur



ATTENTION: Afin de pouvoir éjecter le moniteur, laissez un espace libre suffisant devant le moniteur pour qu'il sorte. Si non, le moniteur peut gêner la manipulation du volant ou du levier de vitesse, et cela risquerait d'entraîner un accident de la circulation.

Appareil: mm (pouces)

Index des opérations

Généralités

Réinitialisation	
Volume	6, 7, 10, 20
Menu AV	6, 13
Source	6, 7, 11, 32
Raccourci	6, 8, 32
RM-RK252	. 9 – 11, 33 – 36
Horloge	12, 15
Démonstration des affichag	es12, 14

Syntoniseur

Écoute de la radio (FM/AM)6, 9, 29
Recherche manuelle/automatique10, 29
Sélection d'une station préréglée
Mémorisation de station (automatiquement/manuellement)21, 24
Amélioration de la réception FM21
Affectation d'un titre22

Disque

Ouverture/fermeture7,	30
Éjection	3, 7
Verrouillage/déverrouillage du disque	.30
Type de disque compatible	4
Informations sur l'affichage	.31
Lecture répétée/aléatoire22, 23,	36
Sélection de plage/dossier 11, 25, 31 -	34
Choisissez le titre/programme/liste de	
lecture 10, 11, 31 –	33
Démarrage/arrêt/pause/reprise	
de la lecture 11, 32 –	34
Recherche/saut 10, 32 -	34
OSD10, 16, 35,	36
Lecture PBC	33

USB

Fixation/retrait	37
Démarre/met en pause la lecture	.11, 37
Lecture répétée/aléatoire	.22, 23

Changeur de CD

Démarrez la lecture	.25,	41
Lecture répétée/aléatoire	.22,	23

Radio satellite

Activation de la souscription	.42
Écoute d'un canal	.43
Mémorisation d'un canal	.24
Canal préréglé	.24

Opération HD Radio

Écoute d'un canal44
Changez le mode de réception
HD Radio21
Améliorez la réception21

Bluetooth

Connexion/déconnexion/	
suppression	27, 28, 38
Faire un appel	
Répondre à/terminer un appel	
Lire un SMS	
Volume du microphone	28
Numéro de téléphone préréglé.	25

iPod

Connecter	45, 46
Démarre/met en pause la lecture	45, 46
Mode Head/Mode iPod	45
Lecture répétée/aléatoire	22, 23
Livres audio	23
Sélection d'une plage25,	45, 46

Appareil extérieur

AV-INPUT	47
EXT-INPUT	48