

CORRECTIONS

Page 41 Auto Demo / Démo Auto


Note:

- To stop auto demo, press the MENU button, and select auto demo by pressing the ▲▼ buttons, and turn it OFF by pressing the ◀▶ buttons. Press the **BACK** button to finish.


Remarque :

- Pour arrêter auto demo, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez auto demo en appuyant sur les boutons ▲▼ et inactivez-la en appuyant sur les boutons ◀▶. Appuyez sur le bouton **BACK** pour terminer.

Page 70



Be sure to tighten the screws
Assurez-vous de serrer les vis



Loosen the screws
Desserrez les vis